NEC Express5800シリーズ Express5800/R120a-2

2

ハードウェア編

本装置のハードウェアについて説明します。

各部の名称と機能(130ページ)

本体の各部の名称と機能についてパーツ単位に説明しています。

設置と接続(143ページ)

本体の設置にふさわしい場所やラックへの取り付け手順、背面コネクタへの接続について説明しています。

基本的な操作(158ページ)

電源のONやOFFの方法、およびフロッピーディスクやCD-ROMのセット方法などについて説明しています。

内蔵オプションの取り付け(168ページ)

別売の内蔵型オプションを取り付けるときにご覧ください。

システムBIOS (SETUP) のセットアップ (254ページ)

専用のユーティリティを使ったBIOSの設定方法について説明しています。また、ユーティリティで設定したパラメータを保存している内部メモリ(CMOSメモリ)のクリア方法およびマザーボードの内部の割り込みの設定についても説明します。

RAIDシステムのコンフィグレーション(288ページ)

本装置内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして運用するための 方法について説明します。


リセット(350ページ)

システムのリセット方法と内部メモリ(CMOSメモリ)のクリア方法について説明します。

各部の名称と機能

本装置の各部の名称を次に示します。

装置前面



(1) フロントベゼル

日常の運用時に前面のデバイス類と本体上面部のドライブカバーを保護するカバー。添付のセキュリティキーでロックすることができる(→158ページ)。

(2) キースロット

フロントペゼルのロックを解除するセキュリティ キーの差しロ (→158ページ)。

(3) STATUSランプ (緑色/アンバー色)

本装置の状態を表示するランプ (→138ページ)。 正常に動作している間は緑色に点灯する。異常が 起きるとアンバー色に点灯または点滅する。

(4) ACTランプ (緑色)

システムがネットワークと接続されているときに 点灯する (→139ページ)。括弧数字の後の数字 は「1」がLANコネクタ1用で、「2」がLANコネ クタ2用を示す。

(5) DISK ACCESSランプ (緑色/アンバー 色)

内蔵のハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯する。内蔵のハードディスクドライブのうち、いずれか1つでも故障するとアンバー色に点灯する(→139ページ)。

(6) POWERランプ (緑色)


電源をONにすると緑色に点灯する。また、スタンバイ時には点滅する(→138ページ)。

(7) UIDランプ (青色)


UIDスイッチを押したときに点灯する。ソフト ウェアからのコマンドによっても点灯または点滅 する。

装置前面(フロントベゼルを取り外した状態)

2.5インチディスクモデル



3.5インチディスクモデル



(1) ハンドル(左右に1個ずつ)

ラックからの引き出しやラックへ収納するときに 持つ部分。

(2) フロッピーディスクドライブベイ

オプションのフロッピーディスクドライブを取り付ける場所(→249ページ)。

(3) 光ディスクドライブ

セットしたディスクの読み出しまたは書き込みを 行う装置 (→164ページ)。

モデルや購入時のオーダによって以下のドライブ が搭載される。

- DVD-ROMドライブ
- DVD Super MULTIドライブ
- (3)-1 強制イジェクトホール
- (3) 2 ディスクアクセスランプ
- (3) 3 トレーイジェクトボタン

(4) ハードディスクドライブベイ

ハードディスクドライブを搭載するベイ (→173 ページ)。括狐数字のあとの数字はPort番号を示す。標準構成では(4)-0を除くベイにダミートレイが搭載されている。

(5) DISKランプ (緑色/アンバー色)

ハードディスクドライブにあるランプ (→140 ページ)。ハードディスクドライブにアクセスしているときに緑色に点灯する。ハードディスクドライブが故障するとアンバー色に点灯し、リビルド中は緑色とアンバー色に交互に点滅する(RAIDシステム時のみ)。

(6) バックアップデバイスベイ

オプションのDATドライブやAITドライブなどを取り付ける場所 (→238ページ)。

(7) UID (ユニットID) スイッチ

装置前面/背面にあるUIDランプをON/OFFするスイッチ。スイッチを一度押すと、UIDランプが点灯し、もう一度押すと消灯する(→163ページ)。ソフトウェアからのコマンドによっても点灯または点滅する。

(8) POWERスイッチ

電源をON/OFFにするスイッチ。一度押すと POWER/SLEEPランブが点灯し、ONの状態になる。もう一度押すと電源をOFFにする(→159 ページ)。4秒以上押し続けると強制的に電源を OFFにする(→351ページ)。

※ 本装置はスリープ機能をサポートしていません。

(9) RESETスイッチ

本装置をリセットするスイッチ (→350ページ)。

(10) DUMP (NMI) スイッチ

押すとメモリダンプを実行する(→436ページ)

(11) USBコネクタ

USBインターフェースに対応している機器と接続 する (→155ページ)。


(12) モニタコネクタ

ディスプレイ装置と接続する (→155ページ)。 背面のモニタコネクタと排他。

(13) スライドタグ

N型番、シリアル番号を記載したラベルが貼り付けられている。

装置背面



(1) フルハイトPCIボード増設用スロット

フルハイトタイプのPCIボードを取り付けるスロット(\rightarrow 210ページ)。上から3B、2Bスロット。

(2) セットスクリュー

ロジックカバーを固定するネジ。

(3) ロープロファイルPCIボード増設用スロット

ロープロファイルタイプのPCIボードを取り付けるスロット。上から3C、2C、1Cスロット。

(4) ACインレット

電源コードを接続するソケット。

(5) AC POWERランプ

電源コードからAC電源を受電すると緑色に点滅し、装置の電源がONされると緑色に点灯する(→142ページ)。

(6) **電源ユニット (パワーサプライスロット1)** 本装置にDC電源を供給する装置。

(7) 電源ユニット増設用スロット(パワーサプライスロット2)

オプションの電源ユニットを取り付けるスロット (→185ページ)。標準の状態ではブランクカバー が取り付けられている。

(8) マウスコネクタ

マウスを接続する(→155ページ)。

(9) キーボードコネクタ

キーボードを接続する (→155ページ)。

(10) DUMP (NMI) スイッチ

押すとメモリダンプを実行する(→436ページ)。

(11)UID (ユニットID) スイッチ

装置前面/背面にあるUIDランプをON/OFFするスイッチ。スイッチを一度押すと、UIDランプが点灯し、もう一度押すと消灯する(→163ページ)。

(12) UIDランプ (青色)

UIDスイッチを押したときに点灯する。ソフトウェアからのコマンドによっても点灯/点滅する。

(13) USBコネクタ

USBインタフェースに対応している機器と接続する (→155ページ)。

(14) モニタコネクタ

ディスプレイ装置と接続する (→155ページ)。 前面のモニタコネクタと排他。

(15) シリアルポートコネクタ(COM)

シリアルインタフェースを持つ装置と接続する (→155ページ)。 また、専用回線に直接接続することはできませ

(16) Speedランプ (緑色/アンバー色)

LANの転送速度を示すランプ (→142ページ)。

(17)LANコネクタ

LAN上のネットワークシステムと接続する 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応の Ethernetコネクタ (→141ページ)。括弧数字の 後の数字は「1」がLANコネクタ1で「2」がLANコネクタ2を示す。

システムBIOSのセットアップでShared BMC LAN機能を有効化することで、LANコネクタ1を 運用LANだけでなく、マネージメント専用LANとしても使用することが可能。ただし、両方のデータを送受信する可能性があるため、性能およびセキュリティの面で推奨しません(278ページ)。

(18) LINK/ACTランプ(緑色)

LANのアクセス状態を示すランプ(→141ページ)。


(19) マネージメント専用LANコネクタ

100BASE-TX/10BASE-T対応のEthernetコネクタ (→141ページ)。

運用LANとしては使用できません。

EXPRESSSCOPEエンジン2等の接続に使用します。

装置外観




例:3.5インチディスクモデル

- (1) ドライブカバー
- (2) ロジックカバー
- (3) ハードディスクドライブベイ
- (4) バックアップデバイスベイ
- (5) フロッピーディスクドライブベイ
- (6) 光ディスクドライブ

装置内部

図はプロセッサダクトを省略しています。

2.5インチディスクモデル




- (1) フロントパネルボード
- (2) 冷却ファン
 - (2) 1 FAN1R
 - (2) 2 FAN2R
 - (2) 3 FAN3R
 - (2) 4 FAN4R
 - (2) 5 FAN 1F (オプション)
 - (2) 6 FAN2F (オプション)
 - (2) 7 FAN3F (オプション)
 - (2) 8 FAN4F (オプション)
- (3) サポートバー

- (4) 電源ユニット
- (5) マザーボード
- (6) ライザーカード
- (7) カバーオープンセンサ
- (8) RAIDコントローラ

RAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)は 「RAIDコントローラ専用スロット」に標準搭載 $(\rightarrow 210$ ページ)。

- (9) プロセッサ (CPU、ヒートシンクの下に取り付けられている)
- (10) DIMM(2枚標準装備)
- (11)バックプレーン

3.5インチディスクモデル




- (1) フロントパネルボード
- (2) 冷却ファン
 - (2) 1 FAN1R
 - (2) 2 FAN2R
 - (2) 3 FAN3R
 - (2) 4 FAN4R
 - (2)-5 FAN1F (オプション)
 - (2)-6 FAN2F (オプション)
 - (2) 7 FAN3F (オプション)
 - (2)-8 FAN4F (オプション)
- (3) サポートバー

- (4) 電源ユニット
- (5) マザーボード
- (6) ライザーカード
- (7) カバーオープンセンサ
- (8) RAIDコントローラ

RAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)は 「RAIDコントローラ専用スロット」に標準搭載 $(\to 210$ ページ)。

- (9) プロセッサ (CPU、ヒートシンクの下に取り付けられている)
- (10) DIMM (2枚標準装備)
- (11) バックプレーン

ザーボード



- (1) 電源コネクタ
- (2) USBバックアップデバイスコネクタ
- (3) USB FDDコネクタ
- (4) USBコネクタ(フロント)
- (5) SATA DVDコネクタ
- (6) SATAバックアップデバイスコネクタ
- (7) 未使用コネクタ
- (8) FANコネクタ
- (9) オプションCOMコネクタ
- (10) HDD BPコネクタ
- (11) 未使用ジャンパ
- (12) パスワードクリアジャンパ (→285ページ)
- (13) CMOSクリアジャンパ (→285ページ)
- (14) リチウムバッテリ

(15) PCIライザーカード用コネクタ (ロープロ ファイルのボード専用)

搭載可能なボードの仕様については「PCIボード (210ページ)」を参照してください。

(16) PCIライザーカード用コネクタ(フルハイ トのボード用)

搭載可能なボードの仕様については「PCIボード (210ページ)」を参照してください。

- (17) RAIDコントローラ用コネクタ
- (18) USBメモリモジュールコネクタ
- (19) フロントパネル用コネクタ
- (20) フロントビデオ用コネクタ
- (21) DIMMソケット (→190ページ)
- (22) プロセッサ (CPU) ソケット
 - (22) 1 プロセッサ#1(CPU#1)

 - (22) 2 プロセッサ#2(CPU#2)

ランプ表示

本装置のランプの表示とその意味は次のとおりです。

POWERランプ (*)

本体の電源がONの間、緑色に点灯しています。電源が本体に供給されていないときは消灯します。また、スタンバイ時には点滅します。

STATUSランプ (▲)

ハードウェアが正常に動作している間はSTATUSランプは緑色に点灯します。STATUSランプが消灯しているときや、アンバー色に点灯/点滅しているときはハードウェアになんらかの異常が起きたことを示します。

次にSTATUSランプの表示の状態とその意味、対処方法を示します。



- ESMPROをインストールしておくとエラーログを参照することで故障の原因を確認することができます。
- いったん電源をOFFにして再起動するときに、OSからシャットダウン 処理ができる場合はシャットダウン処理をして再起動してください。 シャットダウン処理ができない場合は、強制電源OFFをするか(351 ページ参照)、一度電源コードを抜き差しして再起動させてください。

STATUSランプの 状態	意味	対処方法
緑色に点灯	正常に動作しています。	_
緑色に点滅	メモリが縮退した状態で動作してい	BIOSセットアップユーティリティ
	ます。	「SETUP」を使って縮退しているデ
	メモリ修復可能エラーが多発してい	バイスを確認後、早急に交換するこ
	ます。	とをお勧めします。
消灯	電源がOFFになっている。	電源をONにしてください。
	POST中である。	しばらくお待ちください。POSTを
		完了後、しばらくすると緑色に点灯
		します。
	CPU内部エラーが発生した。(IERR)	いったん電源をOFFにして、電源を
	ウォッチドッグタイマタイムアウト	ONにし直してください。POSTの画
	が発生した。	面で何らかのエラーメッセージが表
	CPUバスエラーが発生した。	示された場合は、メッセージを記録
		して保守サービス会社に連絡してく
		ださい。
	メモリダンプリクエスト中。	ダンプを採取し終わるまでお待ちく
	(NMIボタン押下時など)	ださい。
	※ソフト要因のダンプ中は緑点灯の	
	ままです。	

STATUSランプの	意味	対処方法
状態	思以	対処の法
アンバー色に点灯	温度異常を検出した。	内部のファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。 それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
	電圧異常を検出した。	保守サービス会社に連絡してくださ
	すべての電源ユニットが故障した。	い。
	CPU温度の異常を検出した。	
	ChipSetの温度異常を検出した。	
アンパー色に点滅	冗長構成の電源でどちらか一方の電源ユニットにAC電源が供給されていないか、どちらか一方の電源ユニットの故障を検出した。 ファンアラームを検出した。 温度警告を検出した。	電源コードを接続して、電源を供給してください。電源ユニットが故障している場合は、保守サービス会社に連絡してください。ファンユニットが確実に接続されているか確認してください。それでも表示がかわらない場合は、保守サービス会社に連絡してください。内部ファンにホコリやチリが付着していないかどうか確認してください。また、ファンユニットが確実に接続されていることを確認してください。
	電圧警告を検出した。 いずれかのハードディスクドライブ の故障を検出した。 トップカバーが開いていることを検 出した。	それでも表示が変わらない場合は、 保守サービス会社に連絡してください。 保守サービス会社に連絡してください。 トップカバーを確認してください。

ACTランプ(器)

本装置がLANに接続されているときに緑色に点灯し、LANを介してアクセスされているとき (パケットの送受信を行っているとき) に点滅します。アイコンの隣にある数字は背面のネッ トワークポートの番号を示します。

DISK ACCESSランプ())

DISK ACCESSランプはハードディスクドライブベイに取り付けられているハードディスク ドライブの状態を示します。

ハードディスクドライブにアクセスするたびにランプは緑色に点灯します。

DISK ACCESS ランプがアンバー色に点灯している場合は、ハードディスクドライブに障害が 起きたことを示します。故障したハードディスクドライブの状態はそれぞれのハードディスク ドライブにあるランプで確認できます。

UIDランプ (ID)

このランプは1台のラックに複数台の装置を設置しているときに、UIDスイッチを押すと、装置前面および背面のUIDランプが青色に点灯し、保守をしようとしている装置を特定することができます。UIDランプを消灯させるにはUIDランプを再度、押してください。詳しくは「サーバの確認(UIDスイッチ)(163ページ)」を参照してください。




リモート管理ソフトウェアなどからランプを点灯させることができます。

ディスクアクセスランプ


光ディスクドライブのディスクアクセスランプは、セットされているディスクにアクセスしているときに点灯します。

ハードディスクドライブのランプ

ハードディスクドライブベイに搭載されるハードディスクドライブにあるDISK ランプは表示 状態によって意味が異なります。



3.5インチディスクモデル



2.5インチディスクモデル

緑色に点滅

ハードディスクドライブにアクセスしていることを示します。

● アンバー色に点灯

RAIDシステムで論理ドライブを構成しているとき、取り付けているハードディスクドライブが故障していることを示します。



RAIDシステムで論理ドライブ(RAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID 60 を構成している場合は、1台(RAID 6では2台)のハードディスクドライブが故障しても運用を続けることができます。しかし、早急にハードディスクドライブを交換して、再構築(リビルド)を行うことをお勧めします(ハードディスクドライブの交換はホットスワップで行います)。

● 緑色とアンバー色に交互に点滅

ハードディスクドライブ内の再構築(リビルド)中であることを示します(故障ではありません)。RAIDシステムでは、故障したハードディスクドライブを交換すると自動的にデータのリビルドを行います(オートリビルド機能)。リビルド中はランプが緑色とアンバー色に交互に点灯します。

リビルドを終了するとランプは消灯します。リビルドに失敗するとランプがアンバー色 に点灯します。




リビルド中に本装置の電源をOFFにすると、リビルドは中断されます。再起動してからハードディスクドライブをホットスワップで取り付け直してリビルドをやり直してください。ただし、オートリビルド機能を使用するときは次の注意事項を守ってください。

- 電源をOFFにしないでください(いったん電源をOFFにするとオートリビルドは起動しません)。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けの間隔は90秒以上あけて ください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブが存在する場合は、ハード ディスクドライブの交換は行わないでください。

LANコネクタのランプ

背面にある3つのLANコネクタにはそれぞれ2つのランプがあります。



● LINK/ACTランプ

本体標準装備のネットワークの状態を表示します。本体とハブに電力が供給されていて、かつ正常に接続されている間、緑色に点灯します(LINK)。ネットワークポートが送受信を行っているときに緑色に点滅します(ACT)。

LINK状態なのにランプが点灯しない場合は、ネットワークケーブルの状態やケーブルの接続状態を確認してください。それでもランプが点灯しない場合は、ネットワーク(LAN)コントローラが故障している場合があります。お買い求めの販売店、または保守サービス会社に連絡してください。

Speedランプ


このランプは、ネットワークの通信モードがどのネットワークインタフェースで動作されているかを示します。

- 通常の運用で使用される2つのLANコネクタは、1000BASE-Tと100BASE-TX、10BASE-Tをサポートしています。アンバー色に点灯しているときは、1000BASE-Tで動作されていることを示します。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。
- 管理用として使用されるLANコネクタは、100BASE-TXと10BASE-Tをサポートしています。緑色に点灯しているときは、100BASE-TXで動作されていることを示します。消灯しているときは、10BASE-Tで動作されていることを示します。

AC POWERランプ

背面にある電源ユニットには、AC POWERランプがあります。ACインレットに電源コードを接続してAC電源を電源ユニットが受電すると緑色に点滅します。

本装置の電源をONにするとランプが緑色に点灯します。本装置の電源をONにしてもランプが 点灯しない、またはアンバー色に点灯または点滅^{*1}する場合は、電源ユニットの故障が考えられます。保守サービス会社に連絡して電源ユニットを交換してください。





オプションの電源ユニットを搭載している場合は、一方の電源ユニットが故障しても、もう一方の電源ユニットで運用を続けることができます(冗長機能)。また、故障した電源ユニットはシステムを停止することなく、ホットスワップ(電源ONのまま)で交換できます。

*1 2台の電源ユニット構成で、一方の電源ユニットにのみ電源コードが接続されていて、AC電源を受電していると、もう一方の(電源コードが接続されていない方の)電源ユニットのランプはアンバー色に点滅します。電源コードを接続すると、緑色の点滅に変わります。それでもアンバー色に点滅している場合は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。

設置と接続

本体の設置と接続について説明します。

設置

本装置はEIA規格に適合したラックに取り付けて使用します。

ラックの設置

ラックの設置については、ラックに添付の説明書(添付の「EXPRESSBUILDER」DVDの中にもオンラインドキュメントが格納されています)を参照するか、保守サービス会社にお問い合わせください。

ラックの設置作業は保守サービス会社に依頼することもできます。

企業告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡するまたは重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 指定以外の場所で使用しない
- アース線をガス管につながない

/ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。





- 1人で搬送・設置をしない
- 荷重が集中してしまうような設置はしない
- 1人で部品の取り付けをしない・ラック用ドアのヒンジのピンを確認する
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 定格電源を越える配線をしない
- 腐食性ガスの発生する環境で使用しない

次の条件に当てはまるような場所には、設置しないでください。これらの場所にラックを設置したり、ラックに本装置を搭載したりすると、誤動作の原因となります。

- ◆ 装置をラックから完全に引き出せないような狭い場所。
- ラックや搭載する装置の総重量に耐えられない場所。
- スタビライザが設置できない場所や耐震工事を施さないと設置できない場所。
- 床におうとつや傾斜がある場所。
- 温度変化の激しい場所 (暖房機、エアコン、冷蔵庫などの近く)。

- 強い振動の発生する場所。
- 腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の 存在する場所。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄な ど)や導電性の金属などが含まれている場所。
- 薬品類の近くや薬品類がかかるおそれのある場所。
- 帯電防止加工が施されていないじゅうたんを敷いた場所。
- 物の落下が考えられる場所。
- 強い磁界を発生させるもの(テレビ、ラジオ、放送/通信用アンテナ、送電線、電磁クレーンなど)の近く(やむを得ない場合は、保守サービス会社に連絡してシールド工事などを行ってください)。
- 本装置の電源コードを他の接地線(特に大電力を消費する装置など)と共有しているコンセントに接続しなければならない場所。
- 電源ノイズ(商用電源をリレーなどでON/OFFする場合の接点スパークなど)を発生する装置の近く(電源ノイズを発生する装置の近くに設置するときは電源配線の分離やノイズフィルタの取り付けなどを保守サービス会社に連絡して行ってください)。

重要

ラック内部の温度上昇とエアフローについて

複数台の装置を搭載したり、ラックの内部の通気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、本装置の動作保証温度(10℃~35℃)を超え、誤動作をしてしまうおそれがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。

本装置では、前面から吸気し、背面へ排気します。

ラックへの取り付け/ラックからの取り外し

本装置をラックに取り付けます(取り外し手順についても説明しています)。

企業告



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡す る、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧くだ

- 規格外のラックで使用しない
- 指定以外の場所に設置しない

/ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。


- 1人で持ち上げない
- カバーを外したまま取り付けしない
- 指を挟まない
- ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない

取り付け手順

本装置は弊社製および他社ラックに取り付けることができます。次の手順でラックへ取り付け ます。


ラック搭載前の準備

装置運搬時の脱落防止のために、工場 出荷時にスライドレールは左右ともに 背面側と側面がテープで固定されてい ます。ラックへ取り付ける前に、テー プをはがしてください。




● レールアセンブリの取り外し


本体左右に取り付けられているスライ ド式のレールを取り外します。




本体前面にあるロック解除ボタンを押しながら、レールを持ってゆっくりと 装置後方へスライドさせてください。




しばらくすると、「カチッ」とロックされます。本体側面にあるレリーズレバー(白色)を矢印の方向に引き、ロックを解除しながら本体から取り外します。



レールアセンブリを取り外すと、本体はネジ止めされたインナーレールのみが取り付けられた状態になります。



取り外したレールアセンブリは、レ バーを押しながら矢印方向へ動かし、 もとに戻してください。




- レールアセンブリは、取り外したインナーレールに再度取り付けます。
- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

レールアセンブリの取り付け

レールアセンブリの四角い突起を、19 インチラックの角穴に入れて取り付け ます。この時に「カチッ」と音がして、 ロックされたことを確認してくださ ()

右図は右側(前面)を示していますが、 右側(背面)、左側(前面/背面)も同 様に取り付けてください。

もう一方のレールを取り付ける時、す でに取り付けているレールアセンブリ と同じ高さに取り付けることを確認し てください。





前後に多少のガタツキがありますが、製品に支障はありません。



-ルアセンブリが確実にロックされて脱落しないことを確認してください。


● 本体の取り付け


! 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。


- 1人で持ち上げない
- 指を挟まない
- 左右のレールアセンブリのスライドレールをロックされるまで引き出す。






2. 2人以上で本装置をしっかりと 持ってラックへ取り付ける。

> 本装置側面のインナーレールを ラックに取り付けたレールアセン ブリに確実に差し込んでからゆっ くりと静かに押し込みます。



途中で本装置がロックされたら、 側面にあるレリーズレバー(青色 のレパーが左右にあります)を手 前または、奥に押しながらゆっく りと押し込みます。

完全に装置を押し込むと装置前面 のロックがかかり装置を固定でき ます。



MO 重要

- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。
- 差し込む時、インナーレールの両側をまっすぐ挿入してください。
- 設置時は、左右のツマミを持ってゆっくりと確認しながら取り付けてく ださい。




- 初めての取り付けでは各機構部品がなじんでいないため押し込むときに 強い摩擦を感じることがありますが、製品に支障はありません。
- 差し込みが不完全ですと、片側のレールが押し込み時に途中で止まることがあります。その場合一度装置をロックがかかるまで完全に手前に引き出してください。左右のロックが完全にかかったのを確認してから、その後左右のロックを解除させて再び装置を押し込んでください。
- 3. 本装置を何度かラックから引き出したり、押し込んだりしてスライドの動作に問題がないことを確認する。



- ラック内の他装置と隣接する位置に本装置を取り付ける際は、他装置と本装置の筐体が干渉していないことを確認してください。もし干渉している場合は、他装置と干渉しないよう調整してレールアセンブリを取り付け直してください。
- スライドレール部分の動作を確認してください。スライドレールがラックのフレームにあたり、引き出せない場合は、スライドレールを取り付け直してください。

● フロントベゼルの取り付け

フロントベゼルの左端のタブを本体の フレームに引っかけるようにしながら 取り付けます。




取り外し手順

次の手順で本体をラックから取り外します。

/ 注意











- 指を挟まない
- ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. 本装置の電源がOFFになっていることを確認してから、本装置に接続している電源 コードやインタフェースケーブルをすべて取り外す。
- セキュリティロックを解除してフロントベゼルを取り外す。
- マオプションのケーブルアームを 取り付けている場合のみ> ケーブルアームを本装置から取り 外す。




4. 本装置前面の左右にあるロック解 除ボタンを押しながら本装置を ゆっくりと静かにラックから引き 出す。

> 「カチッ」と音がしてラッチされま す。



5. 左右のレリーズレバー (青色) を 手前または奥に押して、ロックを 解除しながらゆっくりとラックか ら引き出す。



装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないでくださ い。装置が落下するおそれがあり、危険です。

6. 本装置をしっかりと持ってラックから取り外す。



- 複数名で装置の底面を支えながらゆっくりと引き出してください。
- 装置を引き出した状態で、引き出した装置の上部から荷重をかけないで ください。装置が落下するおそれがあり、危険です。
- レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

レールアセンブリの取り外し

次の手順でレールアセンブリを19インチラックから取り外します。


注意






装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。


- 1人で取り付け・取り外しをしない
- 指を挟まない
 - ラックから引き出した状態にある装置に荷重をかけない
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない
- 動作中に装置をラックから引き出さない
- 1. 150ページの「取り外し手順」を参照し、本体をラックから取り外す。
- 2. 本装置に添付のスライドレール(アウターレール)取り外し工具を用意する。
- レールアセンブリ前面側にある角穴に、取り外し工具を右図の向きで差し込む。






4. レールアセンブリのロックを解除す る。

> 右図のように、取り外し工具を矢印 の方向に力を加えてロックを解除し ます。




前面から見た場合



上から見た場合


5. ロックを解除した状態でレールアセ ンブリをラックから取り外す。




6. レールアセンブリ背面側にある角穴に、取り外し工具を右図の向きで差し込み、レールアセンブリのロックを解除する。

右図のように、取り外し工具を回転 させてロックを解除します。

7. ロックを解除した状態でレールアセンブリをラックから取り外す。



前面から見た場合



横から見た場合

接続

本体に周辺装置を接続します。

本体の前面と背面には、さまざまな周辺装置と接続できるコネクタが用意されています。次ページの図は標準の状態で接続できる周辺機器とそのコネクタの位置を示します。周辺装置を接続してから添付の電源コードを本体に接続し、電源プラグをコンセントにつなげます。



無停電電源装置や自動電源制御装置への接続やタイムスケジュール運転の設定、サーバスイッチユニットへの接続・設定などシステム構成に関する要求がでざいましたら、保守サービス会社の保守員(またはシステムエンジニア)にお知らせください。

企業告




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- ぬれた手で電源プラグを持たない
- アース線をガス管につながない


/ 注意

装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。





- たこ足配線にしない
- 中途半端に差し込まない
- 指定以外の電源コードを使わない
- プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない
- 指定以外のインタフェースケーブルを使用しない



*1 電源コードは、15A以下のサーキットブレーカに接続すること。 *2 前面もしくは背面で排他。


東の重要

- 本体および接続する周辺機器の電源をOFFにしてから接続してください。ONの状態のまま接続すると誤動作や故障の原因となります。
- 弊社以外(サードパーティ)の周辺機器およびインタフェースケーブルを接続する場合は、お買い求めの販売店でそれらの装置が本装置で使用できることをあらかじめ確認してください。サードパーティの装置の中には本装置で使用できないものがあります。
- シリアルポートコネクタには専用回線を直接接続することはできません。
- 回線に接続する場合は、認定機関に申請済みのボードを使用してください。
- 電源コードやインタフェースケーブルをケーブルタイで固定してください。
- ケーブルがラックのドアや側面のガイドレールなどに当たらないよう フォーミングしてください。
- 電源コードは装置のACインレット部分で少したるませる程度にフォーミングしてください。装置を引き出したときに電源コードが抜けるのを防ぐためです。
- 電源コードのプラグ部分が圧迫されないようにしてください。

無停電電源装置(UPS)への接続について

<例>

本体の電源コードを無停電電源装置(UPS)に接続する場合は、UPSの背面にある出力コンセントに接続します。詳しくはUPSに添付の説明書を参照してください。



本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSからの電源供給と連動(リンク)させるために本体のBIOS設定の変更が必要となることがあります。

BIOSの「Server」 — 「AC-LINK」を選択すると表示されるパラメータを切り替えることで設定することができます(UPSを利用した自動運転を行う場合は、「Power On」を選択してください)。詳しくは274ページを参照してください。

基本的な操作

基本的な操作の方法について説明します。

フロントベゼルの取り付け・取り外し


本体の電源のON/OFFや光ディスクドライブ、バックアップファイルデバイスを取り扱うとき、ハードディスクドライブベイへのハードディスクドライブの取り付け/取り外しを行うときはフロントベゼルを取り外します。




フロントベゼルは、添付のセキュリティキーでロックを解除しないと開けることができません。

フロントベゼルの取り付け・取り外し時にPOWERスイッチを押さないよう注意してください。


1. キースロットに添付のセキュリティキーを差し込み、キーをフロントベゼル側に軽く押しながら回してロックを解除する。



- 2. フロントベゼルの右端を軽く持って手前に引く。
- フロントベゼルを左に少しスライドさせてタブをフレームから外して本体から取り外す。



フロントベゼルを取り付けるときは、フロントベゼルの左端のタブを本体のフレームに引っかけるようにしながら取り付けます。取り付けた後はセキュリティのためにもキーでロックしてください。



電源のON

本体の電源は前面にあるPOWERスイッチを押すとONの状態になります。 次の順序で電源をONにします。



マザーボード上にある本装置を監視する「サーバーマネージメント論理回路」は、システム電圧の変化を監視し、ログをとっています。電源コードを接続した後や、電源をOFFにした後は、電源がOFFの状態からPOWERスイッチを押すまでに約30秒ほどの時間をあけてください。これは、通常の動作であり、サーバーマネージメント論理回路が要求するものです。

1. ディスプレイ装置および本体に接続している周辺機器の電源をONにする。




無停電電源装置(UPS)などの電源制御装置に電源コードを接続している場合は、電源制御装置の電源がONになっていることを確認してください。

- 2. フロントベゼルを取り外す。
- 3. 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。

POWERランプが緑色に点灯し、しばらくするとディスプレイ装置の画面には「NECロゴーが表示されます。



- ACインレットに電源コードを接続した後、POWERスイッチを押すまで30秒以上の時間をあけてください。
- 「NEC」ロゴおよびロゴ下側に何らかの文字が表示されるまでは電源を OFFにしないでください。



「NEC」ロゴを表示している間、本装置は自己診断プログラム(POST)を実行して本装置の診断をします。詳しくはこの後の「POSTのチェック」をご覧ください。POSTを完了するとOSが起動します。



POST中に異常が見つかるとPOSTを中断し、エラーメッセージを表示します。395ページを参照してください。

POSTのチェック

POST (Power On Self-Test) は、マザーボード内に記録されている自己診断機能です。 POSTは本体の電源をONにすると自動的に実行され、マザーボード、ECCメモリモジュール、CPUモジュール、キーボード、マウスなどをチェックします。また、POSTの実行中に各種のBIOSセットアップユーティリティの起動メッセージなども表示します。

出荷時の設定ではPOSTを実行している間、ディスプレイ装置には「NEC」ロゴが表示されます。(<Esc>キーを押すと、POSTの実行内容が表示されます。)





BIOSのメニューで<Esc>キーを押さなくても、はじめからPOSTの診断内容を表示させることができます。「BIOSのコンフィグレーション」の「Advanced (264ページ)」にある「Boot-time Diagnostic Screen」の設定を「Enabled」に切り替えてください。

POSTの実行内容は常に確認する必要はありません。次の場合にPOST中に表示されるメッセージを確認してください。

- 導入時
- 「故障かな?」と思ったとき
- 電源ONからOSの起動の間に何度もビープ音がしたとき
- ディスプレイ装置になんらかのエラーメッセージが表示されたとき

POSTの流れ

次にPOSTで実行される内容を順をおって説明します。



- POSTの実行中は、不用意なキー入力やマウスの操作、リセットまたは 電源OFF、電源ケーブルを抜かないようにしてください。
- システムの構成によっては、ディスプレイの画面に「Press Any Key」 とキー入力を要求するメッセージを表示する場合もあります。これは取り付けたオプションのボードのBIOSが要求しているためのものです。 オプションの説明書を確認してから何かキーを押してください。
- オプションのPCIボードの取り付け/取り外し/取り付けているスロット の変更をしてから電源をONにすると、POSTの実行中に取り付けた ボードの構成に誤りがあることを示すメッセージを表示してPOSTを いったん停止することがあります。

この場合は<F1>キーを押してPOSTを継続させてください。ボードの構成についての変更/設定は、この後に説明するユーティリティを使って設定できます。

1. 電源ON後、POSTが起動し、メモリチェックを始めます。

ディスプレイ装置の画面左上に搭載メモリのサイズなどのメッセージが表示されます。本体に搭載されているメモリの量によっては、メモリチェックが完了するまでに数分かかる場合もあります。同様に再起動(リブート)した場合など、画面に表示をするのに約1分程の時間がかかる場合があります。

- 2. メモリチェックを終了すると、いくつかのメッセージが表示されます。これらは搭 載しているCPU やマザーボード内のベースボードマネージメントコントローラな どを検出したことを知らせるメッセージです。
- 3. しばらくすると、マザーボードにあるBIOSセットアップユーティリティ 「SETUP」の起動を促すメッセージが画面左下に表示されます。以下の表示内容 は一例です。システムの設定状態によって表示が一部変わります。

Press <F2> to enter SETUP or Press <F12> to Network

使用する環境にあった設定に変更するときに起動してください。エラーメッセージ を伴った上記のメッセージが表示された場合を除き、通常では特に起動して設定を 変更する必要はありません(そのまま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動 的に続けます)。

SETUPを起動するときは、メッセージが表示されている間に<F2>キーを押します。 設定方法やパラメータの機能については、「システムBIOS(SETUP)のセットアッ プ(254ページ)」を参照してください。SETUPを終了すると、自動的にもう一度 はじめからPOSTを実行します。

「<F12> to Network」のメッセージは、ネットワークブート(PXEブート)を促す メッセージです。<F12>キーを押すことでネットワーク上のブートデバイスを検索 し、起動します。

4. 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当またはN8100-1590専 用内蔵)や、オプションのRAIDコントローラ(N8103-115/118A)、SCSIコ ントローラ、ネットワークカードを搭載している場合は、それぞれのボードが持つ BIOSセットアップユーティリティの起動を促すメッセージが表示されます(その まま何も入力せずにいると数秒後にPOSTを自動的に続けます)。以下はSCSIコン トローラの場合の表示例です。

Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility!

各ボードのユーティリティを起動する方法やボードが提供する機能、ユーティリ ティの操作方法については、各ボードの説明書を参照してください。 ユーティリティを終了すると、自動的にもう一度はじめからPOSTを実行します。 本体のPCIバススロットに複数のオプションボードを搭載しているときは、次の順序 で各ボードの情報を表示します。

#3B→#2B→#1C→#3C→#2C

 BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」でパスワードの設定をすると、 POSTが正常に終了した後に、パスワードを入力する画面が表示されます。

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも入力を誤ると本装置を起動できな くなります。この場合は、本装置の電源をOFFにしてから、約30秒ほど時間をあけ てONにして本装置を起動し直してください。



OSをインストールするまではパスワードを設定しないでください。

6. POSTを終了するとOSを起動します。

POSTのエラーメッセージ

POST中にエラーを検出するとディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示します。また、エラーの内容によってはビープ音でエラーが起きたことを通知します。エラーメッセージとエラーを通知するビープ音のパターンの一覧や原因、その対処方法については、「POST中のエラーメッセージ(395ページ)」を参照してください。



保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示をメモしておいてく ださい。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。



故障しているメモリはSETUPユーティリティからでも確認できます(265ページ参昭)。

電源のOFF

次の順序で電源をOFFにします。本体の電源コードをUPSに接続している場合は、UPSに添付の説明書を参照するか、UPSを制御しているアプリケーションの説明書を参照してください。

- 1. OSのシャットダウンをする。
- 本体前面にあるPOWERスイッチを押す。
 POWERランプが消灯します。
- 3. 周辺機器の電源をOFFにする。




Windows Serverのスタンバイ/休止機能は使用できません。Windowsのシャットダウンにてスタンバイ/休止を設定しないで下さい。

サーバの確認(UIDスイッチ)

複数の本装置を1つのラックに搭載している場合、保守をしようとしている装置がどれであるかを見分けるために装置の前面および背面には「UID(ユニットID)ランプ」がもうけられています。

UID(ユニットID)スイッチを押すとUIDランプが点灯します。もう一度押すとランプは消灯します。

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業となり、正常に動作している本装置の電源やインタフェースケーブルを取り外したりするおそれがあります。UIDスイッチを使って保守する本装置を確認してから作業をすることをお勧めします。



光ディスクドライブ

本体前面に光ディスクドライブがあります。本装置に装備されている光ディスクドライブには 以下のタイプがあります。

モデルや購入時のオーダによって以下のドライブが搭載されます。

- DVD-ROMドライブ (標準) 多様な光ディスクの読み取りを行うための装置です。
- DVD Super MULTIドライブ (オプション)多様な光ディスクの読み取り、書き込みを行うための装置です。

DVD Super MULTIドライブのソフトウェア上の操作(例えばCD-Rへの書き込みなど)については、添付されているライティングソフトウェアCD-ROM内の説明書を参照してください。

注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

● 光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない

使用上の注意

本装置を使用するときに注意していただきたいことを次に示します。これらの注意を無視して装置を使用した場合、本装置または資産(データやその他の装置)が破壊されるおそれがありますので必ず守ってください。


ディスクのセット/取り出し

ディスクは次の手順でセットします。


- 1. ディスクをドライブにセットする前に本体の電源がON(POWERランプが点灯) になっていることを確認する。
- 2. ドライブ前面のトレーイジェクトボタンを押す。

トレーが少し出てきます。


3. トレーを軽く持って手前に引き出 し、トレーが止まるまで引き出 す。




4. ディスクの文字が印刷されている 面を上にしてトレーの上に静か に、確実に置く。



5. 図のように片方の手でトレーを持 ちながら、もう一方の手でトレー の中心にある駆動部分にディスク の穴がはまるように指で押して、 トレーにセットする。



6. トレーの前面を軽く押して元に戻す。



東の重要


ディスクのセット後、ドライブの駆動音が大きく聞こえるときはディスクを セットし直してください。

ディスクの取り出しは、ディスクをセットするときと同じようにトレーイジェクトボタンを押してトレーを引き出します。

アクセスランプが点灯しているときはディスクにアクセスしていることを示します。トレーイジェクトボタンを押す前にアクセスランプが点灯していないことを確認してください。

右図のように、片方の手でトレーを持ち、もう一方の手でトレーの中心にある駆動部分を押さえながらディスクの端を軽くつまみ上げるようにしてトレーから取り出します。

ディスクを取り出したらトレーを元に戻してください。



取り出せなくなったときの方法

トレーイジェクトボタンを押してもディスクが取り出せない場合は、次の手順に従ってディスクを取り出します。

- POWERスイッチを押して本体の電源をOFF(POWER/SLEEPランプ消灯)にする。
- 2. 直径約1.2mm、長さ約100mmの 金属製のピン(太めのゼムクリップ を引き伸ばして代用できる)をトレーの前面にある強制イジェクトホールに差し込んでトレーが出てくるまでゆっくりと押す。





- つま楊枝やプラスチックなど折れやすいものを使用しないでください。
- 上記の手順を行ってもディスクが取り出せない場合は、保守サービス会社に連絡してください。
- 3. トレーを持って引き出す。
- 4. ディスクを取り出す。
- 5. トレーを押して元に戻す。

ディスクの取り扱いについて

使用するディスクは次の点に注意して取り扱ってください。

- CD規格に準拠しない「コピーガード付きCD」などのディスクにつきましては、CD再生 機器における再生の保証はいたしかねます。
- ディスクを落とさないでください。
- ディスクの上にものを置いたり、曲げたりしないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 信号面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- ◆ 文字の書かれている面を上にして、トレーにていねいに置いてください。
- ◆ キズをつけたり、鉛筆やボールペンで文字などを直接ディスクに書き込まないでください。
- たばこの煙の当たるところには置かないでください。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど温度の高くなる場所には置かないでください。
- 指紋やほこりがついたときは、乾いた柔らかい布で、内側から外側に向けてゆっくり、 ていねいにふいてください。
- 清掃の際は、専用のクリーナをお使いください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。
- 使用後は、専用の収納ケースに保管してください。

内蔵オプションの取り付け

本体に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

重要

- オプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この 場合の本体および部品の破損または運用した結果の影響についてはその 責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門 的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行 わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルは弊社が指定する部品を使用してください。 指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障・破損 についての修理は有料となります
- ハードウェア構成を変更した場合も、必ず「EXPRESSBUILDER」 DVDを使ったシステムをアップデートしてください(91ページを参 照)。

安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってくださ ()

⚠ 警告














- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリやニッカドバッテリ、ニッケル水素バッテリを取り外さない
 - プラグを差し込んだまま取り扱わない

/ 注意













装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- 感電注意

静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け/取り外しの際は静電 気による製品の故障に十分注意してください。

リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前 に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。 また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

作業場所の確認

- 静電気防止処理が施された床、またはコンクリートの上で作業を行います。
- カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を 行った上で作業を行ってください。

作業台の使用

静電気防止マットの上に本体を置き、その上で作業を行ってください。

着衣

- ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

部品の取り扱い

- 取り付ける部品は本体に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。


取り付け/取り外しの準備

部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。

1. OSのシャットダウン処理を行う。


ハードディスクドライブや増設電源ユニットで、ホットスワップで増設ができる場 合は、シャットダウン処理をする必要はありません。

2. セキュリティキーでフロントベゼル のロックを解除して、フロントベゼ ルを取り外す。



- 3. POWERスイッチを押して本装置 の電源をOFF(POWERランプ消 灯)にする。
- 4. 本装置に接続しているすべての ケーブルおよび電源コードを取り 外す。

以上で完了です。部品の取り付け 取り外しにはプラスドライバとマ イナスドライバが必要です。用意 してください。




ハードディスクドライブと電源ユニットを除く内蔵部品の取り付け/取り外しの作業は本装置 をラックから引き出した状態で行います。

⚠ 注意





装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。







- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない


1. 170ページを参照して準備をする。




保守をしようとしている装置を確認するためにUIDスイッチを押すことで点灯 するUIDランプを利用してください。

2. 本装置前面の左右にあるロック解 除ボタンを押しながら本装置を ゆっくりと静かにラックから引き 出す。

> 引き出している 途中でロックされ ます。ロックされたところで引き 出しは完了です。



ラックへ収納するときは、左右のレリーズレ バー(青色)を手前または、奥に押しながら 再度、ラックへ押し込みます。



レバーやレールで指を挟まないよう十分注意してください。

取り付け/取り外し後の確認

オプションの増設や部品の取り外しをした後は、次の点について確認してください。

● 取り外した部品を元どおりに取り付ける

増設や取り外しの際に取り外した部品やケーブルは元どおりに取り付けてください。取り付けを忘れたり、ケーブルを引き抜いたままにして組み立てると誤動作の原因となります。また、部品やケーブルは中途半端に取り付けず、確実に取り付けてください。

● 装置内部に部品やネジを置き忘れていないか確認する

特にネジなどの導電性の部品を置き忘れていないことを確認してください。導電性の部品がマザーボード上やケーブル端子部分に置かれたまま電源をONにすると誤動作の原因となります。

● 装置内部の冷却効果について確認する

内部に配線したケーブルが冷却用の穴をふさいでいないことを確認してください。冷却 効果を失うと装置内部の温度の上昇により誤動作を引き起こします。

● ツールを使って動作の確認をする

増設したデバイスによっては、診断ユーティリティやBIOSセットアップユーティリティなどのツールを使って正しく取り付けられていることを確認しなければいけないものがあります。それぞれのデバイスの増設手順で詳しく説明しています。参照してください。

ハードディスクドライブ

本装置の前面にはハードディスクドライブベイがあります。

モデルによって取り付けられるディスクインタフェースとドライブのサイズ・搭載数が以下のように異なります。また、搭載するスロットによってハードディスクドライブのID(チャネル番号またはPort番号)が固定で決められています。

ハードディスクドライブは専用のドライブキャリアに搭載された状態で購入できます。また、ドライブキャリアに搭載された状態のまま装置に取り付けます。


● 3.5インチディスクモデル

ハードディスクドライブベイには最大で6台のハードディスクドライブを搭載することができます。搭載するスロットによってポート番号が固定で決められています。下図を参照してください。

TO 重要

弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年12月現在)。

- N8150-209A(250GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-274(500GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-275(750GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-263(1TB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-287(146.5GB、15000rpm、SAS)
- N8150-288(300GB、15000rpm、SAS)
- N8150-245(450GB、15000rpm、SAS)



● 2.5インチディスクモデル

ハードディスクドライブベイには最大で8台のハードディスクドライブを搭載することができます。搭載するスロットによってポート番号が固定で決められています。下図を参照してください。




弊社で指定していないハードディスクドライブを使用しないでください。サードパーティのハードディスクドライブなどを取り付けると、ハードディスクドライブだけでなく本体が故障するおそれがあります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年12月現在)。

- N8150-276(160GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-277(500GB、7200rpm、SATA2/300)
- N8150-702(50GB、SSD)
- N8150-256(146.5GB、10000rpm、SAS)
- N8150-268(300GB、10000rpm、SAS)
- N8150-258(73.2GB、15000rpm、SAS)
- N8150-269(146.5GB、15000rpm、SAS)




N8100-1590サポートHDD(2009年12月現在)。

- N8150-300(146.5GB、10000rpm、SAS)
- N8150-301(300GB、10000rpm、SAS)
- N8150-302(73.2GB、15000rpm、SAS)
- N8150-303(146.5GB、15000rpm、SAS)
- N8150-702(50GB、SSD)



ハードディスクドライブベイは、出荷時の構成で本体装置内蔵のRAIDコントローラに接続さ れています。これらのハードディスクドライブをRAIDシステムで使用する場合は、以下を参 照してください。



- 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当内蔵)を使用する場合 RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を 使用します。
 - 詳細は、「RAIDシステムのコンフィグレーション」(288ページ)、「Universal RAID Utility」(375ページ)を参照してください。
- 本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8100-1590専用)を使用する場合 RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を 使用します。
 - 詳細は、「N8100-1590専用RAIDコントローラRAID Controller Management Utility Software」に格納の「Universal RAID Utility」(375ページ)を参照してください。
- オプションのRAIDコントローラ(N8103-115/118A)を使用する場合 RAIDシステムの構築、設定、管理には、「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を 使用します。
 - 詳細は、オプションのRAIDコントローラに添付の説明書、「Universal RAID Utility」 (375ページ)を参照してください。

PortOのベイを除くハードディスクドライブベイにはダミートレイが入っています。ダミート レイは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場 合にはダミートレイを取り付けてください。

取り付け

次に示す手順でハードディスクドライブを取り付けます。その他のスロットへの取り付けも同様の手順で行えます。



RAIDシステム構成する場合、同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使用して、ディスクアレイを作成してください。



ハードディスクドライブは、フロントベゼルを取り外すだけで取り付け/取り外しを行うことができます。

3.5インチハードディスクドライブの取り付け


3.5インチディスクモデルの手順を次に示します。 2.5インチディスクモデルの場合は、「2.5インチハードディスクドライブの取り付け」(178ページ)を参照してください。

- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認する。

スロットは本装置に6つあります。Port番号の小さい順に取り付けてください。Portはスロットの位置で決まっています。


3. ダミートレイを取り外す。

ダミートレイはPortO 以外のスロットに取り付けられています。






- ダミートレイは大切に保管しておいてください。
- ダミートレイは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合には、ダミートレイを取り付けてください。
- 4. ドライブキャリアのハンドルの ロックを解除する。



5. ドライブキャリアとハンドルを しっかりと持ってスロットへ挿入 する。





- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ドライブキャリアは両手でしっかりとていねいに持ってください。
- 6. ハンドルをゆっくりと閉じる。

「カチッ」と音がしてロックされます。



- ハンドルとドライブキャリアに指を挟まないように注意してください。
- さらにしっかり入っているか、再度押し込んでください。



押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認 してください。

7. 本装置の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」メニュー (282ページ) で起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がク リアされるためです。

8. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

フロントベゼル左側のタブが本体のフレームに引っかかるようにしてから取り付け てセキュリティキーでロックします。

2.5インチハードディスクドライブの取り付け


2.5インチディスクモデルの手順を次に示します。 3.5インチディスクモデルの場合は、「3.5インチハードディスクドライブの取り付け」(176ページ)を参照してください。

- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. ハードディスクドライブを取り付けるスロットを確認する。

スロットは本装置に8つあります。Port番号の小さい順に取り付けてください(「2.5 インチディスクモデル」(174ページ)を参照)。


3. ダミートレイを取り外す。

ダミートレイはPort0のベイを除 くハードディスクドライブベイに 入っています。







- ダミートレイは大切に保管しておいてください。
- ダミートレイは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクドライブを搭載しない場合には、ダミートレイを取り付けてください。
- 4. ドライブキャリアのハンドルの ロックを解除する。




5. ドライブキャリアをしっかりと 持ってスロットへ挿入する。



6. ドライブキャリアの前面に指をそ える。



7. ドライブキャリアを押して突き当 たるまでスロットへ挿入する。






- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ハンドルで指を挟まないよう注意してください。

8. ハンドルをゆっくりと閉じる

「カチッ」と音がしてロックされます。





ハンドルとトレーに指を挟まないように注意してください。 さらにしっかり入っているか、再度押し込んでください。



押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認してください。

9. 本装置の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」メニュー (282ページ) で起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされるためです。

10. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

フロントベゼル左側のタブが本体のフレームに引っかかるようにしてから取り付けてセキュリティキーでロックします。


取り外し

次に示す手順でハードディスクドライブを取り外します。


3.5インチハードディスクドライブの取り外し

3.5インチディスクモデルの手順を次に示します。 2.5インチディスクモデルの場合は、「2.5インチハードディスクドライブの取り外し」(182) ページ)を参照してください。






- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. レバーを押してロックを解除し、 ハンドルを開く。



- 3. ハンドルとドライブキャリアを しっかりと持って手前に引き出 す。
- 4. ハードディスクドライブを取り外 したまま本装置を使用する場合 は、空いているスロットにダミー トレイを取り付ける。




5. 本装置の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」メニューで起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がクリアされるためです。


6. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

2.5インチハードディスクドライブの取り外し


2.5インチディスクモデルの手順を次に示します。 3.5インチディスクモデルの場合は、「3.5インチハードディスクドライブの取り外し」(181ページ)を参照してください。




- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. レバーを押してロックを解除する。



3. ハンドルを開く。



4. ドライブキャリアをしっかりと 持って手前に引き出す。





ハンドルを持って引き出さないでください。ハンドルが破損するおそれがあり ます。

- 5. ハードディスクドライブを取り外したまま本装置を使用する場合は、空いているス ロットにダミートレイを取り付ける。
- 6. 本装置の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」メニュー (282ページ)で起動順位の設定をする。

ハードディスクドライブを増設するとそれまで記憶されていた起動順位の設定がク リアされるためです。

7. 取り外したフロントベゼルを取り付ける。

RAIDシステム構成でのハードディスクドライブの交換について

RAIDシステム構成の場合、故障したハードディスクドライブの交換後、交換した新しいハードディスクドライブに交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす以前の状態に戻すことのできるオートリビルド機能を使用することができます。

オートリビルド機能はRAID 1、RAID 10、RAID 5、RAID 50、RAID 6に設定されている論理ドライブで有効です。

オートリビルドは故障したハードディスクドライブをホットスワップ(電源ONの状態でのディスクの交換)するだけで自動的に行われます。

オートリビルドを行っている間、ハードディスクドライブにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯してオートリビルドを行っていることを示します。



オートリビルドに失敗すると、ハードディスクドライブにあるDISKランプがアンバー色に点灯します。ハードディスクドライブの取り外し/取り付けをもう1度行い、オートリビルドを試みてください。

オートリビルドを行うときは次の注意を守ってください。

- ハードディスクドライブが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源を OFFにしないでください。
- ハードディスクドライブの取り外し/取り付けは90秒以上の間隔をあけて行ってください。
- 他にリビルド中のハードディスクドライブがある場合はディスクの交換を行わないでください(リビルド中はハードディスクドライブにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯しています)。

電源ユニット

万一、電源ユニット(1台)が故障してもシステムを停止することなく運用することができま す (冗長機能)。

取り付け

次の手順に従って電源ユニットを取り付けます。


1. 170ページを参照して準備する。



必ず電源をOFFにしてください。誤動作や故障の原因となります。

2. ブランクカバーを取り外す。


2つの丸穴に指を入れて取り外し てください。






取り外したカバーは大切に保管しておいてください。


3. 電源ユニットを差し込む。





4. とっ手をにぎりしっかりと押し込 む。

「カチッ」と音がしてロックされま す。



5. 電源コード(2本)を接続する。


標準で添付されていたものと増設 した電源ユニットに添付されてい たコードを使います。コードを接 続するとAC POWER ランプが緑 色に点滅します。

コードを接続していない電源ユ ニットのAC POWERランプはアン バー色に点灯します。

電源コードを接続すると、2台の電 源ユニット共にAC POWERランプ は緑色に点滅します。

6. 本装置の電源をONにする。

AC POWERランプが緑色に点灯します。



7. STATUSランプやPOSTで電源ユニットに関するエラー表示がないことを確認する。

エラー表示の詳細については395ページを参照してください。 また、AC POWER ランプが消灯している場合は、もう一度電源ユニットを取り付け直 してください。それでも同じ表示が出たときは保守サービス会社に連絡してください。

故障した電源ユニットの交換

交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。

⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

感電注意




正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。



本装置の電源ユニットを冗長構成(2台で運用)にしているとき、そのうちの1 台が故障した場合は、システム稼働中(電源ONの状態)に故障した電源ユニッ トを交換できます(次の手順2をとばしてください)。

- 1. 背面にある電源ユニットのランプの表示(AC POWERランプがアンバー色に点灯 または点滅)で故障している電源ユニットを確認する。
- 2. システムを終了し、POWERスイッチを押して電源をOFFにする。
- 3. 故障している電源ユニットのACコードを抜く。
- 4. 電源ユニットのとっ手をにぎり、 レバーを押さえながら手前に引く。
- 5. 電源ユニットを取り外す。
- 6. 電源ユニットを交換せず1台の電 源ユニットで運用する場合は、 「取り付け」の手順2で取り外し たブランクカバーを取り付ける。





装置内部の冷却効果を保持するためにも電源ユニットを取り付けていないス ロットにはブランクカバーを取り付けてください。


7. 「取り付け」の手順5~7の手順を参照して電源ユニットを取り付け、取り付け後の 確認をする。

ドライブカバー

ファンおよび、CPU、バックアップデバイスの取り付け/取り外しや内部のケーブル接続を変更するときはドライブカバーを取り外します。

取り外し


- 1. 170ページを参照して準備する。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- ドライブカバーにあるロックボタンを押しながら装置前面へスライドさせる。
- 4. ドライブカバーを持ち上げて本体 から取り外す。




取り付け

ドライブカバーを取り付けるときは、ドライブカバーのタブが本体フレームに確実に差し込まれていることを確認して、ドライブカバーを背面へスライドさせてください。ドライブカバーを本体背面に向かってスライドさせると「カチッ」と音がしてドライブカバーがロックされます。

このときにロックボタンの状態を確認してください。確実にロックされるとロックボタンが上に上がった状態になります。下に押された状態(くぼんだ状態)の時はドライブカバーをもう一度本体背面に向けてスライドさせてください。それでもロックされない場合は、いったんドライブカバーを取り外してから、もう一度取り付け直してください






ロジックカバー

DIMMおよび、CPU、PCIボードの取り付け/取り外しや内部のケーブル接続を変更するときはロジックカバーを取り外します。


取り外し

- 1. 170ページを参照して準備する。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- ロジックカバーの背面にあるセットスクリューをゆるめ装置背面へスライドさせる。
- 4. ロジックカバーを持ち上げて本体 から取り外す。



取り付け

ロジックカバーを取り付けるときは、ロジックカバーのタブが本体フレームに確実に差し込まれていることを確認して、ロジックカバーを前面へスライドさせてください。最後に背面にあるセットスクリューを固定してください。





ロジックカバーの取り付け時、閉まりにくい場合は、ドライブカバーも取り外し、ロジックカバーを先に取り付けてください。

DIMM

DIMM(Dual Inline Memory Module)は、本装置のマザーボード上のDIMMソケットに取り付けます。マザーボード上にはDIMMを取り付けるソケットが12個あります。



メモリは最大192GB(16GB×12枚)まで増設できます (標準装備のDIMMも交換が必要)。標準出荷構成では、CPU1-DIMM1とCPU1-DIMM2に1GBのDIMMを搭載しています。



- DIMMは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、ボードの端子部分や部品を素手で触ったり、ボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は169ページで詳しく説明しています。
- 指定以外のDIMMを使用しないでください。サードパーティのDIMMなどを取り付けると、DIMMだけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。次に示すモデルをお買い求めください(2009年12月現在)。
 - N8102-326 1GB増設メモリボード
 - N8102-327 2GB増設メモリボード
 - N8102-328 4GB増設メモリボード
 - N8102-329 8GB増設メモリボード
 - N8102-337 16GB増設メモリボード
 - N8102-351 2GB増設メモリボード*
 - N8102-352 4GB増設メモリボード*
 - N8102-353 8GB増設メモリボード*
 - N8102-353 8GB増設メモリボード*
 - N8102-355 32GB増設メモリボード*
 - * メモリミラーリング機能またはメモリロックステップ機能対応


DIMMの増設順序

1CPU構成時と2CPU構成時でメモリの増設順序が違います。


1CPU構成時はDIMMスロット番号の小さい順に増設してください。

2CPU構成時は各CPUのDIMMスロット番号の小さい順に交互に増設してください。

容量の大きいメモリからスロット番号の小さい順に増設してください(8GB→4GB→2GB→1GB)。









- 標準メモリまたはN8102-326/327/328/329/337搭載時はメモリミラーリングおよびメモリロックステップ機能は、サポートしていません。
- 出荷時の2枚の1GB DIMMメモリおよび1GB増設メモリボードはx4 SDDCに対応しておりません。x4 SDDC機能を利用する場合は、2GB/ 4GB/8GB/16GB増設メモリボードを搭載する必要があります。

メモリクロック

CPUと8GB/16GB*増設メモリボードの搭載有無により、メモリクロックが異なります。
*: 1枚あたりのメモリ容量

Xeon E5502/E5504

搭載するメモリによらず、800MHzのメモリクロックで動作します。

Xeon E5520/X5550/X5570


以下の条件を満たす場合は、800MHzのメモリクロックで動作します。それ以外の場合は、1066MHzのメモリクロックで動作します。

【条件】

8GB/16GB*増設メモリボードを増設していて、かつCPUあたり4枚以上のメモリを搭載している。

*:1枚あたりのメモリ容量





メモリRAS機能

本装置では、メモリRAS機能として「標準機能(x4SDDC ECCメモリ)」、「メモリミラーリング機能」と「ロックステップ(x8SDDC ECCメモリ)機能」を持っています。ただし、メモリミラーリングとロックステップ機能を利用する場合は、「メモリ機能の利用」(197ページ)を参照してください。


取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。



本装置では、ロープロファイル(DIMMボードの高さが30mm(1.2インチ) 以下)タイプのDIMMのみをサポートしています。それ以外(それ以上高い) DIMMはサポートしていません。


- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(188ページ参照)。 3.
- 4. PCIライザーカードを取り外す(210ページ参照)。
- 5. サポートバーのネジ4本を外し、 サポートバーを取り外す。






サポートバーが浮き上がってネジを紛失する場合があります。 ネジを取り外すときは、サポートバーをしっかり押さえながら行ってくださ

6. プロセッサダクトを持ち上げて取 り外す。



7. DIMMソケットの両側にあるレ バーを左右にひろげ、メモリダ ミーを取り外す。






メモリダミーは大切に保管しておいてください。

8. DIMMをソケットにまっすぐ押し 込む。


> DIMMがDIMMソケットに差し込 まれるとレバーが自動的に閉じま す。






- DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を防止するための切り欠きがあります。
- ソケットに押し込むときは過度の力を加えないでください。ソケットや 端子部分を破損するおそれがあります。
- 9. プロセッサダクトを取り付ける。


USBケーブルはプロセッサダクト の上に置いてください。



10. サポートバーを取り付ける。



プロセッサダクトの折り返し部分 がサポートバーの内側に差し込ま れていることを確認してくださ ()





サポートバーが浮き上がってネジを紛失する場合があります。 ネジを取り外すときは、サポートバーをしっかり押さえながら行ってくださ (10

- 11. 取り外した部品を取り付ける。
- 12. POSTの画面でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。 POSTのエラーメッセージの詳細については395ページを参照してください。
- 13. SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」の順でメニュー を選択し、増設したDIMMのステータス表示が「Normal」になっていることを確 認する(265ページ参照)。
- 14. [Advanced] メニューの [Reset Configuration Data] を [Yes] にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは264ページをご覧ください。
- 15. ページングファイルサイズを推奨値(搭載メモリx 1.5)以上に設定する。

Windowsオペレーティングシステムを使用している場合は「メモリダンプ(デバッ グ情報)の設定」(92ページ)を参照してください。その他のオペレーティングシ ステムの場合は、オペレーティングシステムに付属の説明書を参照するか、お買い 求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。

取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。




故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認してください。

- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(188ページ参照)。
- 4. PCIライザーカードを取り外す(210ページ参照)。
- 5. サポートバーのネジ4本を外し、サポートバーを取り外す(「取り付け」の手順を参照)。
- 6. プロセッサダクトを持ち上げて取り外す(「取り付け」の手順を参照)。
- 7. 取り外すDIMMのソケットの両側 にあるレバーを左右にひろげる。
 - ロックが解除されDIMMを取り外 せます。
- 8. 取り外した部品を取り付ける。
- 9. 本装置の電源をONにしてPOST でエラーメッセージが表示されていないことを確認する。

エラーメッセージが表示された場合は、メッセージをメモした後、395ページのエラーメッセージ一覧を参照してください。

- 10. SETUPを起動して「Advanced」 「Memory Configuration」 「Memory Retest」を「Yes」に設定し、取り外したDIMMのエラー情報をクリアする (265ページ参照)。
- 11. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。
 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは264ページをご覧ください。




メモリ機能の利用


本製品には、メモリRAS機能として「標準機能(x4 SDDC ECCメモリ)」、「メモリミラーリング機能」と「ロックステップ(x8 SDDC ECCメモリ)機能」を持っています。SDDC (Single Device Correction) はメモリ障害(複数ビット障害)を自動的に修正する機能となります。

東〇

- メモリミラーリング機能およびロックステップ(x8SDDC ECCメモリ)機能を利用するにはN8102-351/352/353/354/355増設メモリボードを搭載する必要があります。
- x4 SDDC ECCメモリ機能を利用する場合は、N8102-327/328/329/337増設メモリボードを搭載する必要があります。標準出荷時の2枚の1GB DIMMメモリおよび1GB増設メモリボード搭載時は、x4 SDDC機能は利用できません。
- 標準のメモリ構成と「メモリミラーリング機能」、「ロックステップ機能」を同時に使用することはできません。

本製品のマザーボード内にはメモリを制御するための「メモリチャネル」が下図のように2系統に分かれています。






「メモリミラーリング機能」と「ロックステップ機能」はメモリチャネル間でのメモリの死活 監視と切り替えを行うことによって冗長性を保つ機能です。

メモリミラーリング機能

メモリミラーリング機能とは、2つのメモリチャネル間 (チャネル0とチャネル1)で対応する2つのGroupのDIMM (ミラーセット) に同じデータを書き込むことにより冗長性を持たせる機能です。



- メモリミラーリング機能はチャネルOとチャネル1を使用します。メモリミラー構成時、各CPUのメモリチャネル2(CPU1-DIMM3/6、CPU2-DIMM3/6)は使用できません。
- メモリメモリミラーリング機能は機能を利用する場合は、N8102-351/352/353/354/355増設メモリボードを搭載する必要があります。





オペレーティングシステムからは、物理容量の半分の容量のメモリとして認識されます。


この機能を利用するための条件は次のとおりです。

- ミラーセットを構成するメモリソケット(2つ)にメモリを搭載してください。
- 搭載するメモリは同じ容量のものを使用してください。

● 「システムBIOS (SETUP) のセットアップ」(254ページ) を参照して、SETUPを起動 したら、次のメニューのパラメータを変更し、設定を保存してSETUPを終了してくだ さい。

「Advanced」→ 「Memory Configurationサブメニュー」→ 「Memory RAS Feature」
→ 「Mirror」

● メモリは次の順序で搭載してください。



次のようなミラーリングは構築できません。

● 同一メモリチャネル内でのメモリミラーリング

メモリミラー設定に関する注意事項


メモリミラーを構築した状態で、メモリミラー構成とならないようなメモリ増設や、メモリミラーが崩れるようなメモリの取り外しを行なった場合、メモリはIndependent構成となり、BIOS Setupメニューの「Memory RAS Mode」メニューは"Independent"と表示されます。


ロックステップ機能(x8 SDDC)

ロックステップ機能(x8 SDDC)では、2つのメモリチャネル間(チャネル0とチャネル1)の対応する2つのGroupのDIMMを多重化して並列して動作させることでx8 SDDC(x8 Single Device Data Correction)を実現します。x8 SDDCによって、1つのデバイスで1~8データビットのエラー検出・訂正機能をサポートします。

東の重要

- ロックステップ機能はチャネルOとチャネル1を使用します。ロックス テップ構成時、各CPUのメモリチャネル2(CPU1-DIMM3/6、 CPU2-DIMM3/6)は使用できません。
- ロックステップ機能を利用する場合は、N8102-351/352/353/354/355増設メモリボードを搭載する必要があります。






この機能を利用するための条件は次の通りです。

- 並列動作をさせる2つのメモリをメモリソケットに搭載してください。
- 搭載するメモリは同じ容量のものを使用してください。

- 「システムBIOS(SETUP)のセットアップ」(254ページ)を参照して、SETUPを起動した ら、次のメニューのパラメータを変更し、設定を保存してSETUPを終了してください。 「Advanced」→「Memory Configurationサブメニュー」→「Memory RAS Feature」 → [Lock Step]
- メモリは次の順序で搭載してください。



次のようなミラーリングは構築できません。

- 異なるメモリコントローラ (CPU) のメモリチャネルでのロックステップ
- 同一メモリチャネル内でのロックステップ

ロックステップ設定に関する注意事項


ロックステップを構築した状態で、ロックステップ構成とならないようなメモリ増設や、ロッ クステップが崩れるようなメモリの取り外しを行なった場合、メモリはIndependent構成とな り、BIOS Setupメニューの「Memory RAS Mode」メニューは"Independent" と表示され ます。

プロセッサ (CPU)

標準装備のプロセッサー(CPU)に加えて、もう1つCPUを増設し、マルチプロセッサシステムで運用することができます。

MO 重要

- CPUは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからCPUを取り扱ってください。また、CPUの端子部分や部品を素手で触ったり、CPUを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は169ページで詳しく説明しています。
- 取り付け後の確認ができるまではシステムへの運用は控えてください。
- 弊社で指定していないCPUを使用しないでください。サードパーティのCPUなどを取り付けると、CPUだけでなくマザーボードが故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。






オプションのCPUの中には異なるレビジョンのものが含まれている場合があります。異なるレビジョンのCPUを混在して取り付けた場合、Windowsではイベントビューアのシステムログに以下のようなログが表示されますが、動作には問題ありません。



取り付け

次の手順に従ってCPUを取り付けます。


- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(188ページ参照)。
- 4. PCIライザーカードを取り外す(210ページ参照)。
- 5. サポートバーのネジ4本を外し、 サポートバーを取り外す。






サポートバーが浮き上がってネジを紛失する場合があります。 ネジを取り外すときは、サポートバーをしっかり押さえながら行ってくださ い。

6. プロセッサダクトを持ち上げて取 り外す。



7. CPUソケットの位置を確認する。


8. ネジを取り外し、CPUダミーカ バーを取り外す。






CPUダミーカバーは大切に保管しておいてください。

9. ソケットのレバーを一度押し下げ てフックから解除してレバーを止 まるまでゆっくりと開く。




10. プレートを持ち上げる。





ソケットの接点が見えます。接点には触れないでください。


11. ソケットから保護カバーを取り外 す。



保護カバーは大切に保管しておいてください。CPUを取り外したときは必ず CPUの代わりに保護カバーを取り付けてください。

12. 新しいCPUを取り出し、CPUを ソケットの上にていねいにゆっく りと置く。

> 親指と人差し指でCPUの端を持っ てソケットに差し込んでくださ い。親指と人差し指がソケットの 切り欠き部に合うようにして持つ と取り付けやすくなります。




CPUを持つときは、必ず端を持ってください。CPUの底面(端子部)には触 れないでください。




- CPUの切り欠きとソケットのキー部を合わせて差し込んでください。
- CPUを傾けたり、滑らせたりせずにソケットにまっすぐ下ろしてくださ い。

13. CPUを軽くソケットに押しつけ てからプレートを閉じる。



14. レバーを倒して固定する。





15. ヒートシンクをCPUの上に置き、 4本のネジで固定する。

ヒートシンクの向きを確認してか ら、ネジで固定してください。


ネジを取り付けるときは右図のよ うにたすきがけの順序で4つを仮 どめしたあとに本締めしてくださ (10

ネジとネジ穴を確認しな がら固定 してください。マザーボードを傷 つけるおそれがあります。









16. ヒートシンクがマザーボードと水平に取り付けられていることを確認する。




斜めに傾いているときは、いったんヒートシンクを取り外してから、も う一度取り付け直してください。

水平に取り付けられない原因には次のことが考えられます。

- CPUが正しく取り付けられていない。
- ヒートシンクを固定するネジが完全に締められていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。


17. プロセッサダクトを取り付ける。

USBケーブルはプロセッサダクト の上に置いてください。




18. サポートバーを取り付ける。

USBケーブルはサポートバーの切り欠きを通してください。



プロセッサダクトの折り返し部分がサポートバーの内側に差し込まれていることを確認してください。





サポートバーが浮き上がってネジを紛失する場合があります。 ネジを取り外すときは、サポートバーをしっかり押さえながら行ってください。

19. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは264ページをご覧ください。


以上で完了です。

取り外し

CPUを取り外すときは、「取り付け」の手順1~6を参照して取り外しの準備をした後、手順15 ~8の順に従って行ってください。ヒートシンクはネジを外した後、ヒートシンクを水平に少 しずらすようにして動かしてから取り外してください(この後の「重要」を参照してください)。



- CPUの故障以外で取り外さないでください。
- 運用後は熱によってヒートシンクの底にあるクールシートがCPUに粘 着している場合があります。ヒートシンクを取り外す際は、左右に軽く 回して、ヒートシンクがCPUから離れたことを確認してから行ってく ださい。CPUに粘着したままヒートシンクを取り外すとCPUやソケッ トを破損するおそれがあります。



CPUの取り外し(または交換)後に次の手順を行ってください。

- 1. CPUを交換した場合は、「Main」 「Processor Settings」の順でメニューを 選択し、増設したCPUのID、二次キャッシュサイズおよび三次キャッシュサイズ が正常になっていることを確認する(262ページ参照)。
- 2. 「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。 ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは264ページをご覧ください。


PCIボード


本装置には、PCIボードを取り付けることのできる「ライザーカード(2種類)」をマザーボード上に搭載しています。ライザーカードにはフルハイトPCIボードを2枚、ロープロファイルPCIボードを3枚取り付けることができます(合計で5枚のPCIボードを搭載可能)。

それぞれのライザーカードにあるPCIボードスロットにネットワーク拡張用やファイルデバイス機能拡張用のPCIボードを接続します。



- PCIボードおよびライザーカードは大変静電気に弱い電子部品です。 サーバの金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてから PCIボードを取り扱ってください。また、PCIボードおよびライザー カードの端子部分や部品を素手で触ったり、PCIボードおよびライザー カードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明 は169ページで詳しく説明しています。
- 取り付けることができるPCIボードの組み合わせには制限事項があります。詳細はお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- Low-profile (ロープロファイル) タイプとFull-height (フルハイト) タイプのPCIボードで接続できるライザーカードが異なります。ボード の仕様を確認してから取り付けてください。
- SCSIコントローラやRAIDコントローラ、LANボード(ネットワーク ブート)、Fibre Channelコントローラで、OSがインストールされた ハードディスクドライブを接続しない場合は、そのボードのROM展開 (BIOSユーティリティの起動など)を無効に設定してください。設定方 法については「システムBIOS(SETUP)のセットアップ」(254ペー ジ)を参照してください。





ライザーカード

注意事項

取り付けや取り外しの際には次の点について注意してください。

- ライザーカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してくだ さい。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の 原因となります。
- ライザーカードによって接続できるPCIボードのタイプが異なります。ボードの仕様を 確認してから取り付けてください。
- 本装置にはRAIDコントローラなどにあるディスクアクセスを表示させるためのLEDコネ クタを接続できるコネクタはありません。
- 本装置の起動時のPCIバススロットのサーチ順位は次の通りです。

標準ライザ、N8116-22 ライザカード(5V PCI-X)を取り付けた場合は、 $2B\rightarrow 3B\rightarrow 1C\rightarrow 2C\rightarrow 3C$

ただし、N8116-21 ライザカード(PCI-X)を取り付けた場合は、次のスロット番号の順に サーチします。

 $3B\rightarrow 2B\rightarrow 1C\rightarrow 2C\rightarrow 3C$

OSやRAIDシステムBIOSユーティリティなどで同種のPCIデバイス(オンボードのPCI デバイス含む)の認識順序が上記サーチ順と異なる場合があります。次の表のPCIバス 番号、デバイス番号、機能番号を参照してPCIデバイスのスロット位置を確認してくだ さい。

PCIデバイス	PCIバス番号	デバイス番号	機能番号
オンボード NIC1	1h	0	0
オンボード NIC2	1h	0	1
スロット 1C	40h	0	×
スロット 2C	50h	0	×
スロット 3C	70h	0	×
スロット 2B	10h*	9	×
スロット 3B	30h*	0	×
スロット 2B(N8116-21)	30h	0	×
スロット 3B(N8116-21)	11h	1	×
スロット 2B(N8116-22)	11h	1	×
スロット 3B(N8116-22)	11h	2	×
RAID専用スロット	60h	0	×

^{*} スロット2B、3Bに取り付けたPCIボードによっては、上記PCIバス番号にならない場合があ ります。

起動しないLANコントローラのオプションROMはBIOSセットアップユーティリティで 「Disabled」に設定してください。

- LANコネクタに接続したケーブルを抜くときは、ケーブルのツメが手では押しにくくなっているのため、マイナスドライバなどを使用してツメを押して抜いてください。その際に、マイナスドライバなどがLANコネクタやその他のポートを破損しないよう十分に注意してください。
- 起動可能なPCIカード(RAIDコントローラやSCSIコントローラ、LANボードなど)を 増設すると、起動の優先順位が変更されることがあります。増設後にBIOSセットアッ プユーティリティの「Boot」メニューで設定し直してください。
- 同じPCIライザーカード上にあるスロット(1C、2C、3Cまたは2B、3B)のうち、いずれ かのスロットに33MHzでのみ動作するオプションを取り付けた場合、そのPCIライザー カードの他のスロットに取り付けたオプションも33MHzで動作します。

サポートしているボードと搭載可能スロット

次の表のとおりです。なお、各ボードの機能詳細についてはボードに添付の説明書を参照して ください。

重要

- 同一バス内に異なるボードを実装した場合は低い方の周波数で動作しま す。
- 本体PCIスロットよりもPCIボードの方が動作性能が高い場合は本体 PCIスロット性能で動作します。
- 標準ネットワークについて 標準ネットワーク(オンボード同士)でAFT/ALBのチームを組むことが できます。ただし、標準ネットワークとオプションLANボードで同一の AFT/ALBのチームを組むことはできません。
- 使用するケーブルは、以下の品名/指定番号のケーブルを使用してくだ さい。

品名: RS-232C(B) 指定: 804-062746-820

標準ライザーカード

型名	製品名	PCIZ II w h	PCIe 2.0 #0A x4レーン RAID コント ローラ x8	#2B	#3B x8レーン	(8V-ン x4V			備考
		タイプ* ¹ 搭載可能な ボードサイズ		ソケット 312m	ンケット m以下 167.6mm以下 ショート) (MD2)				
	RAIDコント (128MB、f (カード性能 PCI EXPRE	RAID 0/1)	•	ı	_	-	_	-	標準搭載
	RAIDコントローラ (66、256MB、RAID 0/1/5/6) カード性能: PCI EXPRESS(x8))		•	ı	-	_	_	-	N8100-1590専用
N8103-118A	RAIDコントローラ (256MB、RAID 0/1/5/6) (カード性能: PCI EXPRESS(x8))		0	Ι	_	_	_	_	標準搭載のRAID コントローラと 排他搭載
N8103-115	RAIDコントローラ (512MB、RAID 0/1/5/6) (カード性能: PCI EXPRESS(x8))			0	0	0	0	_	最大2枚まで 内蔵ハードディスク ドライブ接続不可 N8100-1590は接 続不可
N8103-107	SCSIコントローラ (カード性能: PCI EXPRESS(x1))		-	0	0	0	0	0	最大3枚まで
N8103-104A	SASコントローラ (カード性能: PCI EXPRESS(x8))			0	0	0	0		最大3枚まで 内蔵ハードディスク ドライブ接続不可
N8190-127	Fibre Chann (4Gbps/Op	nelコントローラ otical)	_	0	0	0	0	0	N8190-153/154
N8190-131		nelコントローラ os/Optical)	_	0	0	0	0	0	との混載不可

							PCle 2.0	PCIe	
		PCIスロット 性能* ¹	#0A x4レーン	#2B	#3B x8レーン	#1C	#2C x4D	#3C ーン	
型名	製品名	スロット サイズ		フルハイト		ロープロファイル			備考
	一	PCIボード タイプ ^{* 1}	x8 ソケット	x16 ソケット					
		搭載可能な ボードサイズ	RAID コント ローラ	312m (ロング/:	im以下 ショート)	16	87.6mm以 (MD2)	下	
N8190-153	Fibre Char ローラ(8Gb (カード性能 Express2.0	ops/Optical) E:PCI	_	0	0	0	0	0	N8190-127/131
N8190-154	Fibre Char ローラ(2ch (8Gbps/0r (カード性能 Express2.0	n) otical) £ : PCI	_	0	0	0	-	_	110190-127/131との混載不可
N8104-126	1000BASE-T接続ポード (カード性能: PCI EXPRESS(x1))		-	0	0	0	0	0	最大3枚まで N8104-126との Teamingにより AFT/ALBを サポート 10BASE-Tは 未サポート
N8104-121	1000BASE-T接続ポード (2ch)(カード性能: PCI EXPRESS(x4))		_	0	0	_	-	_	N8104-121/122 とのTeamingによ リAFT/ALBを サポート 10BASE-Tは 未サポート
N8104-122	1000BASE (2ch)(カー PCI EXPRE		_	_	_	0	0	0	最大2枚まで N8104-121/122 とのTeamingによ リAFT/ALBを サポート 10BASE-Tは 未サポート
N8104-125	1000BASE (4ch)(カー PCI EXPRE		-	0	0	0	0	-	最大2枚まで N8104-125との Teamingにより AFT/ALBを サポート 10BASE-Tは 未サポート ブーツ付LANケー ブル使用不可
N8104-123A	10GBASE-3 (カード性能 PCI EXPRE		_	0	0	0	0	0	最大2枚まで
N8117-01A *2	增設RS-23	2Cコネクタ	-	-	_	0	0	0	最大1枚まで

○ 搭載可能 一 搭載不可

*1 レーン: 転送性能 (転送帯域) を示す。

<例> PCI Express の場合

1レーン =2.5Gbps (片方向)、4レーン =10Gbps (片方向)

PCI Express 2.0 の場合

FUI EXPIESS といの場合 1レーン = 5Gbps (片方向)、4レーン = 20Gbps (片方向) ソケット: コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。 〈例〉x4 ソケット = x1カード、x4 カードは搭載可能。x8 カードは搭載不可。 使用するケーブルは、以下の品名/指定番号のケーブルを使用すること。 品名:RS-232C(B) 指定:804-062746-820 ***** 2

※ 標準ライザーカードとオプションライザーカード N8116-21/N8116-22は排他利用。

※ 搭載可能なボードの奥行きサイズ

FullHeightの場合: 173.1mmまで(ショートサイズ)、312mmまで(ロングサイズ) LowProfileの場合: 119.9mmまで(MD1)、167.6mmまで(MD2)

- ※ 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。
- ※ 同一バス内に異なるカードを実装した場合は低い方の周波数で動作します。
- ※ 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。
- ※ 本体PCIスロットよりもPCIカードの動作性能のほうが高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

オプションライザーカード N8116-21

				PCle 2.0		PCIe 2.0		PCle		
型名		PCIスロット	#OA	#2B	#3B 64bit/	#1C	#2C	#3C		
		性能*1	x4レーン	x8レーン	133MHz	x8レーン	x4L	ーン		
	製品名	スロットサイズ		フルノ	ハト	ロープロファイル			備考	
	2444	PCIボード タイプ* ¹	x8 ソケット	x16 ソケット	3.3v		x8 ソケット			
		搭載可能な ボードサイズ	RAID コント ローラ		im以下 ショート)	16	7.6mml) (MD2)	大下		
	RAIDコント (128MB、 (カード性角 PCI EXPRE	RAID 0/1) g:	•	_	I	_	_	ı	標準搭載	
	RAIDコント (6G、256MB、 カード性能 PCI EXPRE	RAID 0/1/5/6)	•	_	ı	_	_	-	N8100-1590専用	
N8103-118A	RAIDコント (256MB、R (カード性角 PCI EXPRE	AID 0/1/5/6) と:	0	_	-	_	_	_	標準搭載のRAID コントローラと 排他搭載	
N8103-115	RAIDコント (512MB、R (カード性) PCI EXPRE	AID 0/1/5/6) と:	_	0	-	0	0	-	最大2枚まで 内蔵ハードディスク ドライブ接続不可 N8100-1590接続 不可	
N8103-95	SCSIコントローラ (カード性能: 64bit/66MHz PCI)		_	_	0	_	_	-		
N8103-75	SCSIコント (カード性育 64bit/133I		_	_	0	_	_	_	N8103-107との 混在不可	
N8103-107	SCSIコント (カード性) PCI EXPRE	£ :	_	0	-	0	0	0	N8103-75との 混在不可 最大3枚まで	
N8103-104A	SASコント (カード性) PCI EXPRE	£:	_	0	_	0	0	_	最大3枚まで 内蔵ハードディスク ドライブ接続不可	
N8190-127	Fibre Chann (4Gbps/O	elコントローラ otical)	_	0	_	0	0	0	N8190-153/154	
N8190-131		elコントローラ ps/Optical)	_	0	_	0	0	0	との混載不可	
N8190-153	Fibre Char ローラ(8GI (カード性) Express2.0	ops/Optical) E:PCI	_	0	_	0	0	0	N8190-127/131	
N8190-154	Fibre Char ローラ(2ch (8Gbps/0) (カード性角 Express2.(n) otical) £ : PCI	-	0	-	0	_	-	106190-127/131との混載不可	
N8104-111	100BASE- (カード性育 32bit/33N		_	_	0	_	-	_		
N8104-119	(カード性)	-T接続ボード ヒ: MHz PCI-X)	_	_	0	_	_	_		
N8104-120	(2ch)(カー	-T接続ボード ド性能: MHz PCI-X)	-	_	0	-	-	-		

			PCIe 2.0 #OA	PCIe 2.0 #2B	PCI-X #3B	PCIe 2.0	PCIe 2.0 #2C	PCIe #3C	
		PCIスロット 性能* ¹		x8レーン	64bit/ 133MHz	x81,-7		/ン	
型名	製品名	スロットサイズ		フルハイト		ロープロファイル			備考
	3241171	PCIボード タイプ* ¹	x8 ソケット	x16 ソケット	3.3v		x8 ソケット		
		搭載可能な ボードサイズ	RAID コント ローラ		im以下 ショート)		7.6mml) (MD2)	以下	
N8104-126	1000BASE (カード性能 PCI EXPRE		-	0	_	0	0	0	最大3枚まで N8104-112との 混在不可 N8104-126との TeamingによりAFT/ ALBをサポート 10BASE-Tは 未サポート
N8104-121	1000BASE (2ch)(カー PCI EXPRE		-	0	_	_	-	_	N8104-112との 混在不可 N8104-121/122と のTeamingにより AFT/ALBをサポート 10BASE-Tは 未サポート
N8104-122	1000BASE (2ch)(カー PCI EXPRE		-	-	_	0	0	0	最大2枚まで N8104-112との 混在不可 N8104-121/122と のTeamingにより AFT/ALBをサポート 10BASE-Tは 未サポート
N8104-125	1000BASE (4ch)(カー PCI EXPRE		Ι	0	-	0	0	_	最大2枚まで N8104-112との 混在不可 N8104-125との TeamingによりAFT/ ALBをサポート 10BASE-Tは 未サポート ブーツ付LANケー ブル使用不可
N8104-112	(カード性能	SX接続ボード ミ: MHz PCI-X)	_	_	0	_	_	_	N8104-126/121/ 122/125との混在 不可
N8104-123A			_	0	_	0	0	_	最大2枚まで
N8104-94	4回線音声・f (カード性能 32bit/33M		_	_	0	_	_	_	
N8104-95	4回線音声ダ (カード性能 32bit/33M	g :	_	_	0	_	_	_	
N8104-96	12回線対応で (カード性能 32bit/33M		_	_	0	_	_	_	
N8104-101	高速回線ポ (カード性能 32bit/33M	<u> </u>	_	_	0	_	_	_	
N8104-102	高速多回線 (カード性能 32bit/33M	į:	_	_	0	_	_	_	
N8117-01A*2	增設RS-23	2Cコネクタ	_	-	_	0	0	0	最大1枚まで

[○] 搭載可能 一 搭載不可

レーン: 転送性能(転送帯域)を示す。

<例> PCI Express の場合

1 レーン =2.5Gbps (片方向)、4 レーン =10Gbps (片方向)

PCI Express 2.0 の場合

FUI EXPIRESS 2.U 切場台 1 レーン =5Gbps (片方向)、4 レーン =20Gbps (片方向) ソケット: コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。 <例> x4 ソケット =x1カード、x4 カードは搭載可能。x8 カードは搭載不可。 使用するケーブルは、以下の品名/指定番号のケーブルを使用すること。 品名: RS-232C(B) 指定: 20/4 062746 222

***** 2

指定:804-062746-820

※ 標準ライザーカードとオプションライザーカード N8116-21/N8116-22は排他利用。

※ 搭載可能なボードの奥行きサイズ

FullHeightの場合: 173.1mmまで (ショートサイズ)、312mmまで (ロングサイズ)

LowProfileの場合: 119.9mmまで (MD1)、167.6mmまで (MD2)

- ※ 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。
- ※ 同一バス内に異なるカードを実装した場合は低い方の周波数で動作します。
- ※ 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。
- ※ 本体PCIスロットよりもPCIカードの動作性能のほうが高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

オプションライザーカード N8116-22

			PCIe 2.0	PCI #OD	PCI #OD	PCIe 2.0		PCIe	
		PCIスロット	#0A	#2B	#3B	#1C	#2C	#3C	
		性能*1	x4レーン RAID	64bit/3	33MHz	x8レーン	x4D	ーソ 	
型名	製品名	スロット サイズ		フルハイト			・プロファイ	イル	備考
	3×111-11	PCIボード タイプ* ¹	x8 ソケット	5	iv		x8 ソケット		
		搭載可能な ボードサイズ	RAID コント ローラ		IM以下 ショート)	167.6mm以下 (MD2)			
	RAIDコント (128MB、 (カード性負 PCI EXPRE	RAID 0/1) {{\geq}:	•	_	_	_	-	_	標準搭載
	RAIDコント (6G、256MB、 カード性能 PCI EXPRE	RAID 0/1/5/6)	•	_	_	_	-	_	N8100-1590専用
N8103-118A	RAIDコント (256MB、F (カード性) PCI EXPRE	RAID 0/1/5/6) E:	0	_	-	_	-	_	標準搭載のRAID コントローラと 排他搭載
N8103-115	RAIDコント (512MB、F (カード性) PCI EXPRE	RAID 0/1/5/6) {{ :	_	_	_	0	0	_	最大2枚まで 内蔵ハードディスク ドライブ接続不可 N8100-1590接続 不可
N8103-95	SCSIコント (カード性育 64bit/66M	E :	_	0	0	_	-	_	
N8103-75	SCSIコント (カード性育 64bit/133I		_	0	0	_	_	_	N8103-107との 混在不可
N8103-107	SCSIコント (カード性育 PCI EXPRE	F :	_	_	_	0	0	0	N8103-75との 混在不可 最大3枚まで
N8103-104A	SASコント (カード性育 PCI EXPRE	£:	_	_	_	0	0	_	最大3枚まで 内蔵ハードディスク ドライブ接続不可
N8190-127	Fibre Chanr (4Gbps/Op	nelコントローラ otical)	_	_	_	0	0	0	
N8190-131		nelコントローラ ps/Optical)	_	_	_	0	0	0	
N8104-111	100BASE- (カード性育 32bit/33M		_	0	0	_	-	_	
N8104-119	(カード性)	-T接続ボード E: MHz PCI-X)	_	0	0	-	-	-	N8104-112との 混在不可 N8104-119/120 とのTeamingによ リAFT/ALBを サポート
N8104-120	(2ch)(カー	-T接続ボード ド性能: MHz PCI-X)	_	0	0	-	_	-	N8104-112との 混在不可 N8104-119/120 とのTeamingによ リAFT/ALBを サポート

			PCIe 2.0 #OA	PCI #2B	PCI #3B	PCIe 2.0 #1C	PCle 2.0 #2C	PCIe #3C	
		PCIスロット 性能*1	x4レーン		33MHz	x8レーン	ж4L		
型名	製品名	スロット サイズ 製品名		RAID コント ローラ x8 5v			·プロファ <i>·</i> x8	備考	
		タイプ* ¹ 搭載可能な ボードサイズ	ソケット RAID コント ローラ		nm以下 ショート)	16	ソケット 7.6mm以 (MD2)		
N8104-126	1000BASE (カード性前 PCI EXPRE		-	-	_	0	0	0	N8104-112との 混在不可 N8104-126との Teamingにより AFT/ALBを サポート 10BASE-Tは 未サポート
N8104-122	1000BASE (2ch)(カー PCI EXPRE		-	-	_	0	0	0	最大2枚まで N8104-112との 混在不可 N8104-122との Teamingにより AFT/ALBを サポート 10BASE-Tは 未サポート
N8104-125	1000BASE (4ch)(カー PCI EXPRE		-	-	_	0	0	-	最大2枚まで N8104-112との 混在不可 N8104-125との Teamingにより AFT/ALBを サポート 10BASE-Tは 未サポート ブーツ付LANケー ブル使用不可
N8104-112	(カード性能	·SX接続ボード g: MHz PCI-X)	_	0	0	_	_	_	N8104-119/126/ 122/125との混在 不可 N8104-112との Teamingにより AFT/ALBを サポート
N8104-123A	10GBASE-(カード性能 PCI EXPRE	SR接続ボード E: ESS(x8))	_	_	_	0	0	_	最大2枚まで
N8104-94	4回線音声・f (カード性能 32bit/33M	-AX処理ボード ξ: Hz PCI)	_	0	0	-	-	_	
N8104-95	4回線音声が (カード性能 32bit/33M	£ :	_	0	0	-	_	_	
N8104-96	12回線対応で (カード性能 32bit/33M		_	0	0	-	-	_	
N8104-101	高速回線ボ (カード性能 32bit/33M	불 : IHz PCI)	_	0	0	_	_	_	
N8104-102	高速多回線 (カード性能 32bit/33M	g : Hz PCI)	_	0	0	_	_	_	
N8117-01A *2	増設RS-23	2Cコネクタ	_	_	_	0	0	0	最大1枚まで

[○] 搭載可能 一 搭載不可

* 1 レーン: 転送性能(転送帯域)を示す。

<例> PCI Express の場合

1レーン =2.5Gbps (片方向)、4レーン =10Gbps (片方向)

PCI Express 2.0 の場合

1レーン =5Gbps (片方向)、4レーン =20Gbps (片方向) ソケット: コネクタサイズを示す。ソケット数以下のカードが接続可能。 <例> x4ソケット =x1 カード、x4カードは搭載可能。x8 カードは搭載不可。

***** 2 使用するケーブルは、以下の品名 / 指定番号のケーブルを使用すること。

品名: RS-232C(B) 指定:804-062746-820

※ 標準ライザーカードとオプションライザーカード N8116-21/N8116-22は排他利用。

※ 搭載可能なボードの奥行きサイズ

FullHeightの場合: 173.1mmまで (ショートサイズ)、312mmまで (ロングサイズ)

LowProfileの場合: 119.9mmまで (MD1)、167.6mmまで (MD2)

- ※ 各カードの機能詳細についてはテクニカルガイドを参照してください。
- ※ 同一バス内に異なるカードを実装した場合は低い方の周波数で動作します。 ※ 製品名のカッコ内に記載されたカード性能とはカード自身が持つ最高動作性能です。
- ※ 本体PCIスロットよりもPCIカードの動作性能のほうが高い場合は、本体PCIスロット性能で動作します。

標準ネットワークについて

標準ネットワーク(オンボード同十)でAFT/ALBのチームを組むことが可能。 ただし、標準ネットワークとオプションLANボードで同一のAFT/ALBのチームを組むことは不可。


取り付け

次の手順に従ってライザーカードにPCIボードを取り付けます。



- それぞれのライザーカードがサポートするボードタイプ(ロープロファイルかフルハイトタイプ)と取り付けるPCIボードのタイプを確認してください。
- PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカードにあるコネクタの形状が合っていることを確認してください。
- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ロジックカバーを取り外す(188ページ参照)。
- 4. 右図のようにライザーカードのハンドルとブラケットを持って、ライザーカードを取り外す。


外しにくい場合は、装置を押さえながらライザーカードを持ち上げてください。






他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。

- 5. 前ページの表を参照して取り付け位置を確認する。
- 6. 取り付け位置のPCIスロットカバーのネジを外す。



7. 増設カバーを取り外す。






取り外した増設スロットカバーは、大切に保管しておいてください。


8. <フルハイト・フルレングスタイ プのみ>

> フルハイト・フルレングスタイプ のPCIボードを取り付ける場合 は、PCIボードのリテーナを外す。



9. ライザーカードにPCIボードを取り付ける。

ライザーカードのスロット部分とPCIボードの端子部分を合わせて確実に差し込みます。






- ライザーカードやPCIボードの端子部分には触れないでください。汚れ や油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因となります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとPCIボードやライザーカードを破損するおそれがあります。



- PCIボードブラケットの先端がライザーカードの固定スロットに差し込まれていることを確認してください。
- PCIボードの種類によっては、PCIボードの端子部分がコネクタからはみ 出す場合があります。

10. PCIボードをネジで固定する。







本体のマザーボード上のコネクタと接続するケーブルが取り付けるボードに ある場合は、ライザーカードを本体に取り付ける前にボードへ接続しておいて

11. ライザーカードをマザーボードの スロットに接続する。

> ライザーカードの端子部分とマ ザーボード上のスロット部分を合 わせて、確実に差し込みます。



12. 差し込んだ後、指で押して確実に 接続させる



- 13. 取り外した部品を取り付ける
- 14. 本装置の電源をONにしてPOSTの画面でボードに関するエラーメッセージが表示 されていないことを確認する。

POSTのエラーメッセージの詳細については395ページを参照してください。

15. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Configuration Data」を「Yes」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは264ページをご覧ください。

16. 取り付けたボードに搭載されているBIOSコンフィグレーションユーティリティを 起動してボードのセットアップをする。

ユーティリティの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しくはボードに添付の説明書を参照してください。また、起動可能なデバイスが接続されたPCIボード(RAIDコントローラやSCSIコントローラ、LANボードなど)を増設した場合、起動優先順位がデフォルトに変更されることがあります。BIOS セットアップユーティリティの「Boot」メニューで起動優先順位を設定し直してください(282ページ参照)。

取り外し

ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。また、取り外し後にBIOSセットアップユーティリティの「Boot」メニューで起動優先順位を設定し直してください(282ページ参照)。

RAIDコントローラの交換

RAIDコントローラ用スロットにオプションのRAIDコントローラを取り付ける手順について 説明します。



本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A相当またはN8100-1590専用内蔵)を取り外してからオプションのRAIDコントローラを取り付けてください。

オプションのRAIDコントローラ(N8103-118A)を利用する場合

詳細な説明は、オプションのRAIDコントローラ(N8103-118A)に添付の説明書を参照してください。



オプションのRAID コントローラは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからRAIDコントローラを取り扱ってください。また、RAIDコントローラボードの端子部分や部品を素手で触ったり、RAIDコントローラボードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は169ページで詳しく説明しています。




オプションのRAIDコントローラを取り付ける場合は、BIOS SETUPユーティリティの「Advanced」メニューの「PCI Configuration」—「PCI Slot xx ROM(xx はPCIスロット番号)」のパラメータが「Enabled」になっていることを確認してください。



N8103-118A実装時には、休止状態、スタンバイへの移行は行わないで下さい。

- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ロジックカバーを取り外す(188ページ参照)。
- 4. 右図のようにライザーカードのハ ンドルとブラケットを持って、ラ イザーカードを取り外す。


外しにくい場合は、装置を押さえ ながらライザーカードを持ち上げ てください。




重要

他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。

5. 本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A相当または N8100-1590専用内蔵)を取り 外す。




6. 本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A相当または N8100-1590専用内蔵)からブ ラケットを取り外す。




7. 本体装置内蔵のRAIDコントローラ (N8103-116A相当または N8100-1590専用内蔵)から取 り外したブラケットを交換する RAIDコントローラに取り付ける。

ネジは手順6で取り外したネジを使用してください。



 本装置にRAIDコントローラを取り 付け、ブラケットを固定していたネ ジで固定する。



9. 取り外した部品を取り付ける



- 本装置にはRAIDコントローラなどにあるディスクアクセスを表示させるためのLEDコネクタを接続できるコネクタはありません。
- RAIDコントローラを接続する場合、BIOSのSETUP ユーティリティの Bootメニューにおける優先順位を8番目以内に設定してください。設定 が9番目以降となっている場合、RAIDコントローラのコンフィグレー ションメニューを起動することができません。

RAIDコントローラの取り外し

RAIDコントローラの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。


RAIDコントローラ用増設バッテリの取り付け

RAIDコントローラ用増設バッテリの取り付け手順について説明します。

- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ロジックカバーを取り外す(188ページ参照)。

4. 右図のようにライザーカードのハ ンドルとブラケットを持って、ラ イザーカードを取り外す。


> 外しにくい場合は、装置を押さえ ながらライザーカードを持ち上げ てください。




重要

他の部品と接触しないように、慎重に作業してください。

- 5. RAIDコントローラに接続されているケーブルを取り外す。
- 6. RAIDコントローラを固定している ネジを外し、RAIDコントローラを 取り外す。




7. 増設バッテリに添付されているコネ クタボードをRAIDコントローラに 取り付ける。




8. RAIDコントローラを本装置に固定する。

9. 本体装置に実装されているバッテリ ブラケットのネジ(2ヶ所)を外 し、バッテリブラケットを取り外 す。




10. 増設バッテリに添付のネジを使用し てバッテリブラケットに固定する。




11. ケーブルを増設バッテリに接続す る。


> 右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。




12. 増設バッテリを取り付けたバッテリ ブラケットを装置に取り付ける。




- 13. 下図を参照して、ケーブルをルーティングする。
 - 標準RAIDコントローラに増設する場合



● ロープロファイルに搭載したRAIDコントローラに接続する場合




● フルハイトに搭載したRAIDコントローラに接続する場合



14. RAIDコントローラに実装したコネ クタボードにケーブルを接続する。

> 右図を参照してコネクタの裏表を確 認してください。



15. 取り外した部品を取り付ける。

RAIDコントローラ用増設バッテリの取り外し

RAIDコントローラ用増設バッテリの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。

内蔵/オプションのRAIDコントローラを使用する場合

本体前面にあるハードディスクドライブベイに搭載したハードディスクドライブをRAIDシステムで利用したい場合の方法について説明します。

RAIDシステムの構築には、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当または N8100-1590 専用内蔵) の機能を利用する方法の他にオプションの RAID コントローラ (N8103-115/118A) を利用する方法があります。




- RAIDシステム構成に変更する場合や、RAIDレベルを変更する場合は、 ハードディスクドライブを初期化します。RAIDシステムとして使用するハードディスクドライブに大切なデータがある場合は、バックアップを別のハードディスクドライブにとってからRAIDコントローラの取り付けやRAIDシステムの構築を行ってください。
- 論理ドライブは、1台の物理デバイスでも作成できます。
- RAIDシステムでは、ディスクアレイごとに同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のハードディスクドライブを使用してください。



- 使用できるRAIDレベルやハードディスクドライブなど、それぞれの RAIDコントローラの特徴を理解し、目的にあったRAIDコントローラを 使用してください。
- RAIDO以外の論理ドライブは、ディスクの信頼性が向上するかわりに論理ドライブを構成するハードディスクドライブの総容量に比べ、実際に使用できる容量が小さくなります。

本体装置内蔵のRAIDコントローラを利用する場合

本体装置内蔵のRAID コントローラ(N8103-116A相当またはN8100-1590専用内蔵)で内蔵 ハードディスクドライブをRAIDシステムのハードディスクドライブとして認識させることが できます。



RAID システムの構築にはWebBIOS を使用します。詳しくは、「RAIDシステムのコンフィグ レーション」(288ページ)を参照してください。



添付の「EXPRESSBUILDER」DVDが提供する「シームレスセットアップ」を 使うと自動でRAIDシステムを構築します。また、インストールするオペレー ティングシステムがWindows オペレーティングシステムの場合は、オペレー ティングシステムのインストールまで切れ目なく自動で行うことができます。



本体装置内蔵のRAID コントローラ (N8103-116A 相当またはN8100-1590専用内蔵)は、休止状態、スタンバイへの移行は行わないで下さい。

Disk増設ユニットをRAIDシステムにする場合

Disk 増設ユニットは、ハードディスクドライブを最大 12台取り付けることのできる専用のデバイスです(モデルによって搭載台数が異なる)。オプションのRAIDコントローラ(N8103-115)を取り付けた本装置はこれらのデバイスを1台または2台接続できます。接続台数などの詳しい説明については、RAIDコントローラおよびDisk 増設ユニットに添付の説明書を参照してください。



Disk増設ユニットには、ハードディスクドライブが添付されていません。別途 購入してください。

Disk増設ユニットと接続するためには、オプションのケーブルが必要となる場合があります。 詳しくは、Disk増設ユニットに添付の説明書を参照してください。

Disk増設ユニットを接続後、RAIDコントローラ上のチップに搭載されているRAIDコンフィグレーションユーティリティを使って、Disk増設ユニットをRAIDシステム(RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6)に設定してください。設定の詳細とその方法については、オプションのRAIDコントローラ(N8103-115)に添付の説明書を参照してください。

Disk増設ユニットをRAIDシステムに設定すると、Disk増設ユニットに取り付けたハードディスクドライブのうちのどれかが故障しても、オプションのRAIDコントローラ(N8103-115)が持つ「オートリビルド」機能によってハードディスクドライブを復旧することができます(電源がONのまま故障したハードディスクドライブを交換(ホットスワップ)してください)。



N8103-115実装時には、休止状態、スタンバイへの移行は行わないで下さい。

オプションのRAIDコントローラ(N8103-118A)を利用する場合

詳細な説明は、オプションのRAIDコントローラ (N8103-118A) に添付の説明書を参照して ください。



オプションのRAIDコントローラは大変静電気に弱い電子部品です。サーバの 金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからRAIDコントロー ラを取り扱ってください。また、RAIDコントローラボードの端子部分や部品 を素手で触ったり、RAIDコントローラボードを直接机の上に置いたりしない でください。静電気に関する説明は169ページで詳しく説明しています。



オプションのRAIDコントローラを取り付ける場合は、BIOS SETUPユーティ リティの「Advanced」メニューの「PCI Configuration」—「PCI Slot xx ROM(xx はPCIスロット番号)」のパラメータが「Enabled」になっていることを確認し てください。



N8103-118A実装時には、休止状態、スタンバイへの移行は行わないで下さ

取り付け

オプションのRAIDコントローラ (N8103-118A) の取り付けは「RAIDコントローラの交換」 (226ページ)を参照してください。

取り外し


オプションのRAIDコントローラ (N8103-118A) の取り外しは、取り付けの逆の手順を行っ てください。

バックアップデバイス

本装置には磁気テープドライブなどのバックアップファイルデバイスを取り付けるベイを1つ用意しています。



- SCSIインタフェースのバックアップデバイスを取り付ける場合には別売のSCSIコントローラ(「サポートしているボードと搭載可能スロット」(213ページ)を参照)とSCSIケーブル(K410-147(00))が必要です。
- 弊社で指定していないバックアップデバイスを取り付けないでください。
- 本装置に取り付けることができるデバイスは、幅約9cm (3.5インチ)、 高さ約4cm (1.6インチ) までのデバイスです。




取り付け(SCSIインタフェースのデバイス)


重要

SCSI インタフェースのデバイスを使用する場合、別途オプションのPCI SCSIコントローラが必要になります。


- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(188、189ページ参照)。
- 4. PCIライザーカードを取り外す(210ページ参照)。
- 5. サポートバーとプロセッサダクトを取り外す(202ページ参照)。
- 6. デバイスキャリアのレバーを押し てロックを解除し、本体前面から デバイスキャリアを取り出す。



7. フロントパネルの両側のタブを押 す。




8. フロントパネルを取り外す。






取り外したフロントパネルは、大切に保管しておいてください。

9. バックアップデバイスをデバイス キャリアに差し込む。



10. バックアップデバイスを本装置に 添付のネジで固定する。






- 必ず本装置に添付されているネジを使用してください。
- ネジ穴が合うようにデバイスの取り付け位置を調整してください。
- デバイスの奥行きが長くてケーブルを取り付けにくい場合は、デバイス を前にスライドして取り付けてください。

11. バックアップデバイスにインターフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。

バックアップデバイスに本装置に添付の電源ケーブルと別売のSCSIケーブル(K410-147(00))を接続してください。






電源ケーブルはデバイスベイに用意しています。

12. デバイスキャリアをバックアップ デバイスベイに差し込む。

まだ電源ケーブルが接続されていません。完全に押し込まず、途中まで差し込んでください。



- 13. バックアップデバイスに接続した電源ケーブルをバックプレーンに接続する。
- 14. デバイスキャリアをバックアップデバイスベイに差し込む。

完全に押し込むと「カチッ」という音がしてロックされます。



押し込む際に、接続したケーブルを挟まないように注意してください。

15. PCIライザーカードにオプションのSCSIコントローラを接続する。


「PCIボード」(210ページ)を参照してください。

- 16. SCSIケーブルをSCSIコントローラのコネクタに接続する。
- 17. PCIライザーカードを取り付ける。
- 18. 取り外した部品を取り付ける。


- 19. SCSI BIOSユーティリティを起動してSCSI機器のセットアップをする。 詳しくはバックアップデバイスに添付の説明書を参照してください。
- 20. 搭載したバックアップデバイスのデバイスドライバをインストールする。 詳しくはバックアップデバイスに添付の説明書を参照してください。

取り付け(USBインタフェースのデバイス)


- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(188、189ページ参照)。
- 4. PCIライザーカードを取り外す(210ページ参照)。
- 5. サポートバーとプロセッサダクトを取り外す(202ページ参照)。
- 6. デバイスキャリアのレバーを押してロックを解除し、本体前面からデバイスキャリアを取り出す。



7. フロントパネルの両側のタブを押 す。




8. フロントパネルを取り外す。




東

取り外したフロントパネルは、大切に保管しておいてください。

9. バックアップデバイスをデバイス キャリアに差し込む。



10. バックアップデバイスを本装置に 添付のネジで固定する。






- 必ず本装置に添付されているネジを使用してください。
- ◆ ネジ穴が合うようにデバイスの取り付け位置を調整してください。
- デバイスの奥行きが長くてケーブルを取り付けにくい場合は、デバイス を前にスライドして取り付けてください。

11. バックアップデバイスにインターフェースケーブルと電源ケーブルを接続する。

バックアップデバイスに別売の電源ケーブルと USB ケーブル (K410-194/195(00))を接続してください。






電源ケーブルはデバイスベイに用意しています。

12. デバイスキャリアをバックアップ デバイスベイに差し込む。

まだ電源ケーブルが接続されていません。完全に押し込まず、途中まで差し込んでください。



- 13. 電源ケーブルをバックプレーンのコネクタに接続する。
- 14. デバイスキャリアをバックアップデバイスベイに差し込む。

完全に押し込むと「カチッ」という音がしてロックされます。



押し込む際に、接続したケーブルを挟まないように注意してください。

15. USBケーブルをマザーボードに接続する。



USBケーブルがマザーボード上の電子部品に接触していないことを確認してください。

- 16. 取り外した部品を取り付ける。
- 17. 搭載したバックアップデバイスのデバイスドライバをインストールする。

詳しくはバックアップデバイスに添付の説明書を参照してください。


取り外し

取り外しは、それぞれの「取り付け」で示す手順の逆を行ってください。

冗長ファン

本装置の増設用ファンスロットにオプションのファンを追加することにより、冷却ファンの冗 長化をすることができます。


下図は標準装備のファンのスロットとオプションのスロットおよびそれぞれのスロットに割 り当てられているスロット番号を示します。



取り付け

- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ドライブカバーを取り外す(188ページ参照)。
- 4. 増設用ファンの取り付け位置を確認する。
- 5. まっすぐに増設用ファンスロットに 差し込む。


完全に押し込むと「カチッ」という 音がしてロックされます。



6. ファンボード上のJFANSEL_1ジャンパピンの位置を変更する。



その他ジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因 となります。



取り外し

冗長ファンを取り外すときは、「取り付け」の手順1~3を参照して取り外しの準備をした後、 以下の手順に従って行ってください。

交換する場合は通電中の状態でもできます(ホットスワップ)。

! 注意




装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけが などを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説 明をご覧ください。

感電注意

1. 取り外す(交換する)ファンを確認する。

故障したファンはEXPRESSSCOPEエンジン 2などの管理ツールで確認できます。 また、システムが通電中の場合はファンのランプが点灯しているファンが故障して いることを表しています。


- 2. ファンを右図のようにつまんで、 まっすぐ上に持ち上げる。
- 3. ファンを交換する場合は「取り付 け」の手順5と6を参照して取り付 ける。



4. ファンボード上のJFANSEL_1ジャンパピンの位置を変更する。



その他ジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原因となります。




フロッピーディスクドライブ

本装置の前面にはオプションのフロッピーディスクドライブを取り付けるベイがあります。

M-O 重要


弊社で指定していないフロッピーディスクドライブを取り付けないでくださ い。




取り付け

次の手順に従ってフロッピーディスクドライブを取り付けます。


- 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- ドライブカバーとロジックカバーを取り外す(188、189ページ参照)。
- 4. 光ディスクドライブのケーブル固定 ブラケットの両端をつまみながら、 ケーブルを取り外す。




5. 光ディスクドライブを固定している プルボタンを上に引っ張りながら光 ディスクドライブブラケットを矢印 の方向へ引き抜く。




6. 光ディスクドライブブラケットのカ カバー固定ネジ 、 バーを固定しているネジを外し、カ バーを矢印の方向へ取り外す。




7. 光ディスクドライブを固定している ネジ(2ヶ所)を外し、光ディスク ドライブを取り外す。




8. フロッピーディスクドライブを矢印 の方向にスライドさせ、フロッピー ディスクドライブに添付のネジ (2ヶ所)で固定する。







9. フロッピーディスクドライブにケー ブル(K410-193(00))を接続す る。




10. 光ディスクドライブをブラケットに 取り付け、ネジ(2ヶ所)で固定す る。




11. ブラケットカバーのツメをフロッ ピーディスクドライブと光ディスク ドライブのネジ穴に合わせて、ブラ ケットカバーをネジで固定する。





- 12. 手順4.~手順5.の逆手順で装置に実装する。
- 13. マザーボードのUSB FDDコネクタにケーブルを接続する。



14. 取り外した部品を取り付ける。

取り外し


取り外しは、「取り付け」で示す手順の逆を行ってください。

光ディスクドライブ

標準の光ディスクドライブをオプションの内蔵DVD SuperMULTIドライブへ交換する手順について説明します。




弊社で指定していないDVD SuperMULTIドライブを取り付けないでください。




交換手順

次の手順に従ってオプションの内蔵DVD SuperMULTIドライブへ交換します。


- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 2. 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ドライブカバーを取り外す(188ページ参照)。
- 光ディスクドライブのケーブル固定 ブラケットの両端をつまみながら、 ケーブルを取り外す。




5. 光ディスクドライブを固定している プルボタンを上に引っ張りながら光 ディスクドライブブラケットを矢印 の方向へ引き抜く。




6. 光ディスクドライブブラケットのカ バーを固定しているネジを外し、カ バーを矢印の方向へ取り外す。



- 光ディスクドライブを固定している ネジ(2ヶ所)を外し、光ディスク ドライブを取り外す。
- オプションの内蔵DVD SuperMULTIドライブを光ディス クドライブブラケットに取り付け、 オプションの内蔵DVD SuperMULTIドライブに添付のネ ジ(2ヶ所)で固定する。
- ブラケットカバーのツメを光ディス クドライブのネジ穴に合わせて、ブラケットカバーをネジで固定する。





- 10. 手順4.~手順5.の逆手順で装置に実装する。
- 11. 取り外した部品を取り付ける。

システムBIOS (SETUP) のセットアップ

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。

本装置を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく 理解して、正しく設定してください。

SETUPはハードウェアの基本設定をするためのユーティリティツールです。このユーティリティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してください。

東の

- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。
- SETUPでは、パスワードを設定することができます。パスワードには、「Supervisor」と「User」の2つのレベルがあります。「Supervisor」レベルのパスワードでSETUPを起動した場合、すべての項目の変更ができます。「Supervisor」のパスワードが設定されている場合、「User」レベルのパスワードでは、設定内容を変更できる項目が限られます。
- OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワード を設定しないでください。
- SETUPは、最新のバージョンがインストールされています。このため 設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目 については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い 合わせてください。
- SETUPはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必ず終了してください。SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合にはSETUPの設定が正しく更新されないことがあります。

起動

本体の電源をONにするとディスプレイ装置の画面にPOST (Power On Self-Test) の実行内容が表示されます。「NEC」ロゴが表示された場合は、<Esc>キーを押してください。

しばらくすると、次のメッセージが画面左下に表示されます。

Press <F2> to enter SETUP or Press <F12> to Network

ここで<F2>キーを押すと、SETUPが起動してMainメニュー画面を表示します。

以前にSETUPを起動してパスワードを設定している場合は、パスワードを入力する画面が表示されます。パスワードを入力してください。

Enter password [

]

パスワードの入力は、3回まで行えます。3回とも誤ったパスワードを入力すると、本装置は動作を停止します(これより先の操作を行えません)。電源をOFFにしてください。



パスワードには、「Supervisor」と「User」の2種類のパスワードがあります。「Supervisor」では、SETUPでのすべての設定の状態を確認したり、それらを変更したりすることができます。「User」では、確認できる設定や、変更できる設定に制限があります。

キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。



- * 自動的にコンフィグレーションされたものや検出されたもの、情報の表示のみやパスワードの設定により変更が許可されていない項目はグレーアウトされた表示になります。
- □ カーソルキー (↑、↓) 画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選 択されています。
- □ カーソルキー (←、→)MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
- □ <->キー/<+>キー 選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に 「▶」がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。
- □ <Enter>キー 選択したパラメータの決定を行うときに押します。
- □ <Esc>キー ひとつ前の画面に戻ります。また値を保存せずにSETUPを終了します。
- □ <F9>キー 現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時のパラメータと異なる場合があります)。
- □ <F10>キー SETUPの設定内容を保存し、SETUPを終了します。

次にソフトウェアと連携した機能や、システムとして運用するときに必要となる機能の設定例 を示します。

日付・時刻関連

[Main] → [System Time], [System Date]

UPS関連

UPSと電源連動(リンク)させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる $\lceil \text{Server} \rfloor \rightarrow \lceil \text{AC-LINK} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Power On} \rfloor$
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源を OFFのままにする [Server] → [AC-LINK] → [Last State]
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする [Server] → [AC-LINK] → [Stay Off]

起動関連

本体に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

[Advanced] → [Boot-time Diagnostic Screen] → [Enabled] 「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

リモートウェイクアップ機能を利用する

モデムから: [Advanced] → [Advanced Chipset Control]

→ [Wake on Ring] → [Enabled]

[Advanced] → [Advanced Chipset Control] RTCのアラームから:

→ [Wake on RTC Alarm] → [Enabled]

HWコンソール端末から制御する


「Server」→「Console Redirection」→ それぞれの設定をする

メモリ関連

搭載しているメモリ(DIMM) の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「CPU1/2-DIMM n Status」→ 表示を確認する(n: 1~6)

画面に表示されているDIMMグループとマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応しています。



メモリ(DIMM) のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→ 「Yes」→再起動するとクリアされる

CPU関連

搭載しているCPUの状態を確認する

「Main」→「Processor Settings」→ 表示を確認する

画面に表示されている CPU番号とマザーボード上のソケットの位置は上図のように対応しています。

キーボード関連

Numlockを設定する

「Advanced」→「NumLock」→「On」(有効) / 「Off」(無効:初期値)

イベントログ関連

イベントログをクリアする

[Server] → [Event Log Configuration] → [Clear All Event Logs] → [Enter] → [Yes]

セキュリティ関連

BIOSレベルでのパスワードを設定する

「Security」→「Set Supervisor Password」→ パスワードを入力する 管理者パスワード(Supervisor)、ユーザーパスワード(User)の順に設定します。

外付けデバイス関連

I/Oポートに対する設定をする

「Advanced」→「Peripheral Configuration」→ それぞれのI/Oポートに対して設定をする

内蔵デバイス関連

本装置内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→ それぞれのデバイスに対して設定をする

RAIDコントローラボードを取り付ける

[Advanced] → [PCI Configuration] → [PCI Slot n Option ROM] → [Enabled] n: PCIスロットの番号

ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→ 「Reset Configuration Data」→ 「Yes」→再起動するとクリアされる

設定内容のセーブ関連

BIOSの設定内容を保存する

[Exit] → [Exit Saving Changes]

変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

ΓExit I → ΓLoad Setup Defaults I

現在の設定内容を保存する

Fexit I → FSave Changes I

現在の設定内容をカスタムデフォルト値として保存する

[Exit] → [Save Custom Defaults]

カスタムデフォルト値をロードする

[Exit] → [Load Custom Defaults]

パラメータと説明


SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー (→261ページ)
- Advancedメニュー (→264ページ)
- Securityメニュー (→270ページ)
- Serverメニュー (→274ページ)
- Bootメニュー (→282ページ)
- Exitメニュー (→283ページ)

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明します。

Main

SETUPを起動すると、はじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついてい るメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled]	POST中に初めてIDEデバイスへアクセスす
	3 Seconds	る時に設定された時間だけ待ち合わせを行
	6 Seconds	います。
	9 Seconds	
	12 Seconds	
	15 Seconds	
	21 Seconds	
	30 Seconds	
SATA Port 0	_	それぞれのチャネルに接続されているデバ
SATA Port 1		イスの情報をサブメニューで表示します。
SATA Port 2		一部設定を変更できる項目がありますが、
SATA Port 3		出荷時の設定のままにしておいてください。
SATA Port 4		
SATA Port 5		
Processor Settings	_	プロセッサ(CPU)に関する情報や設定をする
		画面を表示します(262ページ参照)。
Language	(English)	SETUPで表示する言語を選択します。
	Français	
	Deutsch	
	Español	
	Italiano	

]: 出荷時の設定



BIOSのパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認してください。次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の確認・調整をしてください。


- 装置の輸送後
- 装置の保管後
- ◆ 装置の動作を保証する環境条件(温度:10℃~35℃・湿度:20%~80%)から外れた条件下で休止状態にした後

システム時計は毎月1回程度の割合で確認してください。また、高い時刻の精度を要求するようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)などを利用して運用することをお勧めします。

システム時計を調整しても時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。

Processor Settingsサブメニュー

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Processor Speed Setting	_	搭載しているプロセッサのクロック速度を
		表示します。
Processor 1 CPU ID	数値(0xxx)	数値の場合はプロセッサ1のIDを示します。
	Not Installed	「Not Installed」は取り付けられていないこ
		とを示します(表示のみ)。
Processor 1 L2 Cache	_	プロセッサ1の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 1 L3 Cache	_	プロセッサ1の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Processor 2 CPU ID	数値(0xxx)	数値の場合はプロセッサ2のIDを示します。
	Not Installed	「Not Installed」は取り付けられていないこ
		とを示します(表示のみ)。
Processor 2 L2 Cache	_	プロセッサ2の二次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。


項目	パラメータ	説 明
Processor 2 L3 Cache	_	プロセッサ2の三次キャッシュサイズを表示
		します(表示のみ)。
Active Processor Cores	[ALL]	プロセッサ内部の有効なCore数を設定しま
	1	す。
	2	
Hyper-Threading	Disabled	1つの物理プロセッサーを2つの論理プロ
Technology	(Enabled)	セッサーとしてみせて動作する機能です。
		本機能をサポートしたプロセッサが搭載さ
		れた場合にのみ表示され、設定ができます。
Execute Disable Bit	Disabled	Execute Disable Bit機能をサポートしている
	[Enabled]	CPUのみ表示されます。この機能を使用す
		るかどうかを設定します。
Intel SpeedStep(R)	Disabled	インテルプロセッサーが提供する
Technology	[Enabled]	SpeedStep機能の有効/無効を設定します。
		本機能をサポートしたプロセッサが搭載さ
		れた場合にのみ表示され、設定ができます。
Turbo Boost Technology	Disabled	インテルプロセッサーが提供するTurbo
	[Enabled]	Boost Technology機能の有効/無効を設定
	8	します。
C1 Enhanced Mode	Disabled	C1 Enhancedモードの有効/無効を設定しま
	[Enabled]	す。
Virtualization Technology	Disabled	インテルプロセッサーが提供する「仮想化
	[Enabled]	技術」の機能の有効/無効を設定します。
Hardware Prefetcher	Disabled	ハードウェアのプリフェッチャの有効/無効
	[Enabled]	を設定します。
Adjacent Cache Line	Disabled	メモリからキャッシュへのアクセスの最適
Prefetch	(Enabled)	化の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。

項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	「Enabled」に設定すると、POSTの内容を 画面に表示します。「Disabled」に設定する とNECロゴでPOSTの表示を隠します。 Console Redirection中は「Disabled」に設 定できません。
Reset Configuration Data	[No] Yes	Configuration Data(POSTで記憶している システム情報)をクリアするときは「Yes」 に設定します。装置の起動後にこのパラ メータは「No」に切り替わります。
NumLock	On [Off]	システム起動時にNumlockの有効/無効を設 定します。
Memory/Processor Error	(Boot) Halt	POSTでメモリまたはプロセッサに異常を検出した際のPOST終了後の動作を選択します。 「Boot」でオペレーティングシステムをそのまま起動します。「Halt」で動作を停止します。


]: 出荷時の設定



Reset Configuration Dataを「Yes」に設定すると、ブートデバイスの情報もクリアされます。Reset Configuration Dataを「Yes」に設定する前に、必ず設定されているブートデバイスの順番を記録し、Exit Saving Changesで再起動後、BIOS セットアップメニューを起動して、ブートデバイスの順番を設定し直してください。

Memory Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Installed memory	_	基本メモリの容量を表示します。
Available under 4GB	_	4GB以下の領域で使用可能なメモリ容量を
		表示します(表示のみ)。
CPU1_DIMM 1-6 Status	Normal	メモリの現在の状態を表示します。
CPU2_DIMM 1-6 Status	Disabled	「Normal」はメモリが正常であることを示し
	Not Installed	ます。「Disabled」は故障していることを、
	Error	「Not Installed」はメモリが取り付けられて
		いないことを、「Error」はメモリの強制起動
		を示します(表示のみ)。 表示とDIMMソケットは同じ名称になってい
		表示にします。
Memory Retest	[No]	メモリのエラー情報をクリアし、次回起動
	Yes	時にすべてのDIMMに対してテストを行いま
		す。このオプションは次回起動後に自動的
		に「No」に切り替わります。
Extended RAM Step	1MB	「1MB」は1M単位にメモリテストを行いま
	1KB	│す。「1KB」は1K単位にメモリテストを行い │
	Every Location	ます。「Every Location」はすべてにメモリ
	[Disabled]	テストを行います。メモリテスト中はス
		ペースキーのみ有効となり <f2>、<f4>、</f4></f2>
20000	CI 1 1 1 1 1 1 1 1 1	<pre> <f12>、<esc>キーは無視されます。</esc></f12></pre>
Memory RAS Mode	[Independent]	メモリのRASモードを設定します。機能の
	Mirror LockStep	詳細については、「メモリ機能の利用」(197 ページ) を参照してください。
NUMA configuration		,,
INDIVIA COMINGUITATION	[Disabled] Enabled	Non-Uniform Memory Access機能の有効/ 無効を設定します。
	ELIANIEA	

]: 出荷時の設定

PCI Configurationサブメニュー

Advanced メニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

	PhoenixBIOS Setup Utility						
		Advar	iced				
			PCI Configur	ration		Item S	Specific Help
PCI PCI PCI PCI PCI	ard Vidard LAN Slot OA Slot 2B Slot 3B Slot 1C Slot 2C Slot 3C	Option Option Option Option	ROM: ROM: ROM: ROM:	EEnabled] EEnabled] EEnabled] EEnabled] EEnabled]		Addition menus to onboard controll	configure Video
	Help Exit		Select Item Select Menu		Change V		Setup Defaults Save and Exit

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
PCI Slot 0A Option ROM	[Enabled]	RAIDコントローラ専用スロットに搭載され
	Disabled	ているRAIDコントローラのオプションROM
		の展開を有効にするか無効にするかを設定し
		ます。
PCI Slot 2B~3B Option	[Enabled]	フルハイトタイプのライザカードに接続して
ROM	Disabled	いるPCIボード上のオプションROMの展開を
		有効にするか無効にするかを設定します。
PCI Slot 1C~3C Option	[Enabled]	ロープロファイルタイプのライザカードに
ROM	Disabled	接続しているPCIボード上のオプション
		ROMの展開を有効にするか無効にするかを
		設定します。

[]: 出荷時の設定



RAIDコントローラやLANボード(ネットワークブート)、Fibre Channelコントローラで、OSがインストールされたハードディスクドライブを接続しない場合は、そのPCIスロットのオプションROM展開を「Disabled」に設定してください。

Onboard Video Controllerサブメニュー

項目	パラメータ	説明
VGA Controller	Disabled	オンボード上のビデオコントローラの有効/
	[Enabled]	無効を設定します。
Onboard VGA Option ROM	[Auto]	オンボード上のビデオコントローラのROM
Scan	Force	展開を自動にするか強制的にするかを選択
		します。

[]: 出荷時の設定

Onboard LANサブメニュー

項目	パラメータ	説 明
LAN Controller	Disabled	オンボード上のLANコントローラの有効/無
	(Enabled)	効を設定します。
LAN1 Option ROM Scan	(Enabled)	オンボード上のLANコントローラ1のBIOS
	Disabled	の展開の有効/無効を設定します。
LAN2 Option ROM Scan	(Enabled)	オンボード上のLANコントローラ2のBIOS
	Disabled	の展開の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

Peripheral Configurationサブメニュー

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility			
Advanced			
Peripheral Configu	Item Specific Help		
Serial Port A:	[Enabled]	Configure Serial Port	
Base I/O address:	[3F8h]	using options:	
Interrupt:	[TRQ 4]	daring operona.	
Serial Port B:	[Enabled]	[Disabled]	
Base I/O address:	[2F8h]	No configuration	
Interrupt:	CIRQ 33	ino doni igai action	
2coape:	22114 02	[Enabled]	
USB 2.0 Controller:	[Enabled]	User configuration	
Serial ATA:	[Enabled]		
SATA Controller Mode Option:	[Enhanced]		
SATA AHCI:	[Enabled]		
SATA RAID:	[Disabled]		
F1 Help ↑↓ Select Item	- /+ Change Values	s F9 Setup Defaults	
Esc Exit ← Select Menu	Enter Select ▶ Sub-M		

項目については次の表を参照してください。



割り込みベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定 した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「*」が表示されます。 黄色の「*」が表示されている項目は設定し直してください。


項目	パラメータ	説 明
Serial Port A	Disabled [Enabled]	シリアルポートAの有効/無効を設定します。 シリアルポートAを利用する場合はオプションの「N8117-01A 増設RS232Cコネクタ」 が必要となります。
Base I/O address	(3F8h) 2F8h 3E8h 2E8h	シリアルポートAのためのベースI/Oアドレ スを設定します。
Interrupt	IRQ 3 [IRQ 4]	シリアルポートAのための割り込みを設定し ます。
Serial Port B	Disabled [Enabled]	シリアルポートBの有効/無効を設定します。

項 目	パラメータ	説 明
Base I/O address	3F8h	シリアルポートBのためのベースI/Oアドレ
	[2F8h]	スを設定します。
	3E8h	
	2E8h	
Interrupt	[IRQ 3]	シリアルポートBのための割り込みを設定し
	IRQ 4	ます。
USB 2.0 Controller	Disabled	USB2.0の有効/無効を設定します。
	[Enabled]	
Serial ATA	Disabled	本装置ではサポート対象外です。
	[Enabled]	設定を変更しないでください。
SATA Controller Mode	Compatible	
Option	[Enhanced]	
SATA AHCI	Disabled	N8100-1590、Linux OSをインストールす
	[Enabled]	る場合はDisabledに設定してください。
SATA RAID	[Disabled]	本装置ではサポート対象外です(表示の
	Enabled	み)。

[]: 出荷時の設定

Advanced Chipset Controlサブメニュー

Advanced メニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示され ます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Multimedia Timer	Disabled	マルチメディアに対応するためのタイマー
	(Enabled)	の有効/無効を設定します。
Intel(R) I/OAT	Disabled	Intel I/Oアクセラレーションテクノロジ機能
	[Enabled]	の有効/無効の設定をします。
Intel(R) VT-d	Disabled	インテルチップセットが提供する「Intel(R)
	(Enabled)	Virtualization Technology for Directed I/OJ
		の有効/無効を設定します。この機能に対応
		しているプロセッサの場合に表示されます。
Wake On LAN/PME	Disabled	ネットワークを介したリモートパワーオン
	(Enabled)	機能の有効/無効を設定します。
Wake On Ring	[Disabled]	シリアルポート(モデム)を介したリモー
	Enabled	トパワーオン機能の有効/無効を設定しま
		す。
Wake On RTC Alarm	[Disabled]	リアルタイムクロックのアラーム機能を
	Enabled	使ったリモートパワーオン機能の有効/無効
		を設定します。
QPI Frequency Selection	(Auto)	QPIバススピードを設定します。
	4.800 GT/s	
	5.866 GT/s	
	6.400 GT/s	


[]: 出荷時の設定



Wake On Ring機能のご利用環境において、本体へのAC電源の供給を停止し た場合、AC電源の供給後の最初のシステム起動にはWake On Ring機能を利 用することはできません。Powerスイッチを押下してシステムを起動してくだ さい。AC電源の供給を停止した場合、時下のDC電源の供給までは電源管理 チップ上のWake On Ring機能が有効となりません。

Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。



Set Supervisor PasswordもしくはSet User Passwordのどちらかで<Enter>キーを押すとパスワードの登録/変更画面が表示されます。 ここでパスワードの設定を行います。



- 「User Password」は、「Supervisor Password」を設定していないと設定できません。
- OSのインストール前にパスワードを設定しないでください。
- パスワードを忘れてしまった場合は、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にお問い合わせください。

Securityメニューで設定できる項目とその機能を示します。「Security Chip Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。


項目	パラメータ	説 明
User Password Is	Clear	ユーザーパスワードが設定されているかど
	Set	うかを示します(表示のみ)。
Supervisor Password Is	Clear	スーパーバイザパスワードが設定されてい
	Set	るかどうかを示します(表示のみ)。
Set User Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとユーザーのパスワード 入力画面になります。このパスワードでは SETUPメニューのアクセスに制限がありま す。この設定は、SETUPを起動したときの パスワードの入力で「Supervisor」でログ インしたときのみ設定できます。</enter>
Set Supervisor Password	8文字までの英数字	<enter>キーを押すとスーパーバイザのパスワード入力画面になります。このパスワードですべてのSETUPメニューにアクセスできます。この設定は、SETUPを起動したときのパスワードの入力で「Supervisor」でログインしたときのみ設定できます。</enter>

項目	パラメータ	説 明
Password on boot	(Disabled) Enabled	起動時にパスワードの入力を行う/行わないの設定をします。先にスーパバイザのパスワードを設定する必要があります。もし、スーパーバイザのパスワードが設定されていて、このオプションが無効の場合はBIOSはユーザーが起動していると判断します。
Fixed disk boot sector	[Normal] Write Protect	IDEハードディスクドライブに対する書き込 みを防ぎます。本装置ではIDEハードディス クドライブをサポートしていません。
Power Switch Inhibit	[Disabled] Enabled	パワースイッチの抑止機能を有効にするか無効にするかを設定します。 なお、強制電源OFF(4秒押し)は無効にできません。
Disable USB Ports	[Disabled] Front Rear Internal Front + Rear Front + Internal Rear + Internal Front + Rear + Internal	USBポートの有効/無効を設定します。 <例> Disabled: すべてのUSBポートが利用できます。 Front: FrontのUSBポートのみが利用できなくなります(InternalとRearのUSBポートは利用できます)。 Front + Rear + Internal: すべてのUSBポートが利用できなくなります。

[]: 出荷時の設定

Security Chip Configurationサブメニュー

Securityメニューで「Security Chip Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
TPM Supprt	[Disabled] Enabled	TPM機能の有効/無効を設定します。 「Supervisor Password」を設定すると選択 可能になります。
Current TPM State	_	現在のTPM機能の状態を表示します。 「TPM Support」がEnable設定時のみ表示 されます。
Change TPM State	[No Change] Enable & Activate Deactivate & Disable Clear	TPM機能を変更します。 「TPM Support」がEnable設定時のみ表示、 選択可能になります。

[]: 出荷時の設定



「Change TPM State」で[No Change]以外のパラメータを選択し、TPM Stateの変更を行う場合、本装置再起動後のPOSTの終わりにパスワード入力 画面が表示されます。Supervisor Passwordを入力すると以下のメッセージ が表示されます。設定変更を行うためにはExecuteを選択してください。

Enable & Activateが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Enable & Activate State:

Note:

This action will switch on the TPM

Reject Execute

Deactivate & Disableが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Deactivate & Disable

Note:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!

Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reject Execute

Clearが選択された場合:

Physical Presence operations

TPM configuration change was requested to Deactivate & Disable State:

This action will switch off the TPM

WARNING!!!


Doing so might prevent security applications that rely on the TPM from functioning

as expected

Reiect Execute

Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



Server メニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と「Console Redirection」、「BMC LAN Configuration」、「Event Log Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
Assert NMI on PERR	Disabled	PCI PERRのサポートを設定します。
	(Enabled)	
Assert NMI on SERR	Disabled	PCI SERRのサポートを設定します。
	(Enabled)	
FRB-2 Policy	Disable FRB2 Timer	BSPでFRBレベル2のエラーが発生したとき
	[Retry 3 Times]	のプロセッサの動作を設定します。
	Always Reset	
Boot Monitoring	[Disabled]	起動監視機能の有効/無効とタイムアウトま
	5 minutes	での時間を設定します。この機能を使用す
	10 minutes	る場合は、ESMPRO/ServerAgentをインス
	15 minutes	トールしていないOSから起動する場合には、
	20 minutes	この機能を無効にしてください。
	25 minutes	
	30 minutes	
	35 minutes	
	40 minutes	
	45 minutes	
	50 minutes	
	55 minutes	
	60 minutes	

項目	パラメータ	説明
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times] Always Reset	起動監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3times]に設定すると、タイムアウトの発生後にシステムをリセットし、OS起動を3回まで試みます。 [Always Reset]に設定すると、タイムアウト発生後にOS起動を常に試みます。
		* システムにサービスパーティションが存在しない場合は、システムパーティションからOS起動を無限に試みます。
Thermal Sensor	Disabled [Enabled]	温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。有効にすると、温度の異常を検出した場合にPOSTの終わりでいったん停止します。
BMC IRQ	Disabled [IRQ 11]	BMC (ベースボードマネージメントコントローラ) に割り込みラインを割り当てるかどうかを選択します。
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、 POSTの終わりでPOSTをいったん停止する かどうかを設定します。
AC-LINK	Stay Off [Last State] Power On	ACリンク機能を設定します。AC電源が再度 供給されたときのシステムの電源の状態を 設定します(下表参照)。
Power ON Delay Time(Sec)	[20] - 255	DC電源をONにするディレイ時間を20秒から255秒の間で設定します。AC-LINKで「Last State」または「Power On」に設定している場合に有効となります。
Platform Event Filtering	Disabled [Enabled]	BMC(ベースポードマネージメントコントローラ)の通報機能の有効/無効を設定します。

[]: 出荷時の設定

「AC-LINK」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を 次の表に示します。

AC電源OFFの前の状態		設 定		
AC電源のT の前の状態	Stay Off	Last State	Power On	
動作中	Off	On	On	
停止中(DC電源もOffのとき)	Off	Off	On	
強制電源OFF*	Off	Off	On	


^{*} POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。



無停電電源装置 (UPS)を利用して自動運転を行う場合は「AC-LINK」の設定 を「Power On」にしてください。

System Managementサブメニュー

Serverメニューで「System Management」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。




項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説明
BIOS Revision	_	BIOSのレビジョンを表示します(表示の
		み)。
Board Part Number	_	本装置のマザーボードの部品番号を表示し
		ます(表示のみ)。
Board Serial Number	_	本装置のマザーボードのシリアル番号を表
		示します(表示のみ)。
System Part Number	_	本装置のシステムの部品番号を表示します
		(表示のみ)。
System Serial Number	_	本装置のシステムのシリアル番号を表示し
		ます(表示のみ)。
Chassis Part Number	_	本装置の筐体の部品番号を表示します(表
		示のみ)。
Chassis Serial Number	_	本装置の筐体のシリアル番号を表示します
		(表示のみ)。
Onboard LAN1 MAC	_	標準装備のLANコネクタ1のMACアドレス
Address Onboard LANG MAG		を表示します(表示のみ)。
Onboard LAN2 MAC Address	_	標準装備のLANコネクタ2のMACアドレスを表示します(表示のみ)。
Management LAN MAC		マネージメント専用LANコネクタのMACア
Address	_	マネージメント等用LANコネジタのMACア ドレスを表示します (表示のみ)。
BMC Device ID	_	BMCのデバイスIDを表示します(表示の
BIVIC DEVICE ID		み)。
BMC Device Revision	_	BMCのレビジョンを表示します(表示の
BIVIO DEVICE I (EVISIOI)		み)。
BMC Firmware Revision	_	BMCのファームウェアレビジョンを表示し
		ます(表示のみ)。
SDR Revision	_	センサデータレコードのレビジョンを表示
		します(表示のみ)。
PIA Revision	_	プラットフォームインフォメーションエリ
		アのレビジョンを表示します(表示のみ)。

Console Redirectionサブメニュー

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が 表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port A Serial Port B	このメニューで設定したシリアルポートからESMPRO/ServerManagerやハイパーターミナルを使った管理端末からのダイレクト接続を有効にするか無効にするかを設定します。
Baud Rate	9600 [19.2K] 38.4K 57.6K 115.2K	接続するハードウェアコンソールとのイン タフェースに使用するボーレートを設定し ます。
Flow Control	None XON/XOFF [CTS/RTS] CTS/RTS + CD	フロー制御の方法を設定します。
Terminal Type	PC ANSI [VT 100+] VT-UTF8	ターミナル端末の種別を選択します。
Continue Redirection after POST	Disabled [Enabled]	コンソールリダイレクションをPOST終了後に継続して実行する機能の有効/無効を設定します。
Remote Console Reset	(Disabled) Enabled	接続しているハードウェアコンソールから 送信されたエスケープコマンド (Esc R) に よるリセットを有効にするかどうかを選択 します。 「ESMPRO/ServerManager」を使用した管 理端末からの接続時には、本機能は設定に 関わらず常に有効となります。


[]: 出荷時の設定

BMC LAN Configurationサブメニュー

Serverメニューで「BMC LAN Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。



マネージメント専用LANコネクタはその他のLANとしては使用できません。



項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Shared BMC LAN	[Disabled] Enabled	マネージメント専用LANコネクタをマネー ジメント専用LANとして使用する場合には 「Disabled」設定のままです。 LAN2ポートを管理用LANとして使用する場合には「Enabled」に設定します。この時マネージメント専用LANコネクタは使用できません。
LAN Connection Type	[Auto Negotiation] 100Mbps Full Duplex 100Mbps Half Duplex 10Mbps Full Duplex 10Mbps Half Duplex	マネージメント専用用LANのコネクション タイプを設定します。
IP Address	[192.168.001.001]	マネージメント専用LANのIPアドレスを設定 します。
Subnet Mask	[255.255.255.000]	マネージメント専用LANのサブネットマス クを設定します。
Default Gateway	[000.000.000]	マネージメント専用LANのゲートウェイを 設定します。
DHCP	[Disabled] Enabled	[Enabled] に設定すると、DHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得します。IPアドレスを設定する場合には、[Disabled] に設定します。
Web Interface	_	_
HTTP	(Disabled) Enabled	WebインターフェースのHTTPによる通信を 使用する場合には [Enabled] に設定してく ださい。

項目	パラメータ	説 明
HTTP Port Number	[80]	管理用LANがHTTPによる通信の際に使用す
		るTCPポートナンバーを設定します。
HTTPS	[Disabled]	WebインターフェースのHTTPSによる通信
	Enabled	を使用する場合には [Enabled] に設定して
		ください。
HTTPS Port Number	[443]	管理用LANがHTTPSによる通信の際に使用
		するTCPポートナンバーを設定します。
Command Line Interface	_	_
Telnet	[Disabled]	コマンドラインインターフェースとして
	Enabled	Telnet接続による通信を使用する場合には
		[Enabled] に設定してください。
Telnet Port Number	[23]	Telnet接続による通信の際に使用するTCP
		ポートナンバーを設定します。
SSH	[Disabled]	コマンドラインインターフェースとして
	Enabled	SSH接続による通信を使用する場合には
		[Enabled] に設定してください。
SSH Port Number	[22]	SSH接続による通信の際に使用するTCP
		ポートナンバーを設定します。
Clear BMC Configuration	(Enter)	[Enter] を押し、[Yes] を選択すると、
		BMC Configurationを初期化します。

[]: 出荷時の設定

Event Log Configurationサブメニュー

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し、<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

PhoenixBIOS Setup Utility			
Server			
Event Log Configuration	Item Specific Help		
Setup Notice If you select "System Event Log" menu below, it may take a few minutes to display. ▶ System Event Log	Display the System Event Log		
Auto Clear Event Logs: [Disabled] Clear All Event Logs: [Enter]			
F1 Help ↑↓ Select Item - /+ Change Values Esc Exit ← Select Menu Enter Select ▶ Sub-I			

項目については次の表を参照してください。

項目	パラメータ	説 明
Auto Clear Event Logs	Enabled	「Enabled」に設定するとエラーログエリア
	[Disabled]	がFullになったときに自動でクリアします。
Clear All Event Logs	Enter	<enter>キーを押すと確認画面が表示され、</enter>
		「Yes」を選ぶと保存されているエラーログ
		を初期化します。

[]: 出荷時の設定

System Event Logサブメニュー

Serverメニューの「Event Log Configuration」で「System Event Log」を選択すると、以 下の画面が表示されます。

以下はシステムイベントログの例です。

記録されているシステムイベントログは< ↓ > キー /< ↑ > キー、<+>キー /<->キー、< Home>キー/<End>キーを押すことで表示できます。

PhoenixBIOS Setup Utility			
	Server		
System Ev	rent Log	Item Specific Help	
SEL Entry Number = SEL Record ID = SEL Record Type = Timestamp = Generator Id = SEL Message Rev = Sensor Type = Sensor Number = SEL Event Type = Event Description = SEL Event Data =	0904 02 - System Event Record 2007/08/05 10:58:28 20 00 04 12 - System Event 87 - System Event 6F - Sensor specific	This is an entry The System Event Log. Eyes used to view. Up arrow :Newer SEL Down arrow :Older SEL <->:Newer SEL <+>:Older SEL Home:Newer SEL End :Older SEL	
F1 Help ↑↓ Select Esc Exit ← Select			



登録されているシステムイベントログが多い場合、表示されるまでに最大2分 程度の時間がかかります。




Clear BMC Configurationの注意事項

行ってください。

- BMCのマネージメントLAN関連の本設定についてはBIOSセットアッ プユーティリティのLoad Setup Defaultを実行してもデフォルトに戻 りません(デフォルトに戻すにはClear BMC Configurationを実行し てください)。
- Clear BMC Configuration実行後の初期化が完了するまでには数十秒 程度かかります。
- 本体装置にバンドルされている管理ソフト「ESMPRO/ServerManager」 をご使用の場合は、ESMPRO/ServerManagerで設定された項目もClear BMC Configurationの操作にてクリアされます。 ESMPRO/ServerAgent Extensionをご使用の場合には、本操作を行う 前にESMPRO/ServerAgent Extensionの設定情報のバックアップを

Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。



- **|** 起動デバイスとして登録されたデバイスとその優先順位

表示項目	デバイス	
USB CDROM	USB CD-ROMドライブ	
IDE CD	ATAPIのCD-ROMドライブ(本体標準装備の光ディスクドライブなども含む)	
USB FDC	USBフロッピーディスクドライブ	
USB KEY	USBフラッシュメモリなど	
IDE HDD	IDEハードディスクドライブ	
USB HDD	USBハードディスクドライブ	
PCI SCSI	本体標準装備のハードディスクドライブ	
	RAIDシステムの場合は「Software RAID」と表示します。	
PCI BEV	IBA GE Slot xxxx:本体標準装備のLAN。「Slot 0100」がLAN1、「Slot 0101」	
	がLAN2を表します。	
	│ その他の表示: 本体のライザーカードに接続されているオプションのPCIボー │	

1. BIOSは起動可能なデバイスを検出すると、該当する表示項目にそのデバイスの情報を表示します。

١,٥


メニューに表示されている任意のデバイスから起動させるためにはそのデバイスを起動デバイスとして登録する必要があります(最大8台まで)。

- 2. デバイスを選択後して<X>キーを押すと、選択したデバイスを起動デバイスとして 登録/解除することができます。
 - 最大8台の起動デバイスを登録済みの場合は<X>キーを押しても登録することはできません。現在の登録済みのデバイスから起動しないものを解除してから登録してください。
- 3. <↑>キー/<↓>キー/<¬>キー/<¬>キーで登録した起動デバイスの優先順位(1位から8位)を変更できます。

各デバイスの位置へ<↑>キー/<↓>キーで移動させ、<+>キー/<->キーで優先順位を変更できます。

Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。



このメニューの各オプションについて以下に説明します。

Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項目を選択します。

次に「Save before exiting?」の確認画面が表示され、ここで、「No」を選択すると、変更した内容をCMOSメモリ内に保存しないでSETUPを終了し、ブートへと進みます。「Yes」を選択すると変更した内容をCMOSメモリ内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選択すると、SETUPのすべての値をデフォルト値に戻してExitメニューに 戻ります。「No」を選択するとExitメニューに戻ります。



モデルによっては、出荷時の設定とデフォルト値が異なる場合があります。この項で説明している設定一覧を参照して使用する環境に合わせた設定に直す必要があります。

Load Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロードします。カスタムデフォルト値を保存していない場合は、表示されません。

Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在の設定値をカスタムデフォルト値として保存します。保存すると「Load Custom Defaults」メニューが表示されます。

Discard Changes

CMOSメモリに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択します。Discard Changesを選択すると確認画面が表示されます。 ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。

Save Changes

新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存する時に、この項目を選択します。Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。

ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOSメモリ(不揮発性メモリ)内に保存します。

CMOSメモリ・パスワードのクリア

本装置が持つセットアップユーティリティ「SETUP」では、本装置内部のデータを第三者か ら保護するために独自のパスワードを設定することができます。

万一、パスワードを忘れてしまったときなどは、ここで説明する方法でパスワードをクリアす ることができます。

また、本装置のCMOSメモリに保存されている内容をクリアする場合も同様の手順で行いま す。




CMOS メモリの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべてデフォルト の設定に戻ります。

パスワード/CMOSメモリのクリアはマザーボード上のコンフィグレーションジャンパスイッ チを操作して行います。ジャンパスイッチは下図の位置にあります。

H-O 重要

その他のジャンパの設定は変更しないでください。本装置の故障や誤動作の原 因となります。



それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。

▲ 警告







装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。

- 自分で分解・修理・改造はしない
- リチウムバッテリを取り外さない
- プラグを差し込んだまま取り扱わない

<u></u> 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。

- 1人で持ち上げない
- 中途半端に取り付けない
- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

<CMOSのクリア>

- 1. 170ページを参照して準備をする。
- 本体をラックから引き出す(170ページ参照)。
- 3. ロジックカバーを取り外す(188ページ参照)。
- 4. クリアしたい機能のジャンパスイッチの位置を確認する。
- ジャンパスイッチの設定を変更する。

前ページの図を参照してください。ジャンパスイッチにアクセスしづらい場合は210ページを参照してライザーカードを取り外してください。

- 6. 5秒ほど待って元の位置に戻す。
- 7. 取り外した部品を元に組み立てる。
- 8. 電源コードを接続して本体の電源をONにする。
- 9. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、Exitメニューから「Load Setup Defaults」を実行する。

<パスワードのクリア>

- 1. < CMOSのクリア>の1~5の手順同様にパスワードクリアのジャンパスイッチの 設定を変更する。
- 2. 取り外した部品を元に組み立て、POWERスイッチを押す。

- 3. <F2>キーを押してBIOS SETUPユーティリティを起動し、パスワードを設定し 直して「Exit Saving Changes」を実行する。
- 4. 電源を落とし、ジャンパスイッチを元に戻す。
- 5. 再度、本体を元通りに組み立てる。

割り込みライン

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときな どに参考にしてください。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	12	SM Bus
1	_	13	数値演算プロセッサ
2	_	14	_
3	COM 2シリアルポート	15	_
4	COM 1シリアルポート	16	VGA, LAN1
5	PCI	17	LAN2, SATA
6	_	18	_
7	PCI	19	_
8	リアルタイムクロック	20	USB
9	ACPI Compliant System	21	USB
10	PCI	22	USB
11	マザーボードリソース	23	USB

RAIDシステムのコンフィグレーション

ここでは、本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当またはN8100-1590専用内蔵)を使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。オプションのRAIDコントローラ(N8103-115/118A)によるRAIDシステムの使用方法については、オプションに添付の説明書などを参照してください。

RAIDについて

RAIDの概要

RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは

直訳すると低価格ディスクの冗長配列となり、ハードディスクドライブを複数まとめて扱う技術のことを意味します。

つまりRAIDとは複数のハードディスクドライブを1つのディスクアレイ(ディスクグループ) として構成し、これらを効率よく運用することを言います。これにより単体の大容量ハード ディスクドライブより高いパフォーマンスを得ることができます。

本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当またはN8100-1590専用内蔵)では、1つのディスクグループを複数の論理ドライブ(バーチャルディスク)に分けて設定することができます。これらのバーチャルディスクは、OSからそれぞれ1つのハードディスクドライブとして認識されます。OSからのアクセスは、ディスクグループを構成している複数のハードディスクドライブに対して並行して行われます。

また、使用するRAIDレベルによっては、あるハードディスクドライブに障害が発生した場合でも残っているデータやパリティからリビルド機能によりデータを復旧させることができ、高い信頼性を提供することができます。

RAIDレベルについて

RAID機能を実現する記録方式には、複数の種類(レベル)が存在します。その中で本体装置内 蔵のRAID コントローラ(N8103-116A相当またはN8100-1590 専用内蔵)がサポートする RAIDレベルは、「RAID 0 | 「RAID 1 | 「RAID 5 | 「RAID 6 | 「RAID 10 | 「RAID 50 | です。ディ スクグループを作成する上で必要となるハードディスクドライブの数量はRAIDレベルごとに 異なりますので、下の表で確認してください。

RAIDレベル	必要なハードディスクドライブ数	
TIAIDD: VIV	最小	最大
RAID0	1	8
RAID1	2	2
RAID5	3	8
RAID6	3	8
RAID10	4	8
RAID50	6	8

RAIDレベルの一覧

RAIDレベル	N8103-116相当	N8100-1590専用 コントローラ
RAID0	0	0
RAID1	0	0
RAID5	-	0
RAID6	-	0
RAID10	0	0
RAID50	-	0



「RAID 5」「RAID 6」「RAID 50」をご使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。 N8100-1590の場合は全RAIDをサポートしているので不要です。




各RAIDのレベル詳細は、「RAIDレベル」(292ページ)を参照してください。

ディスクグループ(Disk Group)

ディスクグループは複数のハードディスクドライブをグループ化したものを表します。設定可 能なディスクグループの数は、ハードディスクドライブの数と同じ数です。


次の図は本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当またはN8100-1590専用内蔵) にハードディスクドライブ を3台接続し、3台で1つのディスクグループ(DG)を作成した構成 例です。



バーチャルディスク(Virtual Disk)

バーチャルディスクは作成したディスクグループ内に、論理ドライブとして設定したものを表し、OSからは物理ドライブとして認識されます。設定可能なバーチャルディスクの数は、ディスクグループ当たり最大16個、コントローラ当たり最大64個になります。

次の図は本体装置内蔵のRAIDコントローラ(N8103-116A相当またはN8100-1590専用内蔵) にハードディスクドライブを3台接続し、3台で1つのディスクグループを作成し、ディスク グループにRAID5のバーチャルディスク(VD)を2つ設定した構成例です。



パリティ (Parity)

冗長データのことです。複数台のハードディスクドライブのデータから1セットの冗長データを生成します。

生成された冗長データは、ハードディスクドライブが故障したときにデータの復旧のために使用されます。

ホットスワップ

システムの稼働中にハードディスクドライブの脱着(交換)を手動で行うことができる機能をホットスワップといいます。

ホットスペア(Hot Spare)

ホットスペアとは、冗長性のあるRAIDレベルで作成したディスクグループを構成するハードディスクドライブに障害が発生した場合に、代わりに使用できるように用意された予備のハードディスクドライブです。ハードディスクドライブの障害を検出すると、障害を検出したハードディスクドライブを切り離し(オフライン)、ホットスペアを使用してリビルドを実行します。

RAIDレベル

本体装置内蔵のRAIDコントローラがサポートしているRAIDレベルについて詳細な説明をします。

RAIDレベルの特徴

各RAIDレベルの特徴は下表の通りです。

レベル	機能	冗長性	特 長
RAID0	ストライピング	なし	データ読み書きが最も高速
			容量が最大
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x ハードディスクドライブ台数
RAID1	ミラーリング	あり	ハードディスクドライブが2台必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
RAID5	データおよび冗長データ	あり	ハードディスクドライブが3台以上必要
	のストライピング		容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数-1)
RAID6	データおよび二重化冗長	あり	ハードディスクドライブが3台以上必要
	データのストライピング		容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
	あり		x (ハードディスクドライブ台数-2)
RAID10	RAID1のスパン	あり	ハードディスクドライブが4台以上必要
			容量 = ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数÷2)
RAID50	RAID5のスパン	あり	ハードディスクドライブが6台以上必要
			容量=ハードディスクドライブ1台の容量
			x (ハードディスクドライブ台数-2)



「RAID 5」 「RAID 6」 「RAID 50」をで使用の場合は、別途N8103-119 RAIDアップグレードキットを増設してください。 N8100-1590の場合は全RAIDをサポートしているので不要です。


「RAIDO」について

データを各ハードディスクドライブへ分散して記録します。この方式を「ストライピング」と 呼びます。

図ではストライプ1(ハードディスクドライブ1)、ストライプ2(ハードディスクドライブ2)、ス トライプ3(ハードディスクドライブ3)・・・というようにデータが記録されます。すべての ハードディスクドライブに対して一括してアクセスできるため、最も優れたディスクアクセス 性能を提供することができます。




RAIDO はデータの冗長性がありません。ハードディスクドライブが故障する とデータの復旧ができません。



「RAID1」について

1つのハードディスクドライブ に対してもう1つのハードディスクドライブ へ同じデータを 記録する方式です。この方式を「ミラーリング」と呼びます。


1台のハードディスクドライブにデータを記録するとき同時に別のハードディスクドライブ に同じデータが記録されます。一方のハードディスクドライブ が故障したときに同じ内容が 記録されているもう一方のハードディスクドライブ を代わりとして使用することができるた め、システムをダウンすることなく運用できます。



「RAID5」について


RAIDO と同様に、データを各ハードディスクドライブ へ「ストライピング」方式で分散して記録しますが、そのときパリティ (冗長データ)も各ハードディスクドライブ へ分散して記録します。この方式を「分散パリティ付きストライピング」と呼びます。

データをストライプ(x)、ストライプ(x+1)、そしてストライプ(x)とストライプ(x+1)から生成されたパリティ (x, x+1)というように記録します。そのためパリティとして割り当てられる容量の合計は、ちょうどハードディスクドライブ1台分の容量になります。論理ドライブを構成するハードディスクドライブのうち、いずれかの1台が故障しても問題なくデータが使用できます。




「RAID6」について

RAID5と同様に「ストライピング」方式で記録しますが、通常のパリティ(P)と、何らかの係数による重み付けなど異なる計算手法を用いた別のパリティ(Q)の、2種類のパリティを使用します。この方式を「二重化分散パリティ付きストライピング」と呼びます。そのためパリティとして割り当てられる容量の合計は、ちょうどハードディスクドライブ2台分の容量になります。論理ドライブを構成するハードディスクドライブのうち、いずれかの2台が故障しても問題なくデータが使用できます。




「RAID10」について

データを2つのハードディスクドライブ へ 「ミラーリング」 方式で分散し、 さらにそれらのミ ラーを「ストライピング」方式で記録しますので、RAIDOの高いディスクアクセス性能と、 RAID1 の高信頼性を同時に実現することができます。



「RAID50」について

データを各ハードディスクドライブ へ「分散パリティ付きストライピング」で分散し、さら にそれらを「ストライピング」方式で記録しますので、RAIDO の高いディスクアクセス性能 と、RAID5 の高信頼性を同時に実現することができます。



本体装置内蔵のRAIDコントローラのコンフィグレーション

本体装置内蔵のRAIDコントローラを使用して、内蔵のハードディスクドライブをRAIDシステムとして使用する方法について説明します。

本体装置内蔵のRAIDコントローラの機能について

本体装置内蔵のRAIDコントローラが持つ機能を説明します。

リビルド

リビルド(Rebuild)は、ハードディスクドライブに故障が発生した場合に、故障したハードディスクドライブのデータを復旧させる機能です。『RAID1』や『RAID5』、『RAID6』など、冗長性のあるバーチャルディスクに対して実行することができます。

マニュアルリビルド(手動リビルド)

本体装置内蔵のRAIDコントローラの管理ユーティリティ「WebBIOS」や、「Universal RAID Utility」を使用し、手動で実施するリビルドです。ハードディスクドライブを選択してリビルドを実行することができます。

オートリビルド(自動リビルド)

Universal RAID Utilityなどのユーティリティを使用せず、自動的にリビルドを実行させる機能です。

オートリビルドには、以下の2種類の方法があります。

● スタンバイリビルド

ホットスペアを用いて自動的にリビルドを行う機能です。ホットスペアが設定されている構成では、バーチャルディスクに割り当てられているハードディスクドライブに故障が生じたときに、自動的にリビルドが実行されます。

● ホットスワップリビルド

故障したハードディスクドライブをホットスワップで交換し、自動的にリビルドを実行する機能です。



リビルドを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- リビルドに使用するハードディスクドライブ は、故障したハードディスクドライブ と同じ仕様(同一容量、同一回転数、同一規格)のものを使用してください。
- リビルド中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- リビルド中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電などの不慮な事故でシャットダウンしてしまった場合、速やかに電源の再投入を行ってください。自動的にリビルドが再開されます。
- 故障したハードディスクドライブを抜いてから新しいハードディスクドライブを実装するまでに、60秒以上の間隔をあけてください。
- ホットスワップリビルドが動作しない場合は、マニュアルリビルドを実行してください。

パトロールリード

パトロールリード(Patrol Read)は、ハードディスクドライブの全領域にリード&ベリファイ 試験を実施する機能です。パトロールリードは、バーチャルディスクやホットスペアに割り当 てられているすべてのハードディスクドライブに対して実行することができます。

パトロールリードにより、ハードディスクドライブの後発不良を検出・修復することができる ため、予防保守として使用できます。

冗長性のあるバーチャルディスクを構成するハードディスクドライブやホットスペアに割り 当てられたハードディスクドライブの場合は、実行中に検出したエラーセクタを修復すること ができます。



パトロールリードを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- 本体装置内蔵のRAIDコントローラは、工場出荷時にパトロールリード が有効 [Enable] となっています。
- パトロールリードの設定を変更するには、Universal RAID Utilityを使 用します。
- パトロールリード実行中にシステムを再起動しても、途中から再開しま

<u>悪合性チェック</u>

整合性チェック(Check Consistency)は、バーチャルディスクの整合性をチェックするための機能です。「RAID 0」以外の冗長性のあるパーチャルディスクに対して実行することができます。また、ホットスペアディスクに対しても実行することができます。

整合性チェックは、WebBIOSやUniversal RAID Utilityから実施することができます。

整合性チェックは整合性をチェックするだけでなく、実行中に検出したエラーセクタを修復することができるため、予防保守として使用できます。



整合性チェックを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- 整合性チェック中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 整合性チェック実行中にシステムの再起動を行うと途中から再開します。
- 整合性チェックのスケジュール運転は、WebBIOS、もしくは、 Universal RAID Utilityのraidcmdとオペレーティングシステムのス ケジューリング機能などを組み合わせて行えます。

バックグラウンドイニシャライズ

5台以上のハードディスクドライブで構成されたディスクグループにRAID5のバーチャルディスクを作成した場合、および7台以上のハードディスクドライブで構成されたディスクグループにRAID6のバーチャルディスクを作成した場合、自動的にバックグラウンドイニシャライズ(Background Initialize)が実施されます。バックグラウンドイニシャライズ機能は、初期化されていない領域に対してバックグラウンドでパリティ生成処理を行う機能であり、整合性チェックと同等の処理を行います。

ただし、以下の場合はバックグラウンドイニシャライズが実施されません。

- バックグラウンドイニシャライズが実施される前にフルイニシャライズ(Full Initialize)* を実施し、正常に完了している場合
 - * フルイニシャライズは、バーチャルディスクの領域全体を「0」でクリアする機能です。
- バックグラウンドイニシャライズが実施される前に整合性チェックを実施し、正常に完 アしている場合
- バックグラウンドイニシャライズを実施される前にリビルドを実施し、正常に完了している場合(RAID5のみ)
- バーチャルディスク作成時に、「Disable BGI」の設定を「Yes」に設定した場合
- バーチャルディスクが縮退状態(Degraded)やオフライン状態(Offline)の場合*
 - * RAID6で部分的な縮退状態(Partially Degraded)の場合はバックグラウンドイニシャライズが実行されます。

また、一旦バックグラウンドイニシャライズが完了しているバーチャルディスクに対して以下の操作を行った場合は、再度バックグラウンドイニシャライズが実施されます。

- バーチャルディスクが縮退状態(Degraded)やオフライン状態(Offline)の場合に、オフラインのハードディスクドライブにMake Onlineを実施し、バーチャルディスクがOptimal になった場合
- RAIDコントローラを保守部品などに交換した場合
- 既存のバーチャルディスクにリコンストラクションを実施し、ハードディスクドライブ 5台以上のRAID5構成に変更した場合
- 既存のバーチャルディスクにリコンストラクションを実施し、ハードディスクドライブ 7台以上のRAID6構成に変更した場合



バックグラウンドイニシャライズを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- バックグラウンドイニシャライズ中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- バックグラウンドイニシャライズを中断させても、数分後に再度実施されます。

リコンストラクション

リコンストラクション(Reconstruction)機能は、既存のバーチャルディスクのRAIDレベルや構成を変更する機能です。リコンストラクション機能には以下の3通りの機能がありますが、本体装置内蔵のRAIDコントローラではMigration with additionのみをサポートしています。



リコンストラクションは、WebBIOSで行います。Universal RAID Utilityは リコンストラクションをサポートしていません。

Removed physical drive

本体装置内蔵のRAIDコントローラでは未サポートです。

Migration only

本体装置内蔵のRAIDコントローラでは未サポートです。

Migration with addition

既存のバーチャルディスクにハードディスクドライブを追加する機能です。本機能の実行パターンは以下の通りです。(α: 追加するハードディスクドライブの数)

9	実行前	5	実行後	
RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	RAIDレベル	ハードディスク ドライブ数	特長
RAID0	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID0	1台	RAID1	2台	容量は変更されない
RAID0	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID0	x台	RAID6	x+α台 (α=2以上)	ハードディスクドライブ α-2台分の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID0	2+α台	ハードディスクドライブ α+1台 分の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID5	2+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID1	2台	RAID6	2+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α+1台 分の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される
RAID5	x台	RAID6	x+α台	ハードディスクドライブ α-1台 分の容量が拡大される
RAID6	x台	RAID0	x+α台	ハードディスクドライブ α +2台 分の容量が拡大される
RAID6	x台	RAID5	x+α台	ハードディスクドライブ α+1台 分の容量が拡大される
RAID6	x台	RAID6	x+α台	ハードディスクドライブ α 台分 の容量が拡大される


東の重要

リコンストラクションを実行する場合は、以下の点に注意してください。

- リコンストラクション実行前に、必ずデータのバックアップと整合性 チェックを実施してください。
- 1つのディスクグループに複数のバーチャルディスクを作成している構成には、リコンストラクションは実施できません。
- リコンストラクション中は負荷がかかるため、処理速度は低下します。
- 縮退状態(Degraded)や部分的な縮退状態(Partially Degraded)の バーチャルディスクにも実行することができますが、リビルドを実行 し、バーチャルディスクを復旧した後で実行することを推奨します。
- リコンストラクション中は、本体装置のシャットダウンやリブートを実施しないでください。万が一、停電等の不慮の事故でシャットダウンをしてしまった場合は、速やかに電源を再投入してください。再起動後、自動的に再開されます。
- 構成によっては、リコンストラクションが完了後に、自動的にバックグラウンドイニシャライズが実行される場合があります。

例) RAID5のバーチャルディスクのMigration with addition

以下は、36GBハードディスクドライブ x 3台で構成されたRAID5のバーチャルディスクに、36GBハードディスクドライブを1台追加する場合の例です。



WebBIOSを使用する前に

「WebBIOS」を使用する前に、サポート機能および注意事項を参照してください。

サポート機能

- ハードディスクドライブのモデル名/容量の情報表示
- ハードディスクドライブの割り当て状態表示
- バーチャルディスクの作成
 - RAIDレベルの設定
 - Stripe Blockサイズの設定
 - Read Policy/Write Policy/IO Policyの設定
- バーチャルディスクの設定情報・ステータスの表示
- バーチャルディスクの削除
- コンフィグレーションのクリア
- イニシャライズの実行
- 整合性チェックの実行
- マニュアルリビルドの実行
- リコンストラクションの実行

バーチャルドライブ作成時の注意事項

- 1. DGを構成するハードディスクドライブは同一容量および同一回転のものを使用してください。
- 2. VDを構築した後、必ずConsistency Checkを実施してください。
- 3. 本製品配下のVDにOSをインストールする際は、OSインストール用のVDのみを 作成してください。
- 4. WebBIOSはESMPRO/ServerManagerのリモートコンソール機能では動作しません。

5. WebBIOSのPhysical DriveとUniversal RAID Utilityのハードディスクドライブ の対応は、以下の情報で判断します。

WebBIOS

Physical Viewで表示するスロット番号*


* Drives欄で表示される情報はスロット番号、ハードディスクドライブの種類、 容量、状態を表示します。スロット番号は「0~7」で表示され、ハードディ スクドライブベイのスロット番号を表します。

Universal RAID Utility


物理デバイスの「プロパティ」で表示される[ID]

WebBIOSで表示するスロット番号とUniversal RAID Utilityの物理デバイスのIDが 対応しています。詳細はUniversal RAID Utilityのユーザーズガイドを参照してくだ さい。

WebBIOSのPhysical Viewの表示画面



Universal RAID Utilityの物理デバイスのプロパティ画面



WebBIOSの起動とメニュー

WebBIOSの起動

以下の画面が表示された後、<Ctrl>+<H>キーを押してWebBIOS を起動します。

【POST画面イメージ(バーチャルディスク未設定時)】

LSI MegaRAID SAS - MFI BIOS Version XXXX (Build MMM DD, YYYY) Copyright (c) 20XX LSI Corporation

 \mbox{HA} - X (Bus X $\mbox{ Dev X)}$ MegaRAID SAS 8708EM2 FW package: X.X.X - XXXX

O Virtual Drive(s) found on the host adapter.


0 Virtual Drive(s) handled by BIOS. Press <Ctrl> <H> for WebBIOS.__




- POST中は<Pause>キーなどの操作に関係ないキーを押さないでください。
- <Ctrl>+<H>キーを押し忘れてしまった場合、またはPOST後に次ページのMenu画面が表示されなかった場合は、再起動を行い、再度 <Ctrl>+<H>キーを押してください。

Main Menu

WebBIOS を起動すると最初に"Adapter Selection"画面が表示されます。WebBIOSを用い て操作を実施する[Adapter No.]を選択してチェックし、[Start]をクリックしてください。



Adapter Selectionを実行するとWebBIOSトップ画面が表示されます。



WebBIOS Menu

項 目	説明
Controller Selection	Adapter Selection画面に戻ります。
Controller Properties	本製品の設定情報を表示します。
Scan Devices	本製品に接続されているハードディスクドライブを 再認識します。
Virtual Drives	すでに構成されているVDの操作画面を表示します。
Drives	本製品に接続されているハードディスクドライブの操 作画面を表示します。
Configuration Wizard	VDを構築するウィザードを表示します。
Physical View / Logical View	本製品に接続されているハードディスクドライブの表示 / VD構成の表示を切り替えます。
Events	イベント情報を表示します。
Exit	WebBIOSの終了画面へ移動します。

Virtual Driveのステータス表示(Physical Viewでは表示されません。)

項目	説明
Optimal	VDが正常であることを示しています。緑色で表示されます。
Partially Degraded	該当するVDがRAID6を構成している状態において、 ハードディスクドライブが1台縮退していることを示 しています。青色で表示されます。
Degraded	該当するVDのハードディスクドライブが1台、あるいは2台(RAID6構成時)縮退している状態を示しています。 青色で表示されます。
Offline	該当するVDがオフラインの状態です。 赤色で表示されます。
Initialization	該当するVDを初期化しています。
ConsistencyCheck	該当するVDの整合性をチェックしています。
Rebuild	該当するVDがリビルド中です。
BackGroundInitialize	該当するVDがバックグラウンドイニシャライズ中で す。
Reconstruction	該当するVDがリコンストラクション中です。

ハードディスクドライブのステータス表示


項目	説 明
Unconfigured Good	本製品に接続されているハードディスクドライブで使用されていない状態です。青色で表示されます。
Online	コンフィグレーションに組み込まれているハードディスクドライブです。正常であることを示しています。 緑色で表示されます。
Offline	コンフィグレーションに組み込まれているハード ディスクドライブです。 オフライン状態であることを示しています。 赤色で表示されます。
Unconfigured Bad	該当するハードディスクドライブが故障しています。 (本ステータスのハードディスクドライブはPhysical Viewでのみ確認できます。) 黒色で表示されます。
Rebuild	該当するハードディスクドライブがリビルド中です。 黄土色で表示されます。
Hotspare	ホットスペアに指定したハードディスクドライブに表示されます。桃色で表示されます。




- Physical Viewの画面右側で表示される情報はスロット番号、ハード ディスクドライブの種類、容量、状態を表示します。
- スロット番号は「0~7」で表され、ハードディスクドライブベイのス ロット番号を表示します。
- 本製品ではEvents機能をサポートしていません。
- S.M.A.R.T ステータス
 - Pred Fail Count が1以上のハードディスクドライブの情報は黄 色で表示されます。
 - 過去にエラーがあったことを示しており、通常のディスクとして 使用することができますが、ディスクの交換をお勧めいたします。

Controller Properties

WebBIOSトップ画面にて[Controller Properties]をクリックすると、本製品の設定情報が表示されます。




設定情報画面にて[Next]をクリックすると、本製品の詳細設定が表示されます。



設定情報画面には次のページにもあります。[Next]をクリックすると、次のページの詳細設定 が表示されます。



"Schedule CC" の欄の[Supported]をクリックすると、整合性チェックのスケジュール運転 の設定画面が表示されます。



初期設定値および、設定値説明


項 目	設定値	説 明	変更可否	備考
Battery Backup	Present None	増設バッテリのプロパティ画面 を表示します。 ・バッテリ搭載時 : Present ・バッテリ未搭載時 : None	_	
Set Factory Defaults	No	_	不可*1	
Cluster Mode	Disabled	_	不可	
Rebuild Rate	30	奨励設定値:30	可	
BGI Rate	30	奨励設定値:30	可	
CC Rate	30	奨励設定値:30	可	
Reconstruction Rate	30	奨励設定値:30	可	
Controller BIOS	Enabled	_	不可	
NCQ	Disabled	_	不可	
Coercion Mode	None	_	不可	
S.M.A.R.T Polling	300	_	不可	
Alarm Control	Disabled	Disabled:アラームなし Enabled:アラームあり Silence:アラームが鳴っている 場合、停止します	可 * 2	
Patrol Read Rate	30	奨励設定値: 30	可	
Cache Flush Interval	4	_	不可	
Spinup Drive Count	2	_	不可	
Spinup Delay	12	_	不可	
Stop On Error	Disabled	_	不可	
Drive Powersave	Disabled	_	不可	
Stop CC On Error	No Yes	整合性チェックで不整合を検出 したときの動作を設定します。 No: 修復して継続します。 Yes: 中断します。		
Maintain PD Fail History	Enabled	_	不可	
Schdule CC	Supported	整合性チェックのスケジュール 運転を設定します。	可	

^{*&}lt;sup>1</sup>Set Factory Defaultsを実施すると出荷時設定に戻せなくなりますので、実施しないでください。 *²AlarmをEnableにすると、ハードディスクドライブが故障してVDがDegrade状態になった場合に本装置からアラーム が鳴ります。

設定値変更方法

"Controller Properties"画面にて設定変更可能なパラメータを変更した後、画面中央にある [Submit]ボタンをクリックして設定値を確定してください。

増設バッテリを搭載している際には、"Battery Backup"のステータスが"Present"と表示 されます。[Present]をクリックすると、以下のバッテリステータス画面が表示されます。





上記プロパティ画面において"Auto Learn Period"、"Next Learn Time" および"Learn Delay Interval"は本製品では設定変更不可です。



- バッテリの状態を確認するには電流値を表すCurrentの値を参照してくだ さい。
 - バッテリが充電状態のときCurrentはプラスの値を示します。
 - バッテリが放電状態のときCurrentはマイナスの値を示します。
- WebBIOSでは画面の表示が自動で更新されません。しばらく時間が 経ってから画面表示を確認する場合は一度トップ画面に戻るなど表示を 切り替えてから再度確認してください。

Scan Devices

WebBIOSトップ画面にて[Scan Devices]をクリックすると、本製品に接続されているハードディスクドライブを再スキャンします。この機能はWebBIOS起動後に新たなハードディスクドライブを接続した際に有効です。




- 新たに接続したハードディスクドライブに他のコンフィグレーション情報が保存されている場合、以下の"Foreign Configuration"画面が表示されます。そのまま新たなハードディスクドライブとして使用する場合は、[Clear]をクリックしてください。新たに接続したハードディスクドライブ内のコンフィグレーション情報がクリアされます。
- 新たに接続したハードディスクドライブを使用してUniversal RAID Utilityで論理ドライブを作成する場合、他のコンフィグレーションが 残っていると論理ドライブを作成できません。その場合は、本機能を使用して残っているコンフィグレーションを削除してください。(*)
 - (*) Universal RAID Utilityには本機能はありません。



Virtual Drives

WebBIOSトップ画面にて[Virtual Drives]をクリックすると、すでに構成されているVDに対す る操作画面が表示されます。VD一覧の欄には、既存のVDが表示されます。




項目	説明
Fast Initialize	VD一覧で選択したVDの先頭領域をクリアします。
Slow Initialize	VD一覧で選択したVDの全領域をクリアします。
Check Consistency	VD一覧で選択したVDの全領域の整合性チェックを行います。不整合が見つかった場合は修復します。
Properties	VD一覧で選択したVDのプロパティを表示します。
Set Boot Drive(Current =XX) 初期値: NONE	オペレーティングシステムを起動するVDを指定します。 複数VD環境で、VDO以外のVDから起動する場合は、 手動で設定を変更する必要があります。それ以外の場合は、初期値のままご使用ください。
	(設定方法]1. VD一覧よりオペレーティングシステムを起動させるVDを選択します。2. Set Boot Drive (Current =XX)にチェックを入れます。3. [Go]をクリックします。



- VDが存在しない場合は、VD一覧にVDが表示されません。本操作画面 はVDが存在するときに使用してください。
- Set Boot Driveを正しく設定していても、本体装置のBIOSのBootプ ライオリティの順位によっては、オペレーティングシステムが起動でき ない場合があります。
- VD構成後、初回のCheck Consistency では警告が表示され、不整合 が検出されることがあります。

Drives

WebBIOSトップ画面にて[Drives]をクリックすると、本製品に接続されているPhysical Drive に対する操作画面が表示されます。






接続されているデバイスが存在しない場合は、画面右上の欄にハードディスクドライブが表示されません。本操作画面はハードディスクドライブが接続されているときに使用してください。


Physical Drive Properties

Physical Driveのプロパティの確認は以下の手順で行います。ここでは、Physical Driveのプロパティを確認する例を説明します。

- ① 確認するPhysical Driveをクリックして選択する。
- ② Propertiesのチェック欄をクリックする。
- ③ [Go]をクリックする。



以下のようなプロパティ画面が表示されます。



Physical Drive Propertiesでの操作

項目	説 明	
Locate	ディスクステータスランプを点灯、または点滅させます。	
Make Global HSP	選択したハードディスクドライブをすべてのDGを対象とした ホットスペアに指定します。	
Make Dedicated HSP	選択したハードディスクドライブを特定のDGを対象とした ホットスペアに指定します。	
Remove HOTSPARE	選択したハードディスクドライブをホットスペアから Unconfigured Goodの状態にします。	
Make Unconf Bad	選択したハードディスクドライブのステータスを故障にします。ステータスがUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示されます。	
Make Unconf Good	選択したハードディスクドライブのステータスを Unconfigured Goodに します。ステータスがUnconfigured Badのハードディスク ドライブに表示されます。	
Prepare Removal	選択したハードディスクドライブのPower statusを Powersaveにします。Power statusがOn、かつステータス がUnconfigured Goodのハードディスクドライブに表示され ます。	
Undo Removal	選択したハードディスクドライブのPower statusをオンにします。 Power statusがPowersaveのハードディスクドライブに表示されます。	
Make Dive Offline	選択したハードディスクドライブをオフライン状態にします。 ステータスがOnlineのハードディスクドライブに表示されま す。	
Make Drive Online	選択したハードディスクドライブをOnline状態にします。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されま す。	
Rebuild Drive	選択したハードディスクドライブが組み込まれているVDのリビルドを開始します。 ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されます。	
Mark as Missing	選択したハードディスクドライブをVDを構成しているDGから除外します。ステータスがOfflineのハードディスクドライブに表示されます。	

重要

本製品ではEvents機能をサポートしていません。

Configuration Wizard

本製品に接続したハードディスクドライブを用いてVDを構築する機能です。本機能について はバーチャルディスクの構築(319ページ)にて説明します。

Controller Selection

本体装置に本製品を複数枚実装した際に、各アダプタの設定を行うために、WebBIOSにてコ ントロールするアダプタを変更する必要があります。WebBIOSトップ画面より[Controller Selection]をクリックすると、WebBIOS起動時に表示される"Adapter Selection"画面が表 示されます。

Physical View / Logical View

VDを構築している場合、WebBIOSトップ画面にDGが表示されます。[Physical View]をク リックすると、DGを構築しているハードディスクドライブの情報が表示されます。[Logical View]をクリックすると、DG内で構築されているVDが表示されます。

Events


イベント情報を確認する画面です。



本製品ではEvents機能をサポートしていません。

Exit

WebBIOSトップ画面より[Exit]をクリックすると、WebBIOSを終了するための確認画面が表示されます。WebBIOSを終了する際は、以下の画面にて[Yes]をクリックしてください。



WebBIOSが終了すると、以下の画面が表示されます。本体装置を再起動してください。



バーチャルディスクの構築

ここではWebBIOSを用いてVDを構築する手順を説明します。

Configuration Wizard

WebBIOSを起動し、トップ画面より[Configuration Wizard]をクリックすると、以下の画面 が表示されます。該当する操作を選択し、画面右下の[Next]をクリックしてください。



項目	説 明	
Clear Configuration	コンフィグレーション(RAID情報)をクリアします。	
New Configuration	コンフィグレーションをクリアし、新しいVDを作成 します。	
Add Configuration	既存VDに加え、新たにVDを追加します。	



New Configurationで新たにVDを作成する場合、既存のVD情報は失われま すのでご注意ください。

[Add Configuration]を選択した場合、以下の画面が表示されます。 必ず[Manual Configuration]を選択して、[Next]をクリックしてください。







本製品では"Automatic Configuration"機能はサポートしていません。

複数台のハードディスクドライブをひとまとめのDGとして定義します。


① DG を構成するハードディスクドライブを <Ctrl> キーを押しながらクリックすることで、 複数台選択します。




選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックします。




③ 画面右側 Disk Groupsの欄に、新しいDGが設定されます。DGの確定するために、画面 右下の[Accept DG]をクリックします。




④ DG設定後、画面右下の [Next] をクリックします。



- 5 DGの設定後、スパン定義画面が表示されます。
- ⑥ 画面左側Array With Free Space欄から、VDを設定するDGを選択し[Add to SPAN]をクリックすると、画面右側Span欄にDGが設定されます。



スパン設定完了後、画面右下の[Next]をクリックします。






- RAIDO, 1,5,6を構築する場合は、スパン設定は1つのDGだけを設定し てください。複数のDGに対して一度にVD設定する場合、1つ目のDG に対してVD設定してから、次のDGを選択してVDを設定してください。
- RAID10,50のスパン構成を構築する場合は、同じ数量のハードディス クドライブで構成された複数のDGをスパン設定してください。
- 異なる数量のハードディスクドライブで構成されたDGをスパン設定す ることはできません。

前画面の操作で作成したDG内にVDを構築します。DG確定後、VD定義画面が表示されます。 画面右側の画面右側の中段の"NextLD,Possible RAID Levels"には、DG内に構築可能なVD のRAIDレベルおよび最大容量が表示されています。

例として、RAID 5で最大容量135.312GBのVDを構築します。


- ① 画面左側の設定項目欄へ必要なパラメータを入力します。
- ② "Select Size"欄へ容量"135.132"を入力し、"GB"の単位を選択します。
- ③ VDの設定完了後、画面中央下[Accept]をクリックします。
- ④ 続けてVDの設定を行う場合は、[Back]をクリックしスパン定義画面から同様の手順で設定を行います。






- あらかじめ"Select Size"欄に入力されている容量は、2台の場合は RAID1、3台以上の構成の場合はRAID6の最大容量です。初期で選択 されているRAIDレベルを変更して設定した場合の最大容量は、"Next LD, Possible RAID Levels"を参照し手動で入力する必要がありま す。
- RAID5、RAID6、RAID50 をご使用の場合は、別途N8103-119 アップグレードキットを増設してください。
- N8103-119アップグレードキットを増設していない場合にもRAID Level欄にRAID5が表示されますが、選択しないでください。選択しても構成情報のセーブに失敗します。その場合は最初からやり直してください。

⑤ VDの設定完了後、[Next]をクリックします。






- ハードディスクドライブが2台の組み合わせ以外でもRAID1が作成できる場合がありますが、本製品はハードディスクドライブが2台構成のRAID1以外はサポートしていません。構成しないでください。
- WebBIOSを用いても、3台のハードディスクドライブを使用した、「ストライブサイズが8KB」でかつ「RAID 6」の論理ドライブはサポートしていません。
- ⑥ DG内にVDが設定され、以下の画面が表示されます。設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。




⑦ "Save this Configuration?" というメッセージが表示されますので、[Yes]をクリックします。

- ⑧ "Want to Initialize the New Virtual Drives?" と新規VDに対しファストイニシャライズを実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実施する場合は[Yes]をクリックしてください。
- ⑨ "Virtual Drives"操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左下の[Home]をクリックしてください。




⑩ WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。




Configure SPAN


例として、4台のハードディスクドライブを使用してRAID10(RAID1のスパン構成)を構築す る手順を以下に説明します。




- (1) WebBIOSトップ画面より[Configuration Wizard]をクリックして、ウィザードを起動し ます。
- ② DGを構成するハードディスクドライブを<Ctrl>キーを押しながらクリックして選択しま す。(例として2つのDGを構築しスパンします。)




選択完了後、画面左下の[Add To Array]をクリックし、画面右側Disk Groups欄にDGが 設定されたことを確認して、[Accept DG]をクリックして確定します。




④ 画面右側Disk Groupsの欄に、新しいDGが構築されます。同様の手順で2つ目のDGを構築し、画面右下の[Next]をクリックします。




- ⑤ DG確定後、以下のスパン定義画面が表示されます。
- 画面左側Array With Free Space欄から、DG 0を選択し[Add to SPAN]をクリックして、 画面右側Span欄にDGを設定します。




⑦ 続けてDG1を選択し[Add to SPAN]をクリックします。2つのDGが画面右側Span欄に設 定後、画面右下の[Next]をクリックします。



(8) VD定義画面が表示されます。画面左側へ必要なパラメータを入力し、画面中央下の [Accept]をクリックします。




⑨ 画面右側の欄に、DGOとDG1がどちらもVD 0に定義されていること確認し、画面右下の [Next]をクリックします。



東画


各スパンのハードディスクドライブが2台の組み合わせ以外でもRAID10が作成できる場合がありますが、本製品は各DGのハードディスクドライブが2台ずつの組み合わせのRAID10以外はサポートしていません。構成しないでください。

① "Preview"画面が表示されますので、設定したVDに誤りがなければ、画面右下の[Accept]をクリックします。



- ① "Save this Configuration?"と確認のメッセージが表示されますので、[Yes]をクリックします。
- (2) "All data on the new Virtual Drives will be lost. Want to Initialize?" と構築したVDに対してファストイニシャライズを実施するか否かを確認するメッセージが表示されます。ファストイニシャライズを実施する場合は「Yes]をクリックしてください。

- "Virtual Drives"操作画面が表示されます。他の操作を行う必要が無い場合は、画面左 下の[Home]をクリックしてください。
- ⑭ WebBIOSトップ画面が表示され、画面右側に構築したVDが表示されます。



VD Definition設定項目

「Configuration Wizard」の設定項目一覧です。

設定項目	パラメータ	備考
RAID Level	RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6/ RAID 00 / RAID 10 / RAID 50 / RAID60	RAID 00とRAID 60は未サ ポート
Strip Size	8 KB/16 KB/32 KB/64 KB/128 KB/ 256 KB/512 KB/1024 KB	奨励設定値:64KB
Access Policy	RW / Read Only / Blocked	奨励設定値:RW
Read Policy	Normal / Ahead / Adaptive	奨励設定値: Normal
Write Policy	WBack / Wthru	WBack:ライトバック WThru:ライトスルー
WrtThru for BAD BBU	チェックあり/ チェックなし	Write Policyをライトバックに設定している場合のモードを選択します。 チェックあり: 通常ライトバック チェックなし: 常時ライトバック 奨励設定値: チェックあり
IO Policy	Direct / Cached	奨励設定値: Direct
Disk Cache Policy	Unchanged / Enabled / Disabled	奨励設定値: Disabled
Disable BGI	No / Yes	VD作成後にBack Ground Initializeを実施するか否か を設定します。 奨励設定値:No



- BGI(Back Ground Initialize)は以下のVDでのみ動作します。
 - ハードディスクドライブ5台以上で構成されたRAID5のVD
 - ハードディスクドライブ7台以上で構成されたRAID6のVD
- RAID5、RAID6、RAID50 をご使用の場合は、別途N8103-119 アップグレードキットを増設してください。N8100-1590の場合は全 RAIDをサポートしているので不要です。
- N8103-119アップグレードキットを増設していない場合にもRAID Level欄にRAID5が表示されますが、選択しないでください。選択しても構成情報のセーブに失敗します。その場合は最初からやり直してください。

ライトキャッシュ設定(Write Policy)については、WrtThru for BAD BBUとの組み合わせによ り、以下のモードがあります。お客様の環境に合わせて設定してください。

		WrtThru for BAD BBU	
		チェックあり チェックなし	
Write Policy	WBack	通常ライトバック 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しますが、バッテリの異常時 や充電が完了していない場合に は、自動的にライトスルーに切り 替わるモードです。データ保持の 観点からも安全性が高いため、本 モードに設定することを奨励して います。	常時ライトバック バッテリの状態およびバッテリの 有無にかかわらず、書き込み時に 常にキャッシュメモリを使用しま す。本モードに設定する場合は、 必ず無停電電源装置(UPS)を使用 してください。
	WThru	ライトスルー 書き込み時にキャッシュメモリを 使用しないモードです。 データ保 持の観点から最も安全性が高い モードですが、書き込み性能はラ イトバック設定に比べ劣ります。	※本モードはありません。 VD作成時にWrtThru forBAD BBUにチェックを入れなくても、 作成後に自動的にチェックが入り ます。



- 常時ライトバックを選択した場合は、バッテリ異常時、または充電が不 十分である場合もライトバックで機能します。このため、停電時に キャッシュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 常時ライトバックを使用する場合は、必ず無停電電源装置(UPS)を使用 してください。


ディスクキャッシュ設定(Disk Cache Policy)には、以下のモードがあります。ご使用の環境に合わせて設定してください。

項目	説明
Unchanged	・物理デバイスが持つデフォルトのライトキャッシュの設定を使用するモードです。・デフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本モードに設定しないでください。
Enabled	・物理デバイスのライトキャッシュを常に使用する モードです。・本モードに設定する場合は、必ず無停電電源を使 用してください。
Disabled	・物理デバイスのライトキャッシュを使用しない モードです。 ・性能は上記のEnable設定と比べると劣りますが、 データ保持の観点から最も安全性が高いモードで す。 ・データ保持の安全性の観点から、本モードに設定 することを奨励しています。



- ディスクキャッシュの設定をUnchangedとした場合、物理デバイスのデフォルトの設定値は、弊社出荷時の設定と異なる場合があるため、本モードには設定しないでください。
- ディスクキャッシュの設定をEnableにすると、物理デバイスのライト キャッシュを使用します。このため、停電時に物理デバイスのキャッ シュメモリ内のデータが消えてしまう場合があります。
- 物理デバイスのライトキャッシュを使用する場合は、必ず無停電電源を 使用してください。

RAID Levelと Stripe Size以外はVD作成後変更することができます。WebBIOSトップ画面で [Virtual Drives]をクリックし、Policies枠内の設定を変更した後[Change]ボタンをクリックしてください。




各種機能操作方法


整合性チェック(Check Consistency)機能

整合性チェック(Check consistency)はVDの整合性をチェックするための機能です。 WebBIOSでは以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、整合性チェックを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Check Consistencyチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。




⑥ VD構築後1回目のConsistency Checkに対しては、以下の警告文が表示されることがあります。Consistency Checkを行う場合は、[Yes]をクリックしてください。このときに不整合が多数検出されることがありますが、故障ではありません。



⑦ Virtual Drives画面左に、Check Consistencyの進捗が表示されます。

⑧ Virtual Drives画面左下の[Home]をクリックして、トップ画面に戻ってください。





VDを作成した後、1回目に実施する整合性チェックでは未使用領域の整合性が取れていない可能性があるため、不整合箇所を多数検出し、警告ログが登録される可能性があります。

マニュアルリビルド機能


故障したハードディスクドライブの交換することで、リビルドは通常ホットスワップ(活栓挿抜)で行うことができます。本体装置の電源をオフにしてからハードディスクドライブを交換した場合、自動的にリビルドを開始しません。その場合には、以下に説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧してください。

▼○

- ホットスワップでハードディスクドライブを交換してリビルドする場合は、オペレーティングシステムまたはWebBIOSを立ち上げた状態でディスクを交換してください。
- リビルドの進捗はUniversal RAID Utilityの画面で確認するか、あるいはWebBIOSのトップ画面でリビルド中のVirtual Diskをクリックすることで確認できます。
- WebBIOSでリビルドの進捗画面を表示したままにすると本体装置によっては処理が遅くなる場合があるため、確認後トップ画面に戻ってください。

ハードディスクドライブ 3台を用いてRAID5のVDを構築している環境において、ハードディスクドライブが1台故障したケースを例に説明します。今回は活栓交換を行わず装置の電源をオフにしてから故障したハードディスクドライブを交換しているため、オートリビルド機能は動作しません。そこで、以下で説明するマニュアルリビルド機能を用いてVDを復旧します。

- ① WebBIOS を起動します。トップ画面右側の交換したハードディスクドライブのステータスが" Unconfigured Good"となっていることを確認してください。例ではスロット番号2のハードディ スクドライブを交換しています。
 - PD Missing:BackPlane 252:Slot2という表示は、「スロット番号2に取り付けられていたVDを構成するハードディスクドライブが存在していない、あるいは構成から外されている」ことを示しています。
- ② トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(ここではスロット番号2のハードディスクドライブ)をクリックします。




③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます。

④ 画面下の" Make Global HSP" または、リビルドしたいDGを選択して" Make Dedicated HSP" をチェックし、画面中央下の[Go]をクリックしてください。




⑤ リビルドの進捗が画面下に表示されます。[Home]キーを押してトップ画面に戻ってください。






整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグランドタスクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてください。進捗画面を表示したままの状態では、本体装置によってはバックグランド処理が遅くなる場合があります。

リビルド中、トップ画面は以下のように表示されます。リビルド中のPhysical Driveをク リックするとリビルドの進捗画面が表示されます。




リビルドが完了するとリビルドしていたPhysical DriveのステータスはOnlineになり、 VDのステータスはOptimalになります。



ホットスペアの設定

ハードディスクドライブ 3台を用いて、RAID5のVDを構築している環境において新たにハードディスクドライブを追加し、そのハードディスクドライブをHot Spare Diskに設定するケースを例に説明します。

- ① WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブのステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- ② トップ画面右側より、新しく接続したハードディスクドライブ(この例ではスロット番号 3のハードディスクドライブ)をクリックします。



③ Physical Driveのプロパティ画面が表示されます。


④ 画面左下の"Make Global HSP"をチェック、またはホットスペアを設定したいDGを選 択した上で"Make Dedicated HSP"にチェックを入れ、画面中央下の[Go]をクリック してください。


項目	説明	
Global HSP	全てのDGに対し使用可能なホットスペアのことです。	
Dedicated HSP	特定のDGに対し使用可能なホットスペアのことです。 設定する際には、使用する先のDGを指定する必要が あります。	



⑤ 新しく接続したハードディスクドライブのステータスが"GL HOTSPARE"、あるいは" DED HOTSPARE"になります。

⑥ 画面左下の[Home]をクリックしてWebBIOSのトップ画面に戻ってください。







リコンストラクション機能

ハードディスクドライブ3台を用いて、RAID5のVDを構築している環境において新たにハー ドディスクドライブを追加し、ハードディスクドライブ4台RAID5のVDへ変更するケースを 例に説明します。


- ① WebBIOSを起動します。トップ画面右側において、追加したハードディスクドライブ のステータスが"Unconfigured Good"であることを確認します。
- トップ画面右側より、リコンストラクションを行いたいVD(この例では、VD 0)をクリッ クします。



VDの設定画面が表示されます。



④ 画面右側に、リコンストラクション機能に必要な項目が表示されています。



- ⑤ "Migration with addition"を選択します。
- ⑥ リコンストラクション後のRAIDレベルを決定します。
- ⑦ 追加するハードディスクドライブを選択します。
- ⑧ ⑤~⑦の操作完了後、画面右下[Go]をクリックしてください。
- ⑨ 画面左下に進捗が表示されます。画面左下の[Home]をクリックして、WebBIOSトップ 画面に戻ってください。




- リコンストラクション実行後に、VDの容量が正常に表示されない場合があります。その場合はトップ画面からScan Devicesを実施してください。
- 整合性チェック、リビルドおよびリコンストラクション等のバックグランドタスクを実行中はWebBIOSトップ画面に戻るようにしてください。進捗画面を表示したままの状態では、本体装置によってはバックグランド処理が遅くなる場合があります。

Locate機能

LocateはハードディスクドライブのLEDを点灯、または点滅させ、スロット位置を確認する コマンドです。VDまたはホットスペアディスクの追加、リコンストラクション、ハードディ スクドライブの予防交換などを行う場合は事前にハードディスクドライブのスロット位置を 確認することをお奨めします。

Locateコマンドの実行手順(WebBIOSの場合)


- ① WebBIOSのトップ画面右側で確認するPhysical Driveをクリックしてください。
- ② Physical Driveのプロパティが表示されます。Locateのチェック欄をクリックしてくださ (10
- ③ [Go]をクリックしてください。ハードディスクドライブのLEDが点灯、または点滅しま す。



Slow Initialize機能

Slow InitializeはVDのデータ領域の全セクタに 0 ライトし、初期化する機能です。WebBIOSで実施する場合は以下の手順で実施してください。

- ① WebBIOSを起動します。
- ② WebBIOSトップ画面より、[Virtual Drives]をクリックします。
- ③ Virtual Drives画面右上より、Slow Initializeを実行するVDを選択します。
- ④ Virtual Drives画面右下より、Slow Initializeのチェック欄をクリックします。
- ⑤ チェックマークを確認した後、[Go]をクリックします。





- WebBIOSのConfiguration WizardでVDを作成するときは、Fast Initializeを実行しパーティション情報が書かれている先頭セクタのみを クリアします。
- Slow Initializeは完了するまで時間がかかります。

WebBIOS & Universal RAID Utility

オペレーティングシステム起動後、RAIDシステムのコンフィグレーション、および管理、監 視を行うユーティリティとして、Universal RAID Utilityがあります。

WebBIOSとUniversal RAID Utilityを併用する上で留意すべき点について説明します。

用語

WebBIOSとUniversal RAID Utilityは、使用している用語に差分があります。WebBIOSと Universal RAID Utilityを併用するときは、以下の表を元に用語を組み替えてください。

WebBIOSの使用用語	Universal RAID Utilityの使用用語	
WebbioSの使用用語	RAIDビューア	raidcmdコマンド
Controller (Adapter)	RAIDコントローラ	RAID Controller
Virtual Disk	論理ドライブ	Logical Drive
Disk Group	ディスクアレイ	Disk Array
Physical Drive	物理デバイス	Physical Drive

番号とID

RAID システムの各コンポーネントを管理するための番号は、WebBIOSとUniversal RAID Utilityでは表示方法が異なります。以下の説明を元に識別してください。

AdapterとRAIDコントローラ

WebBIOSは、Adapterを0オリジンの番号で管理します。Adapterの番号を参照するには、 Homeメニューの"Adapter Selection"で表示する[Adapter No]を参照します。

Universal RAID Utilityは、RAIDコントローラを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID UtilityでRAIDコントローラの番号を参照するには、RAIDビューアではRAIDコントロー ラのプロパティの[番号]を、raidcmdコマンドでは、RAIDコントローラのプロパティの[RAID Controller #X]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理するAdapter 番号もRAIDコントローラのプロパティの[ID]で参照できます。

Virtual Diskと論理ドライブ

WebBIOSは、Virtual Diskを0オリジンの番号で管理します。Virtual Diskの番号は、Virtual Diskの[VD X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、論理ドライブを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityで論理ドライブの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティ の[番号]を、raidcmdコマンドでは、論理ドライブのプロパティの[RAID Controller #X Logical Drive #Y]を参照します。また、Universal RAID Utilityでは、WebBIOSの管理する論理ドライ ブ番号も論理ドライブのプロパティの「ID」で参照できます。

ディスクアレイ

WebBIOSは、ディスクアレイを0オリジンの番号で管理します。ディスクアレイの番号は、DrivesやVirtual Diskの[DG X]を参照します。

Universal RAID Utilityは、ディスクアレイを1オリジンの番号で管理します。Universal RAID Utilityでディスクアレイの番号を参照するには、RAIDビューアでは、論理ドライブのプロパティの[ディスクアレイ]を、raidcmdコマンドでは、ディスクアレイのプロパティの[RAID Controller #X Disk Array #Y]を参照します。

Physical Driveと物理デバイス

WebBIOSは、Physical Driveをスロット番号、コネクタ番号の2つの0オリジンの番号で管理します。これらの番号は、Physical Drivesのプロパティで参照できます。

Universal RAID Utilityは、物理デバイスを1オリジンの番号とID、エンクロージャ番号、スロット番号で管理します。番号は、接続している物理デバイスを[ID]の値を元に昇順に並べ、値の小さいものから順番に1オリジンの値を割り当てたものです。IDはWebBIOSで表示するスロット番号と同じ値です。エンクロージャ番号とスロット番号は、1オリジンの番号です。Universal RAID Utilityでこれらの番号を参照するには、RAID ビューアでは、物理デバイスのプロパティの[番号]と[ID]、[エンクロージャ]、[スロット]を、raidcmdコマンドでは、物理デバイスのプロパティの[RAID Controller #X Physical Drive #Y]と[ID]、[Enclosure]、[Slot]を参照します。

優先度の設定

WebBIOSは、RAIDコントローラのリビルド優先度、パトロールリード優先度、整合性チェック優先度の設定項目を数値で表示/設定しますが、Universal RAID Utilityは、高/中/低の3つのレベルにまるめて表示/設定します。



- WebBIOSでは、BGI Rate(バックグラウンドイニシャライズの優先度)も 設定できますが、Universal RAID Utilityではバックグラウンドイニシャ ライズの優先度は設定できません。
- Universal RAID Utilityは、初期化優先度も設定できますが、本製品では 初期化優先度を設定できません。そのため、RAIDビューアのプロパ ティの[オプション]タブに[初期化優先度]の項目を表示しません。また、 raidcmdコマンドで初期化優先度を設定すると失敗します。

それぞれの項目ごとの数値とレベルの対応については、以下の表を参照してください。

WebBIOSでの設定値とUniversal RAID Utilityの表示レベル

項目	WebBIOSの設定値	Universal RAID Utility 表示レベル
111211.12万件在	80~100	高(High)
リビルド優先度 WebBIOSのRebuild Rate	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	80~100	高(High)
	31-79	中(Middle)
	0-30	低(Low)
また へんして ・・ ト 原 仕 cケ	80~100	高(High)
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	31-79	中(Middle)
Wobbied Nate	0-30	低(Low)

Universal RAID Utilityでレベル変更時に設定する値

項目	Universal RAID Utility 選択レベル	設定値
111211.12万件在	高(High)	90
リビルド優先度 WebBIOSのRebuild Rate	中(Middle)	50
	低(Low)	10
パトロールリード優先度 WebBIOSのPatrol Read Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10
整合性チェック優先度 WebBIOSのCC Rate	高(High)	90
	中(Middle)	50
	低(Low)	10

RAID6の論理ドライブの作成

Universal RAID Utilityでは、RAID 6の論理ドライブを作成するには、4台以上の物理デバイス が必要です。3台の物理デバイスでRAID 6の論理ドライブを作成するには、WebBIOSを使用 してください。



WebBIOSを用いても、3台の物理デバイスを使用した、「ストライプ容量が 8KB」でかつ「RAID 6」の論理ドライブはサポートしていません。

リセット

本装置が動作しなくなったときに参照してください。


リセットにはスイッチによるハードリセットとキーボードからのソフトリセットの2つがあ ります。



リセットは、本装置のDIMM内のメモリや処理中のデータをすべてクリアして しまいます。ハングアップしたとき以外でリセットを行うときは、本装置がな にも処理していないことを確認してください。

ハードリセット

本装置前面にあるRESETスイッチを押します。



ソフトウェアリセット

OSが起動する前に動作しなくなったときは、<Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら、<Delete>キーを押してください。リセットを実行します。


強制電源OFF

OSからシャットダウンできなくなったときや、POWERスイッチを押しても電源をOFFにで きなくなったとき、リセットが機能しないときなどに使用します。

本体のPOWERスイッチを4秒ほど押し続けてください。電源が強制的にOFFになります。(電 源を再びONにするときは、電源OFFから約10秒ほど待ってから電源をONにしてください。)

重要

リモートパワーオン機能を使用している場合は、一度、電源をONにし直して、 OSを起動させ、正常な方法で電源をOFFにしてください。



メモ